

WBL1005Q-101

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

机密

A

A

### 安全注意事项

**特别提示**

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品考虑以下情况：  
— 无人看管的幼儿或残疾人对器具的使用  
— 幼儿玩耍器具的情况

Ⓚ **表示 [禁止] 的内容**

本产品工作严禁空载运行造成电机过热。

本产品工作时，禁止移动产品或接触正在运动中的部件，避免意外伤害。

禁止将电源线置于锋利的物体上，且不能连接可移动的物体。

禁止在控制柜内安装不匹配的电源线。

请勿使用此器具修理他人产品。

禁止将产品存放在太靠近热源的地方，以免产品被引燃或损坏人身和设备。

Ⓛ **表示 [强制] 的内容**

请勿让人单独操作使用，避免产品与儿童玩耍，避免在幼儿接触不到的地方。未成年人或老人以及无能力的幼儿应使用本产品前应先阅读产品，如儿童或其他有特殊状况时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士修理。

在接触电源线前应切断电源，必须制定安全计划。

若电源线损坏，必须由制造商、其维修部或经授权的部门的专业人员进行修理。

请勿将本产品以外的零件连接到，以免引起火灾和人身伤害。

请勿在无人看管的情况下运行本产品。

**可能造成人员伤亡的事项**

使用电源线时从电压和功率规格(220V~50Hz)，以免引起产品安全隐患和故障。

本产品故障时的操作和维修必须在断电的情况下，在断电中，如发现有部件过热，请及时切断电源，待其冷却后方可继续操作。

**可能造成财产损失的事项**

本产品的设计保护装置，防止在正常使用或故障时发生损坏。产品在故障时，应立即切断电源，切勿强行启动，产品经专业人员维修后方可使用。

使用产品后，请清洗干净与食物接触的部位，避免长期使用导致霉菌滋生，产品在长期使用过程中可能会出现异味，请定期对机身进行清洁。

产品使用后，请及时断电并清洁产品。

本产品与家用电器的绝缘层保持30厘米以上。

### 清洁保养

**清洁**

1. 搅拌机在工作完成后，应立即加入清水，多次使用“点动/清洗”的工作方式，以良好的清洗搅拌机。
2. 取出电源线，将搅拌机外部用干的布擦拭，严禁将电源线放入水中或其他液体中，也不应将电源线浸湿或置于水中，以免发生触电事故。
3. 清洗时，请用清水冲洗材料内部及配件，并擦干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免受伤。
4. 请勿使用腐蚀性清洁剂或酸性液体（比如汽油或丙酮）清洗产品。
5. 如塑料件表面沾有油污，在清水中加入几滴食用洗涤剂，可更好地清除油污。
6. 避免长时间存放，防止霉变。
7. 避免长时间存放，请将搅拌机存放在干燥处。
8. 搅拌机长期存放前，请取出刀片并清洗，加入适量的水浸泡，浸泡15-30分钟后，再将其清洗干净。
9. 如不经常使用，请定期多次清洗刀片，避免刀片有未洗净的油污。
10. 请勿长时间存放，取出刀片并清洗，加入适量的水浸泡，浸泡15-30分钟后，再将其清洗干净。
11. 不可将电源线、电源线及电源线附件置于太阳下暴晒。

**保养**

1. 本产品定期使用，以保持电机干燥。
2. 定期使用，请保持产品在干燥通风处，避免发生电机受潮，影响使用。

**异常分析及处理**

**异常处理**

1. 产品出现异常现象时，请暂停使用，并立即切断电源，停止使用。
2. 如出现异常现象，请及时联系售后服务，并保留好故障产品。
3. 如上述处理无效，请联系售后服务中心，以便维修。

### 故障分析及排除

故障	可能原因分析	解决方法
搅拌机不工作	电源线未插好 电压不稳定 杯体未盖好 刀片未安装好	检查电源线是否插好 检查电压是否稳定 重新盖好杯盖 重新安装刀片
搅拌机噪音大	刀片未安装好 杯盖未盖好 刀片松动	重新安装刀片 重新盖好杯盖 重新安装刀片
搅拌机启动困难	刀片未安装好 杯盖未盖好 刀片松动	重新安装刀片 重新盖好杯盖 重新安装刀片

### 电路原理图

(注：线路如有变更，即不另行通知)

**产品技术参数**

产品型号	额定电压	额定功率	额定容量	额定转速
MJ-WBL1005Q	220V~50Hz	800W	1.05L	10000r/min

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.39-2008 GB9684-2011

**产品合格证**

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.39-2008 GB9684-2011

### 保修卡

**相关信息**

产品名称: 家用电话  
通讯地址:  
产品型号: 产品保修  
购买日期: 购买日期  
销售点: 售后服务

**维修记录**

维修日期:  
故障描述:  
处理过程:  
维修结果:

**维修电话: 4008899315**

维修地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
售后服务电话: 4008899315

### 搅拌机 (破壁料理机) 使用说明书

**维修服务保证**

产品如有故障，请与本产品的特约维修网点或客服中心联系。本产品行将一年保修。

**售后服务电话: 4008899315**

维修地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
售后服务电话: 4008899315

B

B

C

C

### 产品部件名称

附件名称	功能介绍
杯盖	防止食材溢出，取下后搅拌棒可伸入搅拌。
杯座	防止食材溢出，避免损伤杯座下方可拆卸产品。
刀片架	安装刀片，防止刀片松动。
刀片	用于切割食材，减少噪音。
杯座	产品动力源。
控制面板	控制电机工作方式。
毛刷	用于清洁刀片架 (如缺少功能)。
搅拌棒	用于搅拌产品、大米等食材。

### 使用说明

**使用须知**

1. 本产品最高运行速度10000r/min，超过最高速度使用可能导致食物不熟、变质、糊化等后果。
2. 请勿将未加热过的食材及液体进行打碎，容量不能超过最大容量。
3. 杯盖外部用干的布擦拭，严禁将电源线放入水中或其他液体中，也不应将电源线浸湿或置于水中，以免发生触电事故。
4. 清洗时，请用清水冲洗材料内部及配件，并擦干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免受伤。
5. 请勿使用腐蚀性清洁剂或酸性液体 (比如汽油或丙酮) 清洗产品。
6. 在产品运行时，最大噪声量不超过100dB(A)，符合国家标准GB4706.39-2008。
7. 请清理食材并切割成大小不超过30mm。
8. 严禁将打碎后的食材及液体倒入搅拌机 (包括塑料、陶瓷、玻璃等)。

**按键操作说明**

本产品控制按键分为两个部分：智能快捷模式和个性化程序模式。

按键名称	功能介绍
电源/开/关	控制电源开关
搅拌/粉碎	搅拌/粉碎功能
点动/清洗	点动/清洗功能
豆浆/米糊	豆浆/米糊功能
预约	预约功能

### 使用安全

序号	功能名称	使用安全
1	启动/停止	启动: 将食材放入杯体后，按下“启动/停止”键，产品开始运行。 停止: 将手指移至“启动/停止”键，产品停止运行。
2	功能	功能: 用于选择不同的功能模式，如“搅拌”、“粉碎”、“豆浆”、“米糊”、“预约”等。
3	时间	时间: 在预设的时间范围内，通过“时间”键，可以调整打碎的时间。
4	温度	温度: 用于选择不同的温度模式，如“加热”、“保温”、“制冷”等。
5	速度	速度: 用于选择不同的速度模式，如“低速”、“中速”、“高速”等。
6	预约	预约: 用于设置产品的运行时间，如“预约1小时”、“预约2小时”等。
7	米糊	米糊: 用于制作米糊，通过“米糊”键，可以启动米糊功能。
8	豆浆	豆浆: 用于制作豆浆，通过“豆浆”键，可以启动豆浆功能。
9	米糊	米糊: 用于制作米糊，通过“米糊”键，可以启动米糊功能。
10	米糊	米糊: 用于制作米糊，通过“米糊”键，可以启动米糊功能。
11	米糊	米糊: 用于制作米糊，通过“米糊”键，可以启动米糊功能。
12	米糊	米糊: 用于制作米糊，通过“米糊”键，可以启动米糊功能。

### 使用方法

1. 将食材放入杯体大小小块，(再次加入米糊)。
2. 使用搅拌机时，请确保安全，不要将手指伸入杯体。
3. 将盖好的杯体放入搅拌机。
4. 将搅拌机底座放入底座。
5. 将杯盖的密封条放入杯盖密封条卡口内，保持密封条完整，将杯盖盖紧，并确保杯盖上的安全锁扣已锁紧。
6. 将搅拌机底座放入底座。
7. 插上电源，按下电源键，即可启动。
8. 如需使用预约功能，请在启动前，按下“预约”键，并设置好时间。

### 量杯使用说明

1. 制作米糊时，请准备“米”的份量。  
2. 杯盖顶部有刻度，请按照刻度加入食材。  
3. 杯盖顶部有刻度，请按照刻度加入食材。  
4. 杯盖顶部有刻度，请按照刻度加入食材。

**离合器防拆拆装说明**

如需拆卸离合器防拆装置，请务必按照以下步骤进行拆卸，如拆卸不当，可能会导致离合器防拆装置损坏。

图1 图2

### 食谱

**豆浆:** 黄豆750g，清水2500ml，将黄豆浸泡 overnight，然后加入杯中，按下“豆浆”键即可。

**米糊:** 大米100g，清水1000ml，将大米浸泡 overnight，然后加入杯中，按下“米糊”键即可。

**辅食:** 香蕉1根，苹果1个，将香蕉去皮切块，苹果去皮切块，然后加入杯中，按下“辅食”键即可。

### 环保清单

产品中有害物质的名称及含量	
有害物质名称	含量 (mg/kg)
铅(Pb)	0.001
镉(Cd)	0.001
汞(Hg)	0.001
铬(Cr)	0.001
镍(Ni)	0.001
铜(Cu)	0.001
铁(Fe)	0.001
铝(Al)	0.001
钾(K)	0.001
钠(Na)	0.001
钙(Ca)	0.001
镁(Mg)	0.001
磷(P)	0.001
硫(S)	0.001
氮(N)	0.001
氯(Cl)	0.001
氟(F)	0.001

D

D

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	无		
产品型号/客户型号	MJ-WBL1005Q		
客户名称	美的		
材质	<input type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input checked="" type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 订装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: 风琴折+对折)		

105g哑粉纸

美的生活电器事业部

说明书

WBL1005Q-101