

安全注意事项

特别提示

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。本产品未考虑以下情况：
 一、无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
 一、幼儿玩耍器具的情况

强化的内容

- 儿童、老年人或残疾人及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下接触本产品以确保他们不会将产品当作玩具。
- 壶中无水时，加水时，不使用，请清洁或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 电热水壶应和电源底座配套使用，不能使用其他电源底座作配套。
- 请将电热水壶远离底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。
- 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质插板转换器，以免存在起火风险。

禁止的内容

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸壶体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
- 维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切勿自行修理。注意：请勿擅自拆开壶身尾盖或电源底座。

请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线存放在电源盒内的电源线中。请勿向电热水壶、基座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。

可能造成人员伤亡事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水壶在移开底座前，关掉电源开关。
- 产品放置的桌面需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

异常现象自检

故障分析及处理

故障	可能原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头未插好 灯线松动 灯线坏	检查插头 送售后服务点检修 送售后服务点检修
不加热	开关按钮未按到位 发热管坏 温控器坏	按指示按到位 送售后服务点检修 送售后服务点检修
水开不跳	壶盖没有合到位置 机器故障	壶盖合到位置 送售后服务点检修
水未开就断(早跳)	壶底水垢太厚 机器故障	清洗水垢 送售后服务点检修

数码管代码

- "E1"，表示壶体温度传感器开路；如工作中玻璃壶体高开电子底座。
- "E2"，表示壶体温度传感器短路；如干烧。

电路原理图

(线路如有改进，恕不另行通知)

环保清单

产品中有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害化学物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖	○	○	○	○	○	○
壶身组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
上盖	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

产品合格证

检验结论：合格
 检验员号：陆晓娟A1
 检验日期：见检验合格生产批号

生产日期见生产批号(见内页)

保修卡

相关信息

用户姓名：____ 常用电话：____
 通讯地址：____
 产品型号：____ 产品编号：____
 购买店铺：____ 购买时间：____
 维修点：____ 发票号码：____

维修记录

维修日期：____
 故障内容：____
 处理详情：____
 维修单位名称：____ 维修单位电话：____ 维修员姓名：____

维修电话：4008899315
 在购买本产品时，请您填写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。
 广东美的生活电器制造有限公司
 www.midea.com

维修服务保证

产品如故障，请向本公司特约维修网点或客户服务中心联系。美的电热水壶实行一年保修，保修期自购买之日起计算。保修期自购买之日起计算。保修期自购买之日起计算。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“甜品”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约70分钟后，“炖甜品”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态，炖甜品指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“水果茶”功能，3秒后产品进入该功能，数码管显示实时水温，水沸后，约10分钟后，“水果茶”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态，水果茶指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“银耳羹”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约90分钟后，“银耳羹”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态，银耳羹指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“花草茶”功能，3秒后产品进入该功能，数码管显示实时温度，水沸后，约5分钟后，“花草茶”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态，花草茶指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“养生汤”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约90分钟后，“养生汤”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态，养生汤指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“炖品”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约55分钟后，“炖品”完成，提示音鸣5声，产品进入保温状态，对应指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“粥品”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约90分钟后，“粥品”完成，提示音鸣5声，产品进入保温状态，对应指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

电热水壶

使用说明书

广东美的生活电器制造有限公司
 地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
 邮编：528311
 网址：www.midea.com
 物料编码：1616350002541

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“汤品”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约90分钟后，该功能完成，提示音鸣5声，产品进入保温状态，对应指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

清洁保养 请清前请确认电源插头脱离插座！

1. 清前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后使用。
2. 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物、防止、防止保护。
3. 如时间严重，请重复除垢操作。
4. 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防潮、防尘、防止保护。
5. 切勿用钢丝球及任何化学的或磨蚀粉状的清洁剂清洗。
6. 煮有颜色的食材，可能造成产品部件染色。

产品参数及部件名称

产品实物为准

部件名称

1. 产品外观有差异，上图仅供参考。具体请以实物为准。
2. 产品若有技术改进，会跟进新版说明书中，恕不另行通知。

产品实体上图标说明

禁止淋浴。

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分类处理；分类收集和整理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子产品处理的方式处理。

产品参数

型号	容量	电源	额定功率
MK-GE1506	1.5L	220V~ 50Hz	1000W

产品插上电源后，蜂鸣器长叫一声提示，所有工作指示灯全亮1秒，然后进入黑屏状态；

- 如果有壶身放置在电子底座上，按“开关”按键，数码管显示实时水温（如25℃），以上为待机状态；
- 如果壶身未放置在电子底座上，产品处于黑屏状态，除“开关”按钮外，所有按键无效。（备注：必须将壶身放置在电子底座上，才能启动“开关”按键工作）

在待机状态下，

- 【30秒内】按下“开关”按键，产品进入黑屏状态；再按“开关”按键，产品恢复到待机状态；
- 【30秒内】不做任何功能操作，产品自动进入黑屏状态；再按“开关”按键，产品恢复到待机状态；

工作过程中，拿开壶身，数码管显示E1，蜂鸣器响3声提示；

- 如【2分钟内】无按键操作，产品自动进入黑屏状态；（备注：必须将壶身放置在电子底座上，才能启动“开关”按键工作）
- 如【2分钟内】壶身放回底座上，产品进入壶身离开前的功能工作状态；
- 产品待机过程中，在未选择功能档的状态下拿开壶身，数码管显示“E1”状态；如【2分钟内】壶身放回底座上，产品进入待机状态。

按键功能描述

在待机状态下，选择“功能选择”键，可以依次选择“烧水、甜品、水果茶、银耳羹、花草茶、养生汤、炖品、粥品、汤品”，相应功能指示灯亮，停留3秒后，所选功能开始工作，结束后伴提示音5声，产品进入保温状态。

在待机状态下：

- 按下“开关”键，产品进入黑屏状态。

●按下“定温”键，选择保温温度。
 备注：可选择4个保温温度：45℃(保温约8小时)、60℃(保温约4小时)、70℃(保温约2小时)、85℃(保温约2小时)。

●按下“预约”键，选择预约时间。
 备注：预约时长30-180分钟，步进30分钟。预约功能需先选定预约时间，再选择所需功能后，产品自动进入预约预约时功能指示灯和时间“”闪烁，选择预约时间后30秒内不选择功能则自动黑屏关机。

●按下“功能选择”键，选择对应功能。

使用说明

基本操作步骤

1. 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用！
2. 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手。
3. 请勿使用“烧水”功能熬煮或再加热养生汤。

干烧保护

双重防干烧保护功能：
 1. 当水壶在无水位下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏。
 2. 当出现上述情况时，请将电源线从插座中拔出，待水壶自然冷却后才能正常使用（请勿直接使用冷水冷却，以免降低发热系统的使用寿命）。

功能说明

1. 使用过程中食材和水的总量请勿超过对应最大水位线，否则可能造成溢出，损坏产品。
2. 如果煮容易起垢的食材时，建议将壶盖打开，以免烹饪过程中，起造成溢出。
3. 熬煮食材过程中不建议加热，加热可能造成溢出或糊底。
4. 煮茶或者其他食材时，可能会在壶体底部留下茶垢或者其他痕迹，均属正常现象，可在产品使用结束后，使用500ml水并添加约15ml白醋，煮水烧开后倒掉壶内热水用白布清洁壶体底部，然后用清水冲洗去除茶垢。如果茶垢严重可适当增加白醋用量并重复清洗操作。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“烧开水”功能，3秒后产品进入该功能，数码管上显示实时的水温，水沸后，“烧开水”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态，烧开水指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“甜品”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约70分钟后，“炖甜品”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态，炖甜品指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“水果茶”功能，3秒后产品进入该功能，数码管显示实时水温，水沸后，约10分钟后，“水果茶”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态，水果茶指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“银耳羹”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约90分钟后，“银耳羹”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态，银耳羹指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“花草茶”功能，3秒后产品进入该功能，数码管显示实时温度，水沸后，约5分钟后，“花草茶”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态，花草茶指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“养生汤”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约90分钟后，“养生汤”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态，养生汤指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“炖品”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约55分钟后，“炖品”完成，提示音鸣5声，产品进入保温状态，对应指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“粥品”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约90分钟后，“粥品”完成，提示音鸣5声，产品进入保温状态，对应指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“汤品”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约90分钟后，该功能完成，提示音鸣5声，产品进入保温状态，对应指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

各功能最大水量对照表

功能	最大水量	功能	最大水量
烧水	1.5L	养生汤	1.2L
甜品	1.2L	炖品	1.2L
水果茶	1.2L	粥品	1.2L
银耳羹	1.2L	汤品	1.2L
花草茶	1.2L		

推荐食谱

功能	食谱名称	食谱配方
水果茶	冰糖雪梨	雪梨1个(切块)、冰糖20克、水适量
花草茶	桔皮茶	桔皮20g克、红茶3克、红糖25克、水适量
花草茶	莲心茶	莲心3克、绿茶1克、水适量
甜品	木瓜银耳糖水	红枣10粒、银耳适量、木瓜半个(切块)、糖适量、水适量
养生汤	养生红枣地瓜汤	红枣5颗、地瓜适量(切片)、黑糖50g、姜片5片、水适量
养生汤	养生汤	黄耆15公克、红枣5粒、当归5公克、枸杞10公克、水适量
汤品	桂圆莲子汤	莲子、桂圆肉各30克、红枣20克、冰糖适量、水适量
汤品	红枣木耳汤	红枣50克、黑木耳15克、冰糖适量、水适量

温馨提示：
 不同的食材，熬煮的时间会有差异，需用户根据具体食材合理控制熬煮时间，以免出现食材未熟的现象。

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“汤品”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约90分钟后，该功能完成，提示音鸣5声，产品进入保温状态，对应指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

清洁保养 请清前请确认电源插头脱离插座！

1. 清前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后使用。
2. 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物、防止、防止保护。
3. 如时间严重，请重复除垢操作。
4. 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防潮、防尘、防止保护。
5. 切勿用钢丝球及任何化学的或磨蚀粉状的清洁剂清洗。
6. 煮有颜色的食材，可能造成产品部件染色。

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616350002541		
产品型号/客户型号	MK-GE1506(WGE1506c)		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：风琴折+对折)		
标记	外数	分区	更改文件号
设计	杨浩华	2017-10-23	标准化
校对	徐凯	2017-10-23	
审核	刘榕	2017-10-23	
工艺	张强	2017-10-23	审批
			李家勋
80g双胶纸			
阶段标记			
重量			
比例			
B			
重量			
1:1			
共 1 张 第 1 张			

美的生活电器事业部

说明书

WGE1506c-101