

# 机密

A

1

**安全警示**

**提示**  
为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：  
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
— 幼儿玩耍器具的情况

**表示【禁止】的内容**  
• 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。  
• 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。  
• 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。  
• 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。  
• 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。  
• 禁止加入热的食物进行搅拌（不超过60℃）。  
• 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。  
• 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

**表示【强制】的内容**  
• 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。  
• 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。  
• 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。  
• 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

**可能造成人员伤亡的事项**  
• 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。  
• 请勿在无人看管的情况下运行本产品。  
• 当取出切割刀片、排空混料盆（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应该小心，务必注意锋利的刀刃，以免割伤。

**可能造成轻伤或者财产损失的事项**  
• 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。  
• 本产品工作时间必须确保持续运行不超过1分钟，在操作中，如发现主机过热现象，应停机约30分钟，待其冷却后方可继续操作。  
• 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。  
• 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。  
• 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。  
• 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。  
• 产品使用前，请确保桌面清洁，及时清理油污。  
• 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

**产品简介**

**部件名称**

**提示**  
因产品外观各有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

**使用说明**

**△ 注意**

- 先清洗与食材直接接触的部件，并确定电源已经断开。
- 食材与液体温度不能超过60℃；容量不能超过最大刻度。
- 每次使用完毕后，请参照“清洁保养”及时进行清洗和保养。
- 搅拌时请先装入绞肉刀，然后再放入食材。
- 禁止研磨干货以及搅打坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。

**使用方法**

- 安装绞肉刀：**绞肉下刀架套入绞肉上刀架。逆时针旋转绞肉下刀架，刀片成“十字状”。安装好绞肉刀后，取下刀片护套。
- 绞肉刀放入玻璃杯：**绞肉刀轴孔径对准钢轴放入，轻轻旋转，旋转顺畅说明装配到位。
- 放入食材：**食材切成尺寸不大于2x2x6cm的块状放入绞肉杯中，不能超过绞肉杯的“最大”刻度。如放入食材后造成绞肉刀位置偏离，请摆正绞肉刀位置。
- 盖上杯盖：**将杯盖放在绞肉杯上。
- 主机平稳放在杯盖上后接通电源。**用手握住主机，按下开关，机器开始工作，松开开关，机器停止工作。“I”档为低速档，“II”档为高速档。
- 点动按压主机盖，启动整机工作。**  
**注意：**
  - 每次使用时间不要超过30秒，两次使用中间间隔≥2分钟。如连续工作3次，请休息15分钟再继续使用。
  - 搅拌过程中，食材可能会粘在玻璃杯上，请拔下电源，移开杯盖，将食材拨到玻璃杯中，然后继续搅拌。
  - 绞肉类如牛肉、猪肉建议使用“II”档；搅蔬菜类如大蒜、辣椒、芹菜、胡萝卜建议使用“I”档。
- 产品使用后，请不要马上拿开主机。**等待刀片完全停止后拔下电源线插头，拿开主机。打开杯盖取出绞肉刀后再取出食材（绞肉刀锋利，取出过程中注意不要割刀手或其他身体部位）。

**刀架拆装指引**

- 拆分上下刀架。**  
左手固定上刀架，右手同时向上用力拆分刀架，右手顺时针旋转下刀架。
- 清洗完晾干后才能组装，需用刀套套好刀片，小心割手。**

**清洁保养**

**清洁**  
产品使用后，必须立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列操作：

- 清洗时将杯盖、绞肉上刀、绞肉下刀、玻璃杯分离；
- 将杯盖、绞肉上刀、绞肉下刀和玻璃杯放在水龙头下冲洗，也可放入加有洗涤剂的温水中清洗；

**注意：**

- 机座严禁放入任何液体中，不可冲洗，可用潮湿的布料进行清洗。
- 不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入消毒柜消毒。
- 绞肉刀刀片边缘很锋利，清洁时请注意安全。

3. 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。  
4. 用清水冲洗部件后，再彻底擦干。

**保养**  
1. 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。  
2. 如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求

说明节技术要求	
物料编码	
产品型号/客户型号	公差 ±2.0mm
客户名称	成品尺寸 105x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它：_____
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 冈琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它·冈琴折+对折 )

80g双胶纸

# 说明书

LZ207-101

D

1

1 2 3 4 5 6