

电路原理图

● 提示

线路如有疑问，恕不另行通知。

环保清单

产品中含有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
搅拌杯	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
锂电池组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	X	X
底座组件	○	○	○	○	○	○
充电线组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

● 提示

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

● 提示

为保证使用安全，避免对人员和他人造成财产和人身伤害，请务必遵守以下安全事项，不得擅自更改内部结构或私自拆卸。

● 注意

本产品考虑以下情况，禁止非专业人士私自拆卸或改装。

● 表示【禁止】的内容

- 本产品仅限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁超载运行或超负载使用。
- 产品工作过程中，严禁打开杯体或杯盖，以免搅拌过程中食物飞溅或喷热液体。
- 本产品每次工作时间为40秒，连续工作3个循环后，必须停机10分钟，待电机冷却后再使用。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面上使用本产品。
- 禁止加入热的液体进行搅拌（不超过40℃）。
- 请勿将本产品置于强磁、高温、易燃易爆气体环境中使用，以免部件工作异常或发生火灾等事故。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 搅拌杯未安装到位，禁止启动电机，以免搅拌刀误启动造成人身伤害。

● 表示【强制】的内容

- 如发生异常情况时，必须停止使用本产品，并找到故障点，请专业人士更换或维修，以免造成伤害。
- 严禁任意拆解、挤压、穿刺、短路与本产品投入水中、水中或置于大于40℃的高温环境中。
- 严禁将液体倒入水中，以免造成电机短路起火或损坏等危险。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在儿童接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。

● 表示【可能造成人身伤亡】的事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀片组件、排空料杯（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗周期应小心，务必注意锋利的刀片，以免划伤。

△可能造成人身伤害或财产损失的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（DC5V 1A），以免引起产品安全隐患和损坏。
- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品高温本公司特设触点维修，请勿自行拆卸。
- 使用产品后，请及时清洗与食物接触的部位，避免长时间不用残留物变质散发异味。
- 产品使用前，请确保底座清洁，及时清理油污。
- 本产品与其配套电器的最佳距离保持30厘米以上。
- 充电完成后，请插插盖盖好，以免USB接口进水损坏杯盖故障。

产品合格证

合格证号：_____

检验员：_____

检验日期：_____

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期及生产材料符合GB 18282

△ 声明

本材料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错误或内容上的遗漏，恕不另行通知。如发现印刷错误或内容上的遗漏，恕不另行通知。产品外包装、颜色如有变动，恕不另行通知。产品外包装、颜色如有变动，恕不另行通知。

保修卡

● 提示

请妥善保管保修卡，以便在保修时提供有效证明。

保修电话：400-8899-315

在购本公司产品时，请主动索取保修卡，消费者不必将其带回本公司。保修时请携带保修卡及有效发票正本。

广东美的生活电器制造有限公司

www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修。

保修期自出厂日期起，以发票日期为准。

凡属下列情况之一者，不属保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修站维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件（如电源线、插头等）、消耗品（如滤网等）和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品造成的配件损坏，或因不可抗力造成损坏；
5. 发生不可抗力事件造成产品损坏（如火灾、水灾等）；
6. 非正常使用（如改装、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 不可抗力造成损坏；
9. 因不可抗力造成损坏。

本产品保修范围的产品，将提供有偿维修服务。本公司客户服务中心的热情为您服务。

使用说明书

随身果汁机

维修电话：400-8899-315

在购本公司产品时，请主动索取保修卡，消费者不必将其带回本公司。保修时请携带保修卡及有效发票正本。

广东美的生活电器制造有限公司

www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修。

保修期自出厂日期起，以发票日期为准。

凡属下列情况之一者，不属保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修站维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件（如电源线、插头等）、消耗品（如滤网等）和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品造成的配件损坏，或因不可抗力造成损坏；
5. 发生不可抗力事件造成产品损坏（如火灾、水灾等）；
6. 非正常使用（如改装、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 不可抗力造成损坏；
9. 因不可抗力造成损坏。

本产品保修范围的产品，将提供有偿维修服务。本公司客户服务中心的热情为您服务。

产品简介

部件名称

● 提示

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

产品参数

产品型号	MJ-LZ15Easy215
产品货号	LZ215
输入电压/电流	5V 1A
输出电压/电流	5V 1A
工作电压/电流	7.4V 10A
充电时间	4小时
锂电池容量	2200mAh
电机转速	17000-20000转/分
额定运行时间	40秒

使用说明

● 提示

先清洗与食材直接接触的部件。

● 注意

1. 用移动电源或电源适配器给本产品充电。

2. 本产品给其他移动设备充电，将杯体指示标记“M”与手机充电标记“M”对齐，单击开关“ON”开始充电。

果汁机充电指南

1. 将水洗净，去皮去核，切成小块。

2. 将水洗净，去皮去核，切成小块。

说明：两种放食材方式，请根据个人喜好选择。

1. 将果汁机杯身从机座上逆时针旋转打开杯盖。

2. 将果汁机杯身从机座上逆时针旋转打开杯盖。

3. 将食材放入果汁机内，加入适量的饮用水或饮品。

4. 将食材放入果汁机内，加入适量的饮用水或饮品。

5. 将果汁机杯身从机座上逆时针旋转打开杯盖。

6. 将果汁机杯身从机座上逆时针旋转打开杯盖。

5. 双击开关“ON”开始运行。5. 双击开关“ON”开始运行。

6. 将果汁机杯身从机座上逆时针旋转打开杯盖。

7. 加工完成后打开杯盖，即可饮用，也可倒入其它容器使用。

辅食杯使用方法

1. 将辅食杯杯盖逆时针打开。

2. 将辅食杯杯盖逆时针打开。

辅食杯拆卸方法

逆时针方向旋出勺子，顺时针方向旋入勺子。

清洁保养

● 提示

1. 杯盖严禁放入任何液体中，不可冲洗，只能擦布进行清理。

2. 刀片严禁放入任何液体中，不可冲洗，只能擦布进行清理。

3. 刀片严禁放入任何液体中，不可冲洗，只能擦布进行清理。

故障分析及排除

● 提示

如果问题依然存在，或出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以获取帮助。

故障	可能原因分析	解决方法
产品不工作	搅拌杯与底座未安装到位	将搅拌杯与底座安装到位直到听到“咔哒”声再启动
刀片被堵塞	产品中的食材过多	减少所加工食材的用量
产品发出的噪音/异味/异味/异味	刀片被堵塞	倒立果汁机，清理干净刀片上的食材
电机或杯盖漏水	产品加工了过热的食材	停止运行，冷却食材，食材温度不能超过60℃
果汁机工作后依然停止	刀片未安装到位	将刀片安装到位，再启动果汁机

1	标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求				
物料编码	1616400005307			
产品型号/客户型号	MJ-LZ15Easy215		公差	±2.0mm
客户名称	美的		成品尺寸	105x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：			
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色			
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)			
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：			
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)			

						80g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	说明书			LZ215-101	
设计	杨杰豪	2019-03-09	标准化	甘江林	2019-03-09					
校对	徐凯	2019-03-09				B	重量	1:1		
审核	宋伟伟	2019-03-09				共 1 张 第 1 张				
工艺	罗永峰	2019-03-09	审批	徐建飞	2019-03-09					