

绝密

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

安全警告

● **提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ **注意** 本产品未考虑以下情况：
• 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
• 幼儿玩耍器具的情况

○ **表示【禁止】的内容**

- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖锅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿向电炖锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电危险。
- 严禁将产品靠近易燃物品，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或类似物品，以防造成火灾。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆綁、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电炖锅。
- 告知儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 电炖锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部购买的专用组件来更换。

● **表示【强制】的内容**

- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 电源插头如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
- 美的电炖锅不得无水干烧，使用前必须确认内胆按说明书规定的用水量添加足够的水，方可接通电源。

△ **表示【注意】可能造成损伤或者财产损失的事项**

- 此产品只能使用原内胆，以免造成过热、异常。
- 内胆切勿掉落，以免损坏。
- 请勿将坚硬物体碰撞内胆，以免损坏。
- 产品使用过程中，若内胆水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。
- 每次使用前必须先确认内胆是否破损，才能进行烹饪食物。

● **表示【温馨提示】的内容**

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查内胆放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中如有轻微的喀喀声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不要介意。
- 产品正常工作海拔高度范围为0~2000米。
- 请妥善保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

环保清单

部件名称	含有害物质或元素						
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
上盖	○	○	○	○	○	○	
内胆组件	○	○	○	○	○	○	
外壳组件	○	○	○	○	○	○	
加热组件	X	○	○	○	○	○	
外锅	○	○	○	○	○	○	
底座	○	○	○	○	○	○	
电源线	X	○	○	○	X	X	

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示含有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示含有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会新版新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		发票日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期			
故障内容及处理情况			
维修单位			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315
在购买本公司产品时，请立时填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将寄回本公司
填写时请清晰填写姓名及有效联系地址
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的电炖锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用非原装、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、提菜杆等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品配套的赠品和配件，造成损坏；
5. 发售后所型号与保修产品型号不符或被涂改；
6. 非正常使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心的热情为您服务。



使用说明书

美的电炖锅



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com



16161200001801-YLT



使用说明书

美的电炖锅



微信扫一扫，服务立马到

微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读读本手册，并妥善保管

产品简介

部件展示

▲ 注意 因产品外观各有差异，下面仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

1

控制面板

2

使用说明

快速入门

- 将需炖的食物放入内胆，根据食物份量个人的饮食习惯，加入适量的清水，水与食物的总量不要超过内胆容量的80%，然后将内胆盖好备用。

注：

“粥类”功能的水与米的量在内胆容量40%-60%之间；

“汤类”最小水量不要小于内胆容量的50%。

3

- 将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。

注意事项：

- 使用前请将旋钮开关转至“关”档；
- 使用前，将内胆底部和周边的水和杂物擦干净；
- 禁止将食物直接放入外锅内直接炖煮。

功能说明

关机

- 使用前，应确保旋钮指示在“关”档位置，此时接通电源“加热”指示灯为熄灭状态；
- 使用过程或炖煮完成后，将旋钮旋至“关”档，此时“加热”指示灯熄灭，产品停止加热。

保温档

- 将旋钮旋至“保温”档，产品进入保温状态，此时“加热”指示灯常亮。

大火档

- 将旋钮旋至“大火”档，此时产品将以最大功率加热，“加热”指示灯常亮。

小火档

- 将旋钮旋至“小火”档，此时产品将以小火慢炖，“加热”指示灯常亮。

注：

此产品无自动时间和火力调节，用户根据自己使用食材与个人口味自行选择大火或小火炖煮，煮食完成后应及时将旋钮旋至“关”档。

4

清洁保养

- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。
- 内胆和盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 锅体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 切勿将整个电炖锅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时，请将电炖锅清洗干净，待其干燥后收藏。

服务指南

异常自检

异常现象	产生原因	排除方法	
指示灯不亮	不加热	电源没有接通	检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，接触是否可靠
加热	指示灯组件损坏	送指定维修部维修	
指示灯亮不加热	加热元件烧坏	送指定维修部维修	
	电路板连线断开	送指定维修部维修	
水中有脏物浮起	上次使用后未清洗	停止工作，等冷却后，进行清洗	
溢出	加水过多	停止工作，重新放水	

5

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MD-DG15E10I	220V-50Hz	100W	1.5L

电路原理图

- 提示 线路如有变更，恕不另行通知。

6

100*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 6页12F

[illegible]