

产品简介

注意
产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
因不同型号的产品外观和功能有所差异，请参考实物选择性阅读功能说明。

部件展示

使用说明

操作指引

- 清洁锅具和炉体。确保锅底和灶灶没有水、饭粒等杂物。
- 锅具放在灶具加热区中心位置。
- 请确保插头通电良好。

烹饪步骤

- 开机**
按下“开关”键，启动开机，进入待机状态。
- 功能选择**
以“煲汤”为例，按下“煲汤”键，对应功能指示灯亮，开始加热。
注：根据需求选择对应的功能。严禁干烧。

使用说明

烹饪步骤

- 调节火力**
按“+、-”或滑动滑条，点击滑条相应位置均可调节火力。
- 关机**
烹饪完成后，按“开关”键关机。
注：关机后风扇还将继续工作一分钟左右，对内部进行散热，属正常现象。

定时操作

- 启动定时**
按下“定时”键，进入定时状态。
- 定时状态**
数码屏时闪烁显示。

使用说明

定时操作

- 时间调节**
按“+、-”键调节时间。长按“+、-”键可快速调节时间。
- 定时确定**
数码屏闪烁约三秒后，定时时间确定，进入倒计时工作状态。

工作时间参考表

图标	功能	加热时间	图标	功能	加热时间
	炒菜	60分钟		煲汤	120分钟

注意：

- 以上为常用功能默认加热时间，具体时间以实际为准。
- 灶具在开机并使用某功能时，在未设置定时的情况下，工作时间达到该功能默认加热时间后灶具自动关机。
- 以上清单包含此系列产品的功能，请根据实际产品功能对应使用。

安全警示

提示
避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意
本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容

- 禁止使用劣质排插
- 禁止湿手触摸
- 禁止易燃物品
- 禁止儿童操作

- 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 切勿将灶具直接置于金属台面上使用。以避免灶具对金属台面加热而发生危险。
- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。
- 如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请单独使用≥10A的电源插座，使用完毕后，将电源线插头脱离插座。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 切勿让儿童单独操作灶具（避免发生意外）。
- 切勿让异物堵塞灶具吸气、排气口，以避免灶体过热而影响使用。保持排风口通畅，远离高温源，侧、背面与墙保持≥10cm距离，以保证散热通畅。
- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于灶具上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。
- 加热时，微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。

安全警示

- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中错误使用可能导致事故发生。
- 灶具进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- 产品仅限家庭使用。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请使用美的配售的锅具，不要使用其他代替锅具，以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。
- 建议使用美的配售的锅具，部分锅具因材质的差异烹饪效果有影响。
- 机器设有锅具智能识别功能，若锅具底部直径<150mm，加热功率智能降低。不锈钢把手的锅具请注意防烫。
- 产品放置台使用后，请定时清理放置台面油污，保持清洁。
- 使用时，请保持产品与其他电器的距离，最佳为30cm以上。

清洁保养

- 确认电源线插头脱离插座，待灶具微晶板不烫手后进行。不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好炉体防潮、防尘、防尘保护。
- 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。
- 微晶板油污清洁：用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
- 清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 进/出风口清洁：以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
- 用柔软的干布清理炉体全身，保证灶体干燥。

服务指南

产品参数

以下为额定功率为2200W的产品型号

C22-DH2210	
------------	--

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
额定电压/额定频率：220V~/50Hz

电路原理图

提示
虚线中的线路仅适用有此功能需求的机型。线路如有变更，恕不另行通知。

服务指南

异常自检

如出现以下显示异常可自行恢复，用户可继续使用；如产品显示异常多次出现，请委托当地经销商或服务网点进行维修。

显示方式	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	U1
	U8	C1	C2	C3	C8	C9	E6	E7	E8
	EE	EH	EL	EA	EU				

应对方法：出现以上异常显示后，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。若异常显示频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常情况	可能原因	对应方法
通电后按“开关”键，指示灯不亮。	电源插头松动 其他原因	检查电源插头、插座接触是否良好 请送维修点检修
正常工作状态不加热。	锅具材料不符合 产品在预约状态 其他原因	切换锅具 如需立即加热，请取消预约状态 请送维修点检修
使用过程中突然停止加热	锅具加热温度过高 进(出)风口堵塞 处于暂停状态 当前功能默认工作时间到 其他原因	停止加热5分钟 检查进风口和出风口是否堵塞 取消暂停状态 重新选择功能 请送维修点检修

服务指南

环保清单

产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
汤锅	○	○	○	○	○	○
炒锅	○	○	○	○	○	○
蒸笼/水壶	○	○	○	○	○	○
灶面板	○	○	○	○	○	○
面板油墨	X	○	X	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○
线圈盘组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

相关信息(用户填写)		
用户姓名		发票号码
购买商店		购买日期
产品型号		产品编号
当地维修网点电话		
维修记录		
维修日期		
故障内容及处理情况		
维修单位		
维修人员签名		

维修电话：400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非正常使用（如经煮、商用、公司集体等）的产品；
7、超出保修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

1616600004219MD

微信扫一扫，服务立马到

使用说明书

多功能家用灶

Midea

微信扫一扫，获取电子说明书
（使用说明书请认准本手册，并妥善保管）

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：黑色	说明书		电磁炉【机密】	
	制作	刘颖	货号	多功能家用灶
编码		型号		
版本信息	A1: 20181206	E: 增加版本号，增加型号 20200109		
	B: 加警告 20190315			
	C: 改注意的描述 20190419			
	D: 改错误代码 20190516			

封套条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下：
条形码：EAN128码
条形码内容：说明书编号
条形码大小：40x18mm
条形码下方文字：说明书编号+厂家缩写，字体Gotham Medium
颜色：80%黑
注：条形码扫描结果为说明书编号，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。
制：厂家需保留

16161000007637MD