

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

异常处理
产品如出现异常状况：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
故障代码显示
提示
故障原因分析表

故障分析及排除
异常 可能原因分析 解决对策
取出 食材放置过多或过少 按说明书放置食材
电机过载报警 按说明书选择功能
PCB组件 X X X X X X

环保清单
产品中有害物质或元素名称及含量
产品型号 MJ-BL1321A 额定功率 220V~ 50Hz 加热功率 800W 额定功率 1300W
安全提示
提示
禁止
警告

维修卡
故障信息
用户姓名 联系电话
地址 电话
产品型号 产品编号
购买日期 购买时间
维修日期 故障内容
处理详情
维修单位名称
维修单位电话
维修人员姓名

使用说明书
搅拌机 (破壁料理机)
Midea
维修电话: 400-8899-315
服务承诺
产品如有故障，请与本公司特约维修网点或客户服务中心联系。

使用说明
使用前注意事项
注意
热水壶
保温
非加热功能
清洗

使用说明
搅拌机 (破壁料理机)
Midea
维修电话: 400-8899-315
服务承诺
产品如有故障，请与本公司特约维修网点或客户服务中心联系。

物料编码 16164000006089
产品型号/客户型号 MJ-BL1321A
客户名称 美的
材质 70g双胶纸
印刷颜色 单色 双色 四色(CMYK) 四色(CMYK)+专色

公差 ±2.0mm
成品尺寸 105x210mm
说明: 选择功能后, 轻触“搅拌”键, 再轻触“<”或“>”调整档位。

说明: 轻触“>”键, 再轻触“<”或“>”调整档位。
说明: 轻触“>”键, 再轻触“<”或“>”调整档位。

说明: 轻触“>”键, 再轻触“<”或“>”调整档位。
说明: 轻触“>”键, 再轻触“<”或“>”调整档位。

说明: 轻触“>”键, 再轻触“<”或“>”调整档位。
说明: 轻触“>”键, 再轻触“<”或“>”调整档位。

说明: 轻触“>”键, 再轻触“<”或“>”调整档位。
说明: 轻触“>”键, 再轻触“<”或“>”调整档位。

说明: 轻触“>”键, 再轻触“<”或“>”调整档位。
说明: 轻触“>”键, 再轻触“<”或“>”调整档位。