

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

### 安全警示

- 提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- △ 注意** 本公司未考虑以下情况:  
·无人照看的幼儿和残疾人对器具的情况
- 表示【禁止】的内容**
  - 工作过程中,请勿将手或脸靠近蒸汽口,以免烫伤。
  - 工作过程中,请勿用布等遮盖蒸汽口,以免引起事故或者造成多能钢损坏。
  - 请勿改造:除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。
  - 请勿用除交流电220V以外的电压,以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
  - 请勿以下方式操作,以免造成电源线破损引起火灾、触电:电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
  - 电源线插头损伤,请勿使用,以免造成火灾、触电或短路。
  - 请勿用湿手拔插插头,以免触电、受伤。
  - 工作过程中,禁止移动或晃动电热锅。
  - 请勿让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故出现。
  - 产品不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方,否则会受到损坏或发生事故。
  - 请勿向多功能锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品,避免触电伤害。
  - 使用中或刚使用完毕,请勿用手直接接触煲身内侧,以免高温烫伤。
- 表示【强制】的内容**
  - 本产品仅限于室内使用。
  - 器具不得浸入水中或淋水。
  - 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹,请及时清理,以免造成火灾、触电或短路。
  - 如需进行产品维修或更换零件,请到美的指定的专业维修网点,以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
  - 插头需要彻底插入插座,以免造成火灾、触电、短路。
  - 如果电源软线损坏,必须用专用软线或从其制造商或维修部购买的专用组件来更换。
- △ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项**
  - 一些重要零部件,如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效,导致过热或火灾。
  - 请勿用湿手拔插插头,以免造成电源线破损引起火灾、触电:电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
  - 电源线插头损伤,请勿使用,以免造成火灾、触电或短路。
  - 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
  - 请保管好说明书,以便日后使用过程中查询。
- 表示【温馨提示】的内容**
  - 产品图片与实物不一致,以产品实物为准。
  - 在产品使用中有轻微的嘀嗒声或嘶嘶声音,是产品的正常声音,请不必惊慌。
  - 产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

### 保修卡

Midea

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315  
在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
[www.midea.com](http://www.midea.com)

**服务承诺**  
产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
美的液体加热器(多用锅)实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的)  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。  
凡属下列情况之一的,不属保修范围。  
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏;  
2. 经非本公司指定维修部维修,或用户自行拆装、维修;  
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等),印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;  
4. 使用非我公司产品标注的赠品和配件,造成损坏;  
5. 为票所载型号与维修时型号不符或涂改;  
6. 家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;  
7. 超出保修期;  
8. 无有效发票;  
9. 因不可抗力造成损坏;  
不属于保修范围的产品,将提供收费维修服务,本公司客户中心仍热情为您服务。

**△ 声明**  
本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的誤解,可向本公司咨询。  
注:产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

16 16 10 00 0 0 9 4 8 0 - M S

### 产品简介

#### 部件展示

**△ 注意** 因产品外观各有差异,下图仅供参考,具体以包装箱内实物为准。

**产品功能**

- 当开关打到左边档位“●”时,指示灯亮,产品工作状态为慢档加热档位。
- 当开关打到中间档位“○”时,指示灯熄灭,产品工作状态为断电。
- 当开关打到右边档位“●”时,指示灯亮,产品工作状态为快档加热档位。

### 使用说明

#### 快速入门

**烧开水**

- 拿开玻璃盖,加入适量清水,然后盖好玻璃盖。(加水不可超最大水量)
- 将电源插头插在电源上,将开关调到“●”处,指示灯亮,产品开始加热。
- 水开始沸腾,将开关调到“○”处,指示灯灭,产品停止加热。  
注:在煮食过程中如见水准备溢出,请打开盖,并找开关调到“-”位,或者将开关调到“○”处。

**煮面条**

- 拿开玻璃盖,加入清水,水位适量,随面条多少而定。(加水不可超最大水量)
- 将电源插头插在电源上,将开关调到“●”处,指示灯亮,产品开始加热。
- 水开始沸腾,面条放入锅中(煮面时请打开锅盖,经常搅拌,防止溢出。待水重新沸腾后,加入调料搅拌均匀。将开关调到“○”处,指示灯灭,产品停止加热。  
注:在煮食过程中如见水准备溢出,请打开盖,并找开关调到“-”位,或者将开关调到“○”处。

**做火锅**

- 拿开玻璃盖,加入清水,水量随食物量而定。(加水不可超最大水量)
- 将电源插头插在电源上,将开关调到“●”处,指示灯亮,产品开始加热。
- 水开始沸腾,将食物放入锅中,煮熟后即可享用。不想加热时,则将开关调到“○”处,关闭电源。  
注:在煮食过程中如见水准备溢出,请打开盖,并找开关调到“-”位,或者将开关调到“○”处。

### 清洁保养

#### 清洁保养

每次清洗前,必须拔下电源插头并让多用钢冷却后,再进行清洗。

每次使用之后,请用干布擦拭干净。

产品清洗时,严禁将锅、电源线、电源插头和电源底座放入水中浸泡。

内部用洗洁精和海绵、抹布等清洗,请勿使用硬质钢丝或硬质百洁布等清洗,以免损坏表面的不粘涂层。

本产品外部脏污,可以用湿布擦拭。请勿用擦粉、清洁膏等产品,他们会损坏多用钢外观的光泽。

### 服务指南

#### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)		多溴二苯醚(PBDE)
					溴(B)	溴(B)	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○	○
发热盘	×	○	○	○	○	○	○
线组件	×	○	○	○	X	X	
电源线	×	○	○	○	X	X	
器具输入插座	×	○	○	○	○	○	
开关	×	○	X	○	○	○	
温控器	×	○	X	○	○	○	

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

### 产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MC-DY20E201	220V~50Hz	1000W	1.2L

#### 异常自检

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮,不加热	电源没有接通 电源线是否完好,接触是否可靠	检查开关、插头、插座、电源线
指示灯不亮,加热	指示灯组件损坏	送指定维修部维修
指示灯亮,不加热	发热组件烧坏 内部连线断开	送指定维修部维修
食物溢出	食物或水量过多 关机,减少食物和水的放置量	

#### 电路原理图

**● 提示** 线路如有变更,恕不另行通知。

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 5页10P

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16161000009480		
产品型号/客户型号	MC-DY20E201		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸	<input type="checkbox"/> 128g铜版纸	<input type="checkbox"/> 其它:
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色	<input type="checkbox"/> 两色	<input type="checkbox"/> 四色(CMYK)
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )	
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 光油	<input type="checkbox"/> 光胶
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张	<input type="checkbox"/> 钉装	<input type="checkbox"/> 胶装
	<input checked="" type="checkbox"/> 折页	<input type="checkbox"/> 风琴折	<input type="checkbox"/> 包心折
		<input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折	

16 16 10 00 0 0 9 4 8 0 - X X

**备注:**  
条码生成规则: Code128  
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写  
如: 利和-LH, 亿洋-YY;  
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt  
数字行转曲后与条码行平齐(同宽62mm)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	罗琼华	2019-11-22	标准化	文永强	2019-11-22			
校对	林平华	2019-11-22					B	
审核	朱广清	2019-11-22					重量	1:1
工艺	李亮华	2019-11-22	审批	王开祥	2019-11-22	共 1 张 第 1 张		

**70g双胶纸**  
**说明书**  
DY20E201-101