

使用说明

- 1.使用前请将产品用中性洗涤剂清洗干净。
- 2.使用过程中，陶瓷类刀具可用于切、削等操作，但不可用于砍、砸、撬、剔。特别不可用于砍骨头和切冰冻食品。
- 3.刀具产品建议使用竹木、塑料砧板，避免使用石质、金属砧板。
- 4.产品切削胡萝卜、菠菜、韭菜等容易染色的食材后，应及时清洗，避免刀身变色。
- 5.产品使用后应放在刀架、刀座或者其它稳定的环境中。

清洗方法

- 1.用抹布或海绵沾上温水稀释的中性洗涤剂清洗产品，擦净后晾干。

- 2.刀片的刃部被污浊、染色等情况可用厨房用漂白剂浸泡。请勿用金属制的清洁球等擦拭，有可能因金属粉的作用导致刀刃变黑。
- 3.请勿使用研磨粉、钢丝球等物品清洁产品以免导致产品表面划伤。

注意事项

- 1.严禁用手或身体其他部位接触刀刃或刀尖，以免被刀片所伤。
- 2.严禁将产品置于滚烫的沸水中，以免造成产品变形。
- 3.不要用洗碗机清洗产品，可在清水中或用洗涤剂清洗，自然晾干。
- 4.产品应放在儿童不易接触到的地方。

Micca

使用说明书

厨房刀具、工具



- 5.使用产品时应与身体保持适当距离，避免产品掉落被刀片所伤。
- 6.请避免产品掉落或遭受撞击，以免造成产品断裂。
- 7.请勿将产品放置在离火源过近的地方，以免塑料制的刀柄受热变形。
- 8.产品使用后，应及时用清水清洗、抹干，置于通风干燥的地方。

执行标准：GB4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期(仅适用家庭使用的产品)。保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
 - 2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
 - 3.产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
 - 4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
 - 5.表面喷漆的产品，使用钢丝球清洗造成的漆面划伤、脱落等；
 - 6.无有效发票，超出保修期，或发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
 - 7.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
 - 8.因不可抗力造成损坏；
- 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。



产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311 网址：www.midea.com 版本号：DG-V1.01

55*35mm，128克铜版纸，双面四色印刷