

PANTONE1375C

128g双铜纸+专色1375C+附哑膜

颜色：80k

产品使用说明书  
绞肉机

产品简介

注：产品请以包装内实物为准

部件说明

部件名称	功能
慢档	打蛋、肉馅、辅食
中档	蔬果、香菇、洋葱
快档	肉类、坚果、萝卜
主体	产品主要部件，内有电机等部件，是产品动力源，提供动力。
绞肉杯盖	盖在绞肉杯上，起到安全防护的作用。
副绞肉刀	装配在主绞肉刀上，与绞肉杯、绞肉杯盖组合，可制作果蔬馅、果泥泥。
主绞肉刀	与副绞肉刀、绞肉杯、绞肉杯盖组合，可制作肉馅、肉泥。
绞肉杯	用于盛放食材，与主绞肉刀和副绞肉刀、绞肉杯盖组合，可制作肉馅、肉泥。
防滑垫	防滑，工作时安装在绞肉杯下，可拆下清洗。

产品特点

- “S”形刀片设计，绞肉效果更出众。
- 微动开关设计，随意控制绞碎程度，安全使用。
- 电机过热保护装置，安全可靠。
- 透明玻璃碗，健康卫生，易清洗。
- 可拆卸式部件，清洗方便。
- 行星齿轮箱变速结构，运行平稳，噪音小，切割有力。
- 随机配置刮刀，轻松取出食物。

操作说明

- 在初次使用前，请彻底清洗与食材接触的部分。
- 接通电源后，用手轻按主机上的小盖子（开关），产品开始工作，手放开后，产品停止工作。档位“慢档”适用于容易切削的食材，如蔬菜类。档位“快档”适用于比较坚韧的食材，如肉类、红萝卜等。
- 安装与使用：
  - 把玻璃碗放在防滑垫上；
  - 把主绞肉刀底部卡在玻璃碗固定轴上；
  - 把食材放进玻璃碗，并将玻璃碗耳朵边对齐玻璃碗的耳朵，然后盖紧碗盖；
  - 把主绞肉刀底部对准碗盖凸点，然后旋到卡好；
  - 以上安装到位后方可通电操作；
  - 制作完成后先拔掉电源，然后再将食材取出。
- 肉类制作办法：可以选择单层刀单独使用，也可以选择双层刀配合使用，将绞肉刀放进玻璃碗内，加工前将肉类的筋、骨、皮去掉，将食材切成1~2厘米方块放入到玻璃碗中，制作量不能超过玻璃碗的内装量制作上剩剩量。
 

果蔬、蔬菜制作办法：选择双刀组合使用，将绞肉刀放进玻璃碗内，将食材切成条状或块状，条状长度为1~2厘米，长度不能超过1~1.5厘米；块状食材不能超过3~3.5厘米，制作量不能超过玻璃碗总量的4/5，能使盖子完全合盖的置在玻璃碗为宜。
- 接通电源，手轻压开关，开始工作，一次连续工作时间不能超过30秒。
- 加工完成食材后，断开电源，待刀片停止转动后，将主机取下，打开透明盖，然后取出绞肉刀用刮刀或者刷子将食材取出。
- 如需清洗玻璃碗盖、主绞肉刀、副绞肉刀、绞肉杯、绞肉杯盖等部件，请拆下后再次清洗。
- 本产品不能用来研磨大豆、豌豆、大米、鸡肉等以纤维和多水分的液体食材。
- 如取产品因为食材分布不均而出现抖动，请关闭开关，断开电源，把食材均匀地分布在杯体内，再开启电源进行加工。
- 如在30秒内未达到所需的效果，请松开电源开关，间隔2分钟后再次进行加工，此方法有利于延长产品寿命。

产品参数

产品型号	BG-BL6
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	300W
连续运转时间	≤30s
间隔时间	≥2分钟

本产品为II类电器，不需要外接接地装置  
执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

电路原理图

安全警示

注：以下内容为禁止的行为，关系到产品安全和使用者的生命安全，必须严格遵守，否则可能会造成财产损失或危及使用者的人身安全。为了避免给使用者以及他人造成危害和财产损失，请务必认真阅读并遵守以下事项：

- 本产品适合中国国内家庭室内使用，不适合工业场合或者商业用途。
- 本产品工作电压为220V~50Hz，务必使用10A及以上专用插座单独使用，要保证插座接触良好，以免插座产生过热甚至火灾。
- 产品使用时应水平放置，不可靠墙或固定物体，周边空间至少保留10cm以上，勿放置在地毯或台布上使用，影响产品散热。
- 不要将本产品放置成靠近易燃、易爆、高温、高压、粉尘、阳光直射和油飞溅等环境中操作使用。
- 请勿将产品主机及其附件用于其他用途。
- 切勿让儿童、行动不便、智力不足者操作使用本产品以免发生意外。
- 不得将主机放入水中或其他液体中水洗或水淋，否则可能引起触电或短路故障。
- 禁止在玻璃中倒入金属类物质；否则可能引起触电或引起工作异常现象。
- 为了减少产品危险，当产品正在工作时请勿任意拆卸产品。
- 禁止擅自改造、拆卸、维修，如果违反可能导致火灾或触电。
- 切勿将已经接驳的电源线插入插座使用，切勿用手触摸电源线头，以免触电。
- 拔出插头时，请勿直接拔出电源线，勿碰、改变、过分弯曲、拖拉、扭曲、拉扯或者在电源线上放置重物，以免触电或者损害电源线。
- 经常保持产品及存放位置的清洁，避免灰尘等自由从进、出入口飘入机内，以免造成内部零件堵塞、火灾。
- 在拆、装或清洗产品的任何部件之前，请务必断开电源。
- 如食材不可超过搅拌指南所要求的食量。
- 严禁杯体空转（即杯中无食材）或长时间使用。
- 请勿将本产品绞肉杯及其他部件放置在玻璃杯内加热或冰桶内冷冻，造成各部件受热过高或温度过低而发生变形损坏（绞肉杯、绞肉刀、绞肉杯盖可用100℃清水彻底清洗）本产品与食材接触的部分符合食品级认证要求，干净、卫生、可靠。
- 本产品不能用来加工过热的食材，例如：咖啡豆、大豆、豌豆、大米或未解冻的冻肉等类似食材。
- 产品工作时，严禁接触到刀片、电机等可拆卸部件，以免受到产品意外受损。

安全警示

- 请严格按照规定工作步骤操作；连续工作时长建议不超过30秒，如未能达到需要的效果，请断开电源冷却2分钟后再次加工，以完成上述任一功能之后停止2分钟为一个周期，连续工作3个周期，必须停止15~20分钟，待电机冷却后再工作，此方法有利于延长产品的寿命。
- 刀片未停止转动前严禁拿开主机或拆开杯盖；取出刀片，清洗时，小心刀片伤手。
- 加工食物完成后，请等待电机和刀片停止转动，并断开电源后，再取下主机。
- 如直接用手将主机上工作，可能使电机温度保护造成，请关闭开关，断开电源，冷却20~30分钟后再次使用。
- 请勿使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 请勿将本产品任何附件放入到洗碗机内清洗。
- 本产品不支持外接定时或独立控制系统的形式下工作，更不可私自进行改装。
- 请勿损坏电源线、电源插头，以免发生触电、短路和引起火灾；如果电源线较软，为了避免危险，必须经常修理。其维修部或类似部门的专业人员更换。

异常自检

故障现象	原因分析	故障排除
通电后自动开关，产品不工作	绞肉杯盖未盖好	盖好绞肉杯盖
通电后刀头空转产品时，电机发出异常声响或震动大	新机机头使用正常现象 1. 电压过低 2. 电机绝缘保护 3. 绞肉刀未安装到位 4. 绞肉刀未安装到位 5. 产品放置不平衡 6. 电压过高 7. 食材过硬	1. 产品放置取出 2. 停止20~30分钟后再次使用 3. 检查电压是否稳定 4. 检查绞肉刀安装是否正确 5. 把产品放置平衡 6. 检查电压是否过高 7. 关闭开关，断开电源，将多余食材取出
卡刀	刀片被食材缠绕住或卡死	关闭开关，断开电源，取出食材，也小心绞伤手。

注：以上为常见故障分析和排除方法，对于其他故障，请与售后服务联系，切勿自行拆卸修理。  
主/副刀片只允许装配到玻璃碗并盖上透明盖，卡好主机时使用；  
严禁直接将刀片装配在主机上启动，以免刀片锋利伤手。

食品接触清单

本产品符合相关食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准的符合性信息列如下：

食品接触用零部件				
序号	部件名称	材质	备注	
1	刀片/轴心/平垫圈	不锈钢	/	/
2	刀片轴	POM	/	/
3	刮刀	PP	/	/
4	玻璃碗	玻璃	/	/
5	硅胶	硅胶	/	/
6	透明盖	PP	/	/

注：1. 本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准：GB4806.1-2016、GB4806.5-2016、GB4806.7-2016、GB4806.9-2016；  
2. 本产品与食品接触用材料符合食品级认证要求，上述材料均与本品牌对应认证资质相符。  
3. 本产品食品接触用材料包含以上表格中，部分机型可能不包含个别材料，请以实际产品为准。

搅拌指南

食物	份量或数量	建议搅拌时间	备注
肉类	约三分之一碗	30秒	去皮、筋、骨切或每块5-10克
白菜、西兰花、芹菜	约五分之四碗	5~10秒间歇操作	/
胡萝卜、黄瓜、大蒜	约二分之一碗	5~10秒间歇操作	/
干辣椒	约三分之一碗	5~10秒间歇操作	/

使用环境

- 适用于常温环境下使用。
- 周围空气中无易燃易爆、腐蚀性气体或导电尘埃的存在。

环保清单

为满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求，以下提供的电器产品部件名称以及可能含有的有害物质信息。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
塑料材料	0	0	0	0	0	0
玻璃材料	0	0	0	0	0	0
金属材料	0	0	0	0	0	0
橡胶件	0	0	0	0	0	0
塑料力能件	0	0	0	0	0	0
亚克力材料	0	0	0	0	0	0
荧光管	0	0	X	0	0	0
电机	0	0	0	0	0	0
玻璃碗	0	0	0	0	0	0
硅胶垫片	0	0	0	0	0	0
橡胶	0	0	0	0	0	0
塑料附件	X	0	0	0	0	0

注：1. 本产品与食品接触零部件符合食品安全国家标准：GB4806.1-2016、GB4806.5-2016、GB4806.7-2016、GB4806.9-2016；  
2. 本产品与食品接触用材料符合食品级认证要求，上述材料均与本品牌对应认证资质相符。  
3. 本产品食品接触用材料包含以上表格中，部分机型可能不包含个别材料，请以实际产品为准。

清洁保养

- 使用完后请立即清洗玻璃碗、刀片、透明盖、刮刀；
- 主机、马达、启动开关不用水清洗，不能放入水中或其他液体中，需要清洁时可用柔软的湿布擦拭；
- 在清水中彻底清洗刮刀，用清洁剂进行清洗，用热水效果更好。
- 刀片并非锋利，不能直接用手接触，为了避免受伤，清洗的水要非常清澈，使您在清洗过程中能看到刀片。
- 清洗好后，请将本产品的各部件擦干或晾干，再重新组装，收好。
- 严禁对本产品各部件进行高温消毒。

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
发票号码	

维修记录

维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客服中心联系，本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发货日期为准。

产品合格证

检查结论：合格  
检查员：\_\_\_\_\_  
检查日期：见生产批号

美的智能家居科技有限公司

生产日期见生产批号6位（年/月/日）

制造商：美的智能家居科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区美的全球创新中心

邮编：528311

电话：400-930-9983

网址：www.midea.cn

版本：V1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的遗漏，可向本公司客服部注：产品若有技术改进，会通知最新手册中，恕不另行通知。颜色如以实物为准。

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11