

安全警示

● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
△ 注意 本产品考虑以下情况：
• 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
• 幼儿玩耍的情况
○ 表示【禁止】的内容
• 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
• 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖锅损坏。
• 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
• 请勿向电炖锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
• 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
• 请勿用以下方式进行操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
• 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
• 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
• 工作过程中，禁止移动或晃动电炖锅。
• 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
• 电炖锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
• 器具不得浸入水中或淋水。
• 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
• 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

● 表示【强制】的内容
• 本产品仅限于室内使用。
• 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
• 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
• 电源插头如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
• 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
• 美的电炖锅不得无水干烧，使用前必须确认内胆按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
• 本产品只能使用原内胆，以免造成过热、异常。
• 内胆勿掉落，以免损坏。
• 请勿将坚硬物体碰撞内胆，以免损坏。
• 产品使用过程中，若内胆水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
• 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。
• 每次使用前必须确认内胆是否破损，才能进行烹饪食物。
● 表示【温馨提示】的内容
• 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
• 在产品工作前，请检查内胆放置是否正确，以免引起故障。
• 在产品使用过程中有轻微的嗡嗡声或嘶嘶声，是产品的正常声音，请不必惊慌。
• 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
• 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
内胆组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
外锅	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证
检查结论：合格
检查员：杨玲娟AL
检查日期：2019年12月10日
广东美的生活电器制造有限公司

△ 声明
本产品所有内容均经过认真核对，如有任何印刷漏编或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

保修卡

Midea

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票抬头
购买商店	发票号码
产品型号	购买日期
当地维修网点电话	产品编号

维修记录

维修日期	故障内容及处理情况
维修单位	维修人员签名

维修电话：400-8899-315
在购买本公司产品时，请主动索取保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不妥善保管本公司保修卡时，请向本公司索取。保修卡的有效性以保修卡上有效日期为准。
www.midea.com

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的电炖锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标称的赠品和配件，造成损坏；
5. 发售后型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

Midea

使用说明书
美的电炖锅


TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com


16161200001802-YLT

微信扫一扫，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介



控制面板



使用说明

快速入门
• 将需炖的食物放入内胆，根据食物份量和个人的饮食习惯，加入适量的清水，水与食物的总量不要超过内胆容量的80%，然后将内胆盖好备用。
注：“粥类”功能的水与米的量在内胆容量40%-60%之间；
“汤类”最小水量不要小于内胆容量的50%。
• 将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。
• 插好电源线插头，注意插到位；此产品显示板上所有的指示灯闪烁一次后熄灭，数码管显示“—”。
• 选择相应的功能，开始烹饪。
• 产品功能程序结束后，自动进入保温程序；燕窝功能无保温功能；
• 功能档加热时，时间显示为剩余加热时间；
• 选择功能后，等待10秒后进入工作状态；
• 禁止将食物放入外锅内直接炖煮；
• 使用燕窝功能时，根据不同燕窝与个人口感自行调节烹饪时间。

功能说明

功能取消键
• 反复按“功能/取消”键循环选择功能，包括“鸡鸭汤”、“排骨汤”、“婴儿粥”、“杂粮粥”、“甜品”、“银耳羹”、“燕窝”、“热水快炖”、“保温”，即每次按一次“功能/取消”键，指示灯会循环停在对应的功能位置。
定时键
• 按下定时键，调整烹饪时间，最长6小时。功能完成后，自动进入保温状态。
预约键
• 选择功能菜单，再按“预约”键，预约灯闪烁，调整预约时间。
注：
1. 预约显示时间是完成炖煮可食用时间；
2. 预约时间即自己设定的烹饪结束时间，最长预约时间为24小时；
3. 产品开始烹饪后，数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。
工作时间参考

功能序号	功能	建议时间(小时)
01	鸡鸭汤	2.5
02	排骨汤	2.5
03	婴儿粥	2.5
04	杂粮粥	3
05	甜品	2.5
06	银耳羹	3
07	燕窝	1.5
08	热水快炖	2

清洁保养

• 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。
• 内胆和盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
• 锅体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
• 切勿将整个电炖锅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
• 长期不用时，请将电炖锅清洗干净，待其干燥后收藏。
服务指南
异常自检

异常现象	产生原因	排除方法
指示灯不亮	不加热	电源没有接通 检查开关、插头、插座、电源线引线是否完好，接触是否可靠
	加热	指示灯组件损坏 送指定维修部维修
指示灯亮不加热	加热元件损坏	送指定维修部维修
	电路板连线断开	送指定维修部维修
水中有杂物浮起	上次使用后未清洗	停止工作，等冷却后，进行清洗
溢出	加水过多	停止工作，重新放水

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MD-DG20E101	220V-50Hz	120W	2.0L

电路原理图
● 提示 线路如有变更，恕不另行通知。

100*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 6页12P

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16161200001802		
产品型号/客户型号	MD-DG20E101	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100*140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折)		

1616000000734-XX
备注:
条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写
如: 利和-LH, 亿洋-YY;
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐 (同宽6.2mm)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2019-12-10	标准化	文永强	2019-12-10
校对	曹传祖	2019-12-10			
审核	朱广清	2019-12-10			
工艺	李亮华	2019-12-10	审批	王开祥	2019-12-10

Midea 美的生活电器事业部

70g双胶纸

说明书

DG20E101-101

阶段标记 B 重量 1:1

共 1 张 第 1 张