

PANTONE1375C

128g双铜纸+专色1375C

<h3>食品接触清单</h3> <p>本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求。</p> <h4>不锈钢款:</h4> <table border="1"><thead><tr><th>部件名称</th><th>材质</th><th>执行标准</th><th>备注</th></tr></thead><tbody><tr><td>内胆/发热盘</td><td>不锈钢 06Cr19Ni10</td><td>GB4806.9-2016</td><td>SUS304</td></tr><tr><td>螺钉/平垫</td><td>不锈钢 06Cr19Ni10</td><td>GB4806.9-2016</td><td>SUS304</td></tr><tr><td>玻璃盖不锈钢包边</td><td>不锈钢 06Cr19Ni10</td><td>GB4806.9-2016</td><td>SUS304</td></tr><tr><td>塑料蒸笼</td><td>聚丙烯(丙稀均聚物)</td><td>GB4806.7-2016</td><td>/</td></tr><tr><td>玻璃盖</td><td>玻璃</td><td>GB4806.5-2016</td><td>/</td></tr></tbody></table> <h4>不粘涂层款</h4> <table border="1"><thead><tr><th>部件名称</th><th>材质</th><th>执行标准</th><th>备注</th></tr></thead><tbody><tr><td>螺钉/平垫</td><td>不锈钢 06Cr19Ni10</td><td>GB4806.9-2016</td><td>SUS304</td></tr><tr><td>玻璃盖不锈钢包边</td><td>不锈钢 06Cr19Ni10</td><td>GB4806.9-2016</td><td>SUS304</td></tr><tr><td>塑料蒸笼</td><td>聚丙烯(丙稀均聚物)</td><td>GB4806.7-2016</td><td>/</td></tr><tr><td>玻璃盖</td><td>玻璃</td><td>GB4806.5-2016</td><td>/</td></tr><tr><td>内胆(带不粘涂层)</td><td>聚四氟乙烯涂层/不锈钢10Cr17</td><td>GB4806.10-2016</td><td>涂层使用温度不超过25℃</td></tr></tbody></table> <p>注:本系列产品包含以上食品接触部件,部分机型可能不含个别部件,以实际产品为准!</p>	部件名称	材质	执行标准	备注	内胆/发热盘	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304	螺钉/平垫	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304	玻璃盖不锈钢包边	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304	塑料蒸笼	聚丙烯(丙稀均聚物)	GB4806.7-2016	/	玻璃盖	玻璃	GB4806.5-2016	/	部件名称	材质	执行标准	备注	螺钉/平垫	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304	玻璃盖不锈钢包边	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304	塑料蒸笼	聚丙烯(丙稀均聚物)	GB4806.7-2016	/	玻璃盖	玻璃	GB4806.5-2016	/	内胆(带不粘涂层)	聚四氟乙烯涂层/不锈钢10Cr17	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过25℃	<h3>安全警示</h3> <h4>强制事项</h4> <p>儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。</p> <p>禁止在塑料或不稳定的桌面使用本产品,并远离热源,以免损坏塑料部件,不可靠近或置于任何电器上。</p> <p>产品如出现任何损坏情况,请将产品送至特约服务中心进行检修或使用,用户切不可自行修理。</p> <p>注:请勿自行拆开机体或盖盖或接触电源线。</p> <p>如果电源线损坏,必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用附件来更换。</p> <p>产品勿靠近炉火,以免被意外引燃引起火灾。</p> <p>请勿使用劣质插线板,以免存在起火风险。</p> <h4>可能造成人员伤亡事项</h4> <p>请勿在无人看管的情况下运行本产品。</p> <p>注:确保产品在不用时,拔掉电源。</p> <p>产品放置的桌面需定时清洁,保持清洁。</p> <p>产品与其它厨房电器距离保持30cm以上。</p> <p>如果电煮锅注水太满,沸水可即喷出。</p> <h4>禁止事项</h4> <p>严禁将产品、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中,以免发生危险。</p> <p>维修时,禁止使用其他外延电源线,且不得使用非本公司指定的零部件。</p> <p>产品如出现任何损坏情况,请将产品送至特约服务中心进行检修或使用,用户切不可自行修理。</p> <p>注:请勿自行拆开机体或盖盖或接触电源线。</p> <p>请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物件。</p> <p>请勿向产品或电源底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品,避免触电伤害。</p>	<h3>保修卡</h3> <h4>相关信息(用户填写)</h4> <table border="1"><tr><td>用户姓名</td><td>常用电话</td></tr><tr><td>通讯地址</td><td></td></tr><tr><td>产品型号</td><td>产品编号</td></tr><tr><td>购买店铺</td><td>购买日期</td></tr><tr><td>发票号码</td><td></td></tr></table> <h4>维修记录</h4> <table border="1"><thead><tr><th>维修日期</th><th>故障内容</th><th>处理详情</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <h4>服务承诺</h4> <p>产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或服务服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。(仅适用家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发货日期为准。</p> <p>凡属下列情况之一的,不属于保修范围:</p> <ol style="list-style-type: none">1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏,或人为损坏;2.故障非本公司维修部维修,或用户自行拆卸、维修;3.产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;4.使用非我公司产品标配的赠品和配件,造成损坏;5.及原所配型号与维修产品型号不符造成故障;6.非正常使用(如经营、商用、公司集体)的产品;7.无保修卡及有效发票的;8.超过保修期的;9.不可抗力造成损坏的; <p>不属于保修期间的产品,将提供免费维修服务,本公司客户服务中心仍热情为您服务。</p> <h4>维修电话: 400-930-9983</h4> <p>产综合格证</p> <p>检查结论:合格 检查员: 检查员A 检查日期: 生产日期</p> <p>美的智慧家居科技有限公司</p> <p>生产日期见生产批号前6位(年/月/日)</p>	用户姓名	常用电话	通讯地址		产品型号	产品编号	购买店铺	购买日期	发票号码		维修日期	故障内容	处理详情										<p>制造商:美的智慧家居科技有限公司 地址:广东省佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道美的全球创新中心四栋二楼C区东北面</p> <p>邮编:528311 电话:400-930-9983 网址:www.buguhome.com.cn 版本:V1.0</p> <p>注:本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷漏漏或内容上的疏漏,可向本公司咨询。产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。</p> <p>使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保管</p>
部件名称	材质	执行标准	备注																																																																						
内胆/发热盘	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304																																																																						
螺钉/平垫	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304																																																																						
玻璃盖不锈钢包边	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304																																																																						
塑料蒸笼	聚丙烯(丙稀均聚物)	GB4806.7-2016	/																																																																						
玻璃盖	玻璃	GB4806.5-2016	/																																																																						
部件名称	材质	执行标准	备注																																																																						
螺钉/平垫	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304																																																																						
玻璃盖不锈钢包边	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304																																																																						
塑料蒸笼	聚丙烯(丙稀均聚物)	GB4806.7-2016	/																																																																						
玻璃盖	玻璃	GB4806.5-2016	/																																																																						
内胆(带不粘涂层)	聚四氟乙烯涂层/不锈钢10Cr17	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过25℃																																																																						
用户姓名	常用电话																																																																								
通讯地址																																																																									
产品型号	产品编号																																																																								
购买店铺	购买日期																																																																								
发票号码																																																																									
维修日期	故障内容	处理详情																																																																							

<h3>产品简介</h3> <h4>部件展示</h4> <p>产品外观含有虚线,上图仅供参考,具体请以实物为准。</p> <h4>配件说明</h4> <p>注:蒸笼款配件</p> <p>1.蒸笼直接放在内胆之上(上图所示)可用于加热或蒸包子、玉米等。</p> <p>请勿将本产品当作一般垃圾丢弃!用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理;分类收集和正确处理有助于节约自然资源与减少环境污染,请您依照所在地区有关废弃电子产品的方式处理。</p>	<h3>使用说明</h3> <h4>烧开水</h4> <ol style="list-style-type: none">1. 揭开玻璃盖,将玻璃盖和内胆清洗干净,往锅内加水,水位控制在最高水位线以下,盖上玻璃盖。2. 请将电源线末端插上电煮锅插口,确保插到到位后,再将三脚插头插上电源插座,然后将旋钮开关旋转至“I”或“II”档,指示灯亮,机器开始工作。3. 当开关旋转到“II”档绕水,大约12分钟,水开始沸腾,表示开水已烧好,旋钮开关旋转至“O”,然后拔掉电源。 <h4>煮面条/汤圆/饺子等</h4> <ol style="list-style-type: none">1. 揭开玻璃盖,往锅内加入适量清水,水位控制在最高水位线以下,盖上玻璃盖。2. 请将电源线末端插上电煮锅插口,确保插到到位后,再将三脚插头插上电源插座,然后将旋钮开关旋转至“I”或“II”档,指示灯亮,机器开始工作。3. 约12分钟后,锅内水开始沸腾,将面条(汤圆/饺子等放入内胆中,此时锅内温度降低,用筷子或汤勺搅拌均匀,为避免糊底,此时可将旋钮开关旋转至“I”或“II”档,指示加热直到锅内食物煮熟,根据实际情况加大火力至“I”或“II”档自由切换。 <h4>煮水蛋(蛋羹)</h4> <ol style="list-style-type: none">1. 揭开玻璃盖,往锅内加入适量清水(建议加到最小水位即可),将蒸笼放入锅内,将鸡蛋打入蒸笼或其它器皿内,加入调料和适量水搅拌均匀,盖上玻璃盖。2. 请将电源线末端插上电煮锅插口,确保插到到位后,再将三脚插头插上电源插座,然后将旋钮开关旋转至“I”或“II”档,指示灯亮,机器开始工作,并根据自己喜好的熟透程度而控制煮制时间。	<h3>清洁保养</h3> <h4>煮鸡蛋、蒸包子、热饭菜等</h4> <ol style="list-style-type: none">1. 揭开玻璃盖,往锅内加入适量清水(请根据具体食材的差异而定),将蒸笼放于锅内,将鸡蛋、馒头、包子、奶等放在蒸笼上,盖上玻璃盖。2. 请将电源线末端插上电煮锅插口,确保插到到位后,再将三脚插头插上电源插座,然后将旋钮开关旋转至“I”或“II”档,指示灯亮,机器开始工作,并根据食材的熟透程度而控制煮制时间。 <h4>煮粥、煲汤等</h4> <ol style="list-style-type: none">1. 揭开玻璃盖,往锅内加入适量水(不要超过最高水位线),将洗好的米(食材)放入内胆中,盖上玻璃盖。2. 请将电源线末端插上电煮锅插口,确保插到到位后,再将三脚插头插上电源插座,然后将旋钮开关旋转至“I”或“II”档,指示灯亮,机器开始工作。3. 水沸腾后请开盖加热或用筷子揭开锅盖,可避免溢锅。 <p>注:1.首次使用本产品时,请务必彻底清洗干净,清洗办法:先在锅内加入适量的水煮约20分钟,达到消毒效果,再用自来水冲洗清水洗净一次后即可正常使用。</p> <p>2.机器工作时,请勿用手触摸玻璃盖或产品出口,以免烫伤。</p> <p>3.机器工作时玻璃盖可能出现轻微变形,因为发热管工作时不能长时间,长期高温接触及对产品产生轻微的变化,加上水蒸气,加热时会有微量水蒸气产生,此种现象属于正常,不影响正常使用,对人体无危害。</p>	<h3>产品参数</h3> <table border="1"><thead><tr><th>型号</th><th>额定电压</th><th>额定功率</th><th>额定频率</th></tr></thead><tbody><tr><td>BG-SP21</td><td>220V~</td><td>600W</td><td>50Hz</td></tr></tbody></table> <p>产综执行标准:GB4706.1-2005 GB4706.19-2008</p> <h4>电路原理图</h4>	型号	额定电压	额定功率	额定频率	BG-SP21	220V~	600W	50Hz	<h3>环保清单</h3> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">附件名称</th><th colspan="6">有毒有害物质或元素</th></tr><tr><th>铅 (Pb)</th><th>汞 (Hg)</th><th>镉 (Cd)</th><th>六价铬 (Cr(VI))</th><th>多溴联苯 (PBB)</th><th>多溴二苯醚 (PBDE)</th></tr></thead><tbody><tr><td>锅盖</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>蒸笼</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>电源线</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>说明书</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>密封圈</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>外壳</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>内胆</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>螺钉</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></tbody></table> <p>本表格依据 SJ/T 11364 标准编制。</p> <p>○:表示该有害物质在该附件所有原材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。</p> <p>×:表示该有害物质在该附件所有原材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。</p>	附件名称	有毒有害物质或元素						铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	锅盖	○	○	○	○	○	○	蒸笼	○	○	○	○	○	○	电源线	×	○	○	○	×	×	说明书	○	○	○	○	○	○	密封圈	○	○	○	○	○	○	外壳	○	○	○	○	○	○	内胆	○	○	○	○	○	○	螺钉	○	○	○	○	○	○
型号	额定电压	额定功率	额定频率																																																																														
BG-SP21	220V~	600W	50Hz																																																																														
附件名称	有毒有害物质或元素																																																																																
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)																																																																											
锅盖	○	○	○	○	○	○																																																																											
蒸笼	○	○	○	○	○	○																																																																											
电源线	×	○	○	○	×	×																																																																											
说明书	○	○	○	○	○	○																																																																											
密封圈	○	○	○	○	○	○																																																																											
外壳	○	○	○	○	○	○																																																																											
内胆	○	○	○	○	○	○																																																																											
螺钉	○	○	○	○	○	○																																																																											