



使用说明书

多功能保温板
MC-BW03W3-011
MC-BW03W5-012

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫描二维码，获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

方法一：扫描条码



69数字开头条码见包装箱

方法二：输入产品型号



铭牌见产品底部

3 使用小贴士（推荐）

点击“我的收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



（示例）



我的收藏
收藏后美书在此处直接查阅

使用说明

⚠ 注意

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

快速入门

1 开/关机

接通电源，按“开/关”键，启动开机，进入工作状态；工作结束时，按“开/关”关机。



2 调节温度

按“+，-”键，调节温度大小。



3 定时

按“定时”键，进入定时状态，数码屏显示“0:00”并闪烁，按“+，-”键，调节时间，长按可快速调节时间，然后数码屏闪烁约3秒，定时时间确定，进入倒计时工作状态。



清洁保养

确认电源线插头脱离插座，待产品面板不烫手后进行。不得使用研磨洁产品或溶剂进行清洁。长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好产品防潮、防尘、防虫保护。本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。面板油污清洁：用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。散热孔清洁：用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

安全警示

- 本产品正常使用时或闲置时请确隔离水源或火种1.5米以上。
- 请勿干烧，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 接通电源前，请先检查本产品标明的额定电压是否与你使用的电压相符，如不相符请勿使用，并及时与经销商联系。
- 请根据产品插头要求，单独使用≥10A的电源插座，使用完毕后，将电源线插头脱离插座。
- 请勿将纸张、布等无关物品垫在玻璃板上加热食物，以免引起燃烧或发生危险。
- 做外部清洁工作前，必须先关闭电源开关机拔掉电源插头，待面板冷却后再做清洁，切勿用水直接清洗。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿接触，以防高温烫伤。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学试剂擦拭，以免变色。
- 本产品表面油污必须清除干净，以免造成变色，破坏。
- 请勿将该产品放在靠近窗帘或其他易燃物处使用，如需使用，其间距至少一米以上，以免加热后发生爆炸。
- 严禁遮盖面板，并严禁触摸面板取暖。
- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头）直接置于面板上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 请勿撞击面板，一旦发现面板表面破裂，不得再使用，以避免可能出现电击。
- 金属物体、如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。
- 本产品应放在水平通风干燥处，严禁将本产品直接泼水或进入水中清洗，防止水、异物进入炉体，以免发生危险。
- 面板上请勿放置密闭的罐头，以免加热后发生爆炸。
- 产品初次使用时会有少量异味，属正常现象。
- 注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。
- 切勿让儿童单独操作产品（避免发生意外）。
- 产品仅限家庭使用。

服务指南

故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

☎ 全国服务热线
400-8899-315

| 异常情况 | 可能原因 | 对应方法 |
|-----------|----------|-----------------|
| 显示屏不亮 | 产品电源插头松落 | 检查电源插头、插座接触是否良好 |
| | 显示板故障 | 请送维修点检修 |
| 正常工作状态不加热 | 电路故障 | |
| | 温度保护器故障 | 请送维修点检修 |
| | 发热丝故障 | |
| 按键失灵 | 保温面板脏了 | 清洁干净后使用 |
| | 显示板故障 | 重新开机 |

| 产品合格证 | |
|-------|-------|
| 检查结论： | 合格 |
| 检查员号： | 检验员A1 |
| 检查日期： | 见产品铭牌 |

广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

保修卡



| 相关信息(用户填写) | |
|------------|------|
| 用户姓名 | 发票号码 |
| 购买商店 | 购买日期 |
| 产品型号 | 产品编号 |
| 当地维修网点电话 | |
| 维修记录 | |
| 维修日期 | |
| 故障内容及处理情况 | |
| 维修单位 | |
| 维修人员签名 | |

维修电话：400-8899-315

在购买本产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）保修期的起始日期以产品发票日期为准。凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7、超出保修期；
8、无有效发票；
9、因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 发热膜组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCB组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 玻璃面板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 铝合金边框 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温控器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 紧固件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五金底板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

⚠ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.55-2008
额定功率：300W 额定电压/额定频率：220V~/50Hz



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16166000004719
版本号：1.1

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）

| 包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：85%黑色 边角做3mm的圆角 | 说明书 | | 保温板 【机密】 | |
|---|-----------------|----|----------|----|
| | 制作 | 编码 | 货号 | 型号 |
| 封面条形码及下方文字厂家商技标识更新，具体要求如下： 条码格式：EAN128码 条码内容：说明书编号 条码尺寸：40x18mm 条码下方文字：说明书编号+厂家缩写，字体GothamMedium 颜色：85%黑 注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。 制：广东美的的 | A:20201113 | | 通用 | |
| | B:改开关丝印20201207 | | | |
| | C:改警语20201216 | | | |



16161000007637MD