

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

故障处理
5 用于布清洁壶体外。 6 放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。
故障处理
如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，采取相应措施。如果问题依然存在，请与美的客服中心 400-8899-315。

故障 原因说明 解决对策
C1 传感器开路 检查壶身是否完好或送售后维修
E0 传感器检测温度大于120℃ 待冷却后重新通电继续尝试煮水，若无法消除故障，送售后维修点处理
E1 过零信号异常 送售后维修点处理
E2 传感器短路 送售后维修点处理

电路原理图
安全警示
为了您使用安全，请务必遵守以下安全注意事项。本产品参考以下情况：无儿童、老人及残疾人参与操作，使用1.5瓦塑料材料。

环保清单
有毒有害物质或元素名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)

EasyCooker
保修卡
维修电话：400-8899-315
服务承诺
凡属下列情况之一者，不属于保修范围。

EasyCooker
使用说明书
电热水壶
TEL 400-8899-315
广东省生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

清洁保养
1 拔下电源插头。请勿湿手操作插头。
2 倒入0.5L食用白醋，浸泡1小时以上。
3 倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。
4 注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。

产品简介
部件名称
壶盖 壶嘴 壶身 操作面板
按功能描述
在待机状态下，选择“功能”键，可以依次选择“烧水”、“花茶”等12个功能。

按功能描述
在待机状态下，选择“功能”键，可以依次选择“烧水”、“花茶”等12个功能。
产品底部图标说明
禁止淋浴。
使用说明
第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以清除壶体内杂质。

功能说明
烧水
花茶
其它功能熬煮时间及水量参照
功能 熬煮时间(分钟) 额定水量(L)
烧水 25 1.2L
花茶 25 1.2L
银耳 80 1.2L

功能说明
烧水
花茶
其它功能熬煮时间及水量参照
功能 熬煮时间(分钟) 额定水量(L)
烧水 25 1.2L
花茶 25 1.2L
银耳 80 1.2L

推荐食谱
功能 食品名称 功能
花茶 枸杞菊花茶 菊花8g、枸杞20g、水1.2L
果茶 柠檬茶 柠檬10g(千柠檬片)、水1.2L

推荐食谱
功能 食品名称 功能
花茶 枸杞菊花茶 菊花8g、枸杞20g、水1.2L
果茶 柠檬茶 柠檬10g(千柠檬片)、水1.2L

清洁保养
1 拔下电源插头。请勿湿手操作插头。
2 倒入0.5L食用白醋，浸泡1小时以上。
3 倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。
4 注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。

16163500004787-XX
条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供方自行打印

标记 变更日期 变更人 变更内容
说明书技术要求
物料编码 16163500004787
产品型号/客户型号 MK-ECYS15X1-115
客户名称 美的
材质 70g双胶纸 128g铜版纸 其它：
印刷颜色 单色 两色 四色(CMYK) 四色(CMYK)+专色
专色数量 无 有 (1个 2个 3个 4个)
表面处理 无 光油 光胶 哑胶 其它：
成形方式 单张 钉装 胶装 折页 (风琴折 包心折 其它：对折)

标记 外数 分区 更改文件号 签名 年、月、日
设计 徐晶晶 2021-01-19 标准化 XXX XX-XX-XX
校对 杨浩华 2021-01-19
审核 韩永坤 2021-01-19
工艺 XXX XX-XX-XX 审批 陈前 2020-03-02

70g双胶纸
阶段标记 重量 比例
B 重量 1:1
共 1 张 第 1 张

美的生活电器事业部
说明书
ECYS15X1-115-101