

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示
● 提示 避免对您和他人造成人身伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。
● 注意 本产品未考虑以下情况：
- 无人照看时儿童或宠物对器具的使用。
- 如儿童或宠物造成的情况。
○ 表示【禁止】的内容
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
- 工作过程中，禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式进行操作，以免造成电源线被刮引起火灾、触电：电源线折弯、靠近高温、捏握、承载重物等。
- 煎烤机(电饼铛)不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会导致损坏或发生事故。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。如因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 不能在外部定时器或独立的温控控制系统方式下运行。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作前，某些表面会发热而导致温度很高，严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
- 器具某些表面在使用过程中会变质，请勿触摸。

● 表示【强制】的内容
- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器共用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
▲ 表示【警告】可能造成人员伤亡的事项
- 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油流入产品内部，以免影响煎烤机(电饼铛)的正常工作。
△ 表示【注意】可能造成财产损失的的事项
- 在烹饪过程中，请勿用锋利或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刮拭煎烤机(电饼铛)烤盘，以免破坏不粘涂层。
- 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。
● 表示【温馨提示】的内容
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔嗒”声，属正常现象。
- 产品首次使用时，会发出少量油渍，属正常现象。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 如能保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

异常自检
序号 异常现象 产生原因 检查要点及排除
1 电源指示灯不亮 发热盘不加热 1. 电源线未插紧 2. 内部导线断开 3. 电热管烧断 1. 检查开关、插头、插座、电源线是否完好，并让插头和插座紧密到位。 2、3送指定维修部维修
2 电源指示灯亮 发热盘不加热 1. 电热管损坏 2. 温控器损坏 3. 保险丝熔断 4. 内部导线断开 送指定维修部维修
3 面板上的工作灯不亮 发热盘不加热 1. 电热管损坏 2. 温控器损坏 3. 保险丝熔断 4. 内部导线断开 1. 检查开关、插头、插座、电源线是否完好，并让插头和插座紧密到位。 2、3、4、5、6送指定维修部维修
4 面板上的工作灯亮 发热盘不加热 1. 电热管损坏 2. 温控器损坏 3. 内部导线断开 送指定维修部维修
5 面板上的工作灯一直不灭 1. 温控器损坏 2. 下盘发热管损坏 送指定维修部维修
6 产品不能自动回温 1. 温控器损坏 2. 温控器导线松动 送指定维修部维修

服务卡
请送到维修(用户填写)
用户姓名: _____ 发货号码: _____
购买地址: _____ 购买日期: _____
产品型号: _____ 产品编号: _____
当地维修网点电话: _____
维修记录
维修日期: _____
故障内容及处理情况: _____
维修单位: _____
维修人员签名: _____
维修电话: 400-8899-315
在购本公司产品时，请立时填写此服务卡，并妥善保管。如产品出现故障，请及时联系本公司维修人员，以便及时为您提供专业的维修服务。
服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。美的多功能煎烤机(电饼铛)实行整机保修一年。(仅适用于家庭使用的产品)保修期自购机之日起以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一者，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 非本公司指定维修部维修，或用户自行改装、维修；
3. 产品附件(如配件、滤芯、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)或赠品等损坏；
4. 使用非本公司产品所配的赠品和配件，造成损坏；
5. 如需维修时，维修产品型号与产品铭牌不一致；
6. 商家使用(如轻装、商用、公司集体的产品)；
7. 超出保修期；
8. 不可抗力造成损坏；
9. 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

产品合格证
检查项目: 合格证
检查员: 质检员A1
检查日期: 生产日期
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

使用说明
多功能煎烤机(电饼铛)
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

使用说明
多功能煎烤机(电饼铛)
微信扫一扫，获取电子说明书
微信扫一扫，获取电子说明书
微信扫一扫，获取电子说明书

产品简介
部分产品无电子说明书，请以网站发布为准。
部件展示
1. 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
2. 不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。
清洁保养
每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
不得用腐蚀性清洁剂或溶剂进行清洗。
自完成后应将煎烤机(电饼铛)内的油，每次煎煮后换上干净的油。切勿将煎烤机(电饼铛)放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

使用说明
快速入门
1 插上电源插头，确保插接到位，打开产品后面的电源开关。
2 在烤盘表面涂上食用油，待油加热后放入食物。
3 合上烤盘盖，开始烹饪。烹饪时间参考本书的《工作时间参考》，也可根据具体烹饪食物及数量自行控制。
4 烹饪完成后，拔下电源插头，用湿毛巾将烤盘擦拭干净。

功能说明
煎烤机(电饼铛)摊平约180度结构功能使用
1 煎烤机(电饼铛)打开约100度时，将上盘提起5mm(如图1)，再将开至约180度位置，此时整个煎烤机(电饼铛)基本处于摊平状态，需要烤制的食物可放在上下盘上进行烤制(如图2)。
注意：在操作过程中注意避免烫伤。
产品参数
型号 额定电压/额定频率 额定功率 烤盘尺寸(外径)
MC-CJK3411 MC-JHN34Q 220V-50Hz 1500W 327mm
MC-JHN30E MC-JHN30F MC-JHN30E MC-JHN30F MC-JH3003 MC-JH3004 MC-JH3004 MC-JK30EASY101 MC-JK30EASY102 MC-JK30V101 220V-50Hz 1500W 286mm
MC-JK26Simple101 MC-JH3401 220V-50Hz 1200W 255mm
220V-50Hz 1700W 326mm

工作时间参考(分钟)
产品货号 食物名称 鸡蛋饼 馅饼 千层饼 三明治面包 煎鸡蛋 煎排骨 烤鱼肠 烤羊肉串 油煎大虾 烤土豆片 锅贴 煎鸡蛋 烤馒头片
JHN30F 5-6 5 6-7 2-3 4 -- 3-4 5 4-5 6-7 4 3-4 2-3
JHN34Q 3-5 6-8 6-7 2-3 5 8 2 7-8 5 5-7 3 3-5 2-3
JHN30E 4-5 6 6-8 2-3 4-5 7 3 5-6 5-6 5 3-5 2 2-3
JK30EASY101 JK30EASY102 JH3004 4-5 5 4-5 -- 4 -- -- 4-5 4-5 -- -- 3-4 2-3
JK26Simple101 6-7 7-8 6-7 2-3 4 -- 3-4 5 4-5 -- 4-5 3-4 2-3
产品货号 食物名称 葱油饼 煎蛋 鸡蛋 手抓饼 馒头片 牛扒 馅饼 煎饺 鱼虾 发面饼 水饺包 炒饭
JK30E201 JK30TJN201 JK3003 JK30V101 6-7 4-5 4-5 3 3-4 3-4 5-6 4-5 4-5 6-7 5 5-6
产品货号 食物名称 锅盔 鸡蛋饼 煎蛋 葱油饼 馅饼 鸡蛋 发面饼 煎饺 鱼虾 牛扒 煎鱼 锅贴 吐司
JH3401 9 5 3 6 7 5 6 6 5 -- -- -- --
JK34E101Y -- 3-5 3-5 6-7 6-8 5 5-7 -- -- 2-3 5-6 3 2-3
CJH3411 -- 3-5 3-5 6-7 6-8 5 5-7 -- -- 2-3 5-6 3 2-3

服务指南
电路原理图
提示 线路如有变更，恕不另行通知。
MC-JK30EASY101/JK30EASY102/JH3401
MC-JH3004/JHN30E/JHN30F/JHN34Q/JK30E201/JH3003/JK30V101/JK30TJN201

环保清单
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬 Cr(VI) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
外盖组件 0 0 0 0 0 0
烤盘 0 0 0 0 0 0
铲子 0 0 0 0 0 0
加热组件 X 0 0 X 0 0
电路组件 X 0 X 0 X X
电源线组件 X 0 0 0 X X
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
0表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

100*140mm, 70g双胶纸, 双面单色印刷, 7页14P

变更内容
物料编码 1616200000221
产品型号/客户型号 MC-JHN30E
客户名称 美的
材质 70g双胶纸
印刷颜色 单色
专色数量 无
表面处理 无
成形成式 折页

16162000000734-XX
备注:
条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写; 如: 利和-LH, 亿洋-YY;
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
数字行转曲后与条码行对齐(同宽6.2mm)

标记 外数 分区 更改文件号 签名 年、月、日
设计 罗琼华 2019-10-15 标准化 周静雯 2019-10-15
校对 袁财文 2019-10-15
审核 黄杰泉 2019-10-15
工艺 李亮华 2019-10-15 审批 王开祥 2019-10-15

70g双胶纸
阶段标记 B 重量 1:1
共 1 张 第 1 张

美的生活电器事业部
说明书
JHN30E-101