

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示

为确保安全，避免对他人造成身体伤害，请务必遵守以下安全事项，不遵守安全事项可能会导致严重后果。

- 本产品只用于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁触摸运行或旋转部件。
- 产品工作过程中，严禁打开杯体或杯盖，以免过程中食物喷出造成中断工作。
- 禁止在倾斜或不稳定的表面使用本产品。
- 禁止加入热的液体或热油（不超过60℃）。
- 避免加水时液体飞溅，有盖、有盖时避免液体飞溅，以免液体飞溅造成烫伤或火灾等事故。
- 禁止在产品运行过程中，用手触摸或靠近杯盖，以免产品运行造成人身伤害。
- 控制杯体未盖到位，禁止启动机器，以免刀片高速运动造成人身伤害。
- 本产品的工作时间为30秒，连续工作3个循环后，请停机10分钟，待电机冷却后再工作。
- 禁止将搅拌机以及附件安装在潮湿的台面（如厨房、卫生间、浴室等）。
- 如发生或即将发生触电事故，应立即切断电源，并通知专业人员，禁止非专业人士进行维修，以免引起火灾。
- 严禁将搅拌机、杯盖、杯体、杯盖密封盖放入水中，水中温度大于60℃的环境下。
- 严禁将主机放入水中，以免造成电机短路或火险等事故。
- 避免儿童单独使用搅拌机，避免儿童将手指或玩具放入搅拌机，避免儿童接触不到的地方，非专业人士以及无专业技能的人员禁止在搅拌机中放入任何产品。
- 避免产品过热，请等待冷却，待冷却后再工作，下面温度过高时，取下电话。
- 避免在潮湿的环境下运行本产品。
- 请勿将搅拌机放入水中，以免造成电机短路或火险等事故。
- 取出刀片和刀片盖时请小心，务必注意锋利的刀片，以免割伤。
- 避免将搅拌机放入水中，以免造成电机短路或火险等事故。
- 避免将搅拌机放入水中，以免造成电机短路或火险等事故。
- 本产品为家用搅拌机，禁止在工业或商业环境中使用，产品由保修人员维护，如发生30秒内，仍不能启动，请联系本公司维修人员，请勿自行拆机。

使用说明书

产品简介

主机名称

主机

刀片

杯盖

杯盖密封盖

产品参数

使用说明

1 将刀片插入刀片盖后放入，轻轻旋转，顺时针旋转到底部位置。

2 将食材切好放入杯中。

3 将主机放到搅拌杯上。

清洁保养

4 长按“开关键”启动。

5 产品使用后，请等待刀片完全停止，再拿开主机，打开杯盖和取出搅拌刀，最后再取出食材。

6 工作中红灯闪烁，表示电池电量不足，需要充电，按下开关，红灯亮黄灯，表示需要充电，充电时红灯亮，充满电后灯熄灭。

服务指南

故障分析及排除

充电指示灯不亮

环保清单

产品中含有有害物质或元素的名称及含量

零件名称	RoHS	REACH	PAHs	邻苯二甲酸盐	多氯联苯	多溴联苯
搅拌杯	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
充电组件	X	○	○	X	X	X
充电底座	○	○	○	○	○	○
充电底座	X	○	○	X	X	X
PCB电路板	X	○	X	○	X	X

本表格依据GB/T 1864 的规定编制。

○表示有害物质含量在GB/T 1864 规定的限量要求以下。

X表示有害物质含量在GB/T 1864 规定的限量要求以上。

注：本表格中有害物质含量是指所有材料中的含量，GB/T 1864 规定的限量要求。

电路原理图

电路原理图

充电接口

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16167600000241		
产品型号/客户型号	MJ-MC05Q1-403	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2021-1-20	标准化	韦炳生	2021-1-20
校对	徐凯	2021-1-20			
审核	宋伟伟	2021-1-20			
工艺	宣鑫	2021-1-20	审批	徐建飞	2021-1-20

70g双胶纸

美的生活电器事业部

说明书

MC05Q1-403J1-101

阶段标记 B 重量 比例 1:1

共 1 张 第 1 张