

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

**安全警示**

● **提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

▲ **注意** 本产品未考虑以下情况：  
• 无人照顾的幼儿和残疾人对器具的使用  
• 幼儿玩具器具的情况

○ **表示【禁止】的内容**

- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。
- 请勿改造；除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电；电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电蒸锅。
- 请勿让儿童单独操作使用。要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电蒸锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。器具不得浸入水中或淋水。

● **表示【强制】的内容**

- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

• 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

• 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

• 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

• 本产品仅限于室内适用。

• 美的电蒸锅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。

• 清洗美的电蒸锅前必须拔下电源插头，不得采用可能使水进入产品本体内部；以免造成危险。

• 使用前必须正确装配各部件，使用过程中必须使用美的电蒸锅原配件。

▲ **表示【注意】可能造成伤害或财产损失的事项**

- 水箱底座不应有异物和积水，如有请清理干净再使用。
- 使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽直接接触，以免烫伤。
- 在美的电蒸锅未充分冷却下，欲取下上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。
- 向水箱内添加加水时，请勿将水量超出“上水位”线，以免沸腾过程中溅出，烫伤或影响食物性能。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

● **表示【温馨提示】的内容**

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查蒸笼放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中若有轻微的响声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

▲ **声明**

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有变动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

**维修卡**

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在美的公司生产时，通过扫描此维修卡  
请妥善保管维修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带维修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

**服务承诺**

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
本产品实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)  
保修期的起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行维修、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品指定的赠品和配件，造成损坏；
5. 发源所标型号与维修产品型号不符或经涂改；
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体的产品)；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
- 不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书  
美的电蒸锅

二维码

微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com

16161300000141-HS

**产品简介**

部件展示

▲ **注意** 1. 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。  
2. 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读该功能说明。

**使用说明**

**快速入门**

- 请仔细阅读使用说明，按要操作。
- 从包装中取出蒸锅及附件，拆去外包装，用食品洗涤剂清洗蒸笼盖、蒸笼、水箱，并用清水洗净后晾干备用。水箱内部用湿布擦净。
- 产品本体(水箱、旋钮、外壳等装配在一起的组件)应放置于稳固平台上，应远离可能因蒸汽受损的物体，并放置在儿童触摸不到的地方。

直接往水箱注入冷水，图1是水箱加水刻度线。当选择煮/炖功能时加水必须高于下水位线并低于上水位线，上水位线可持续工作超过75分钟；选择定时蒸功能时，可以根据实际煮的食物耗时选择加水。

刻度线代表意思：20代表加水量能维持蒸时间约20分钟，其余类推。

**功能说明**

蒸笼自由组合  
根据您的需要，可以方便地选择一层或者两层蒸笼使用。

**环保清单**

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸笼盖总成	○	○	○	○	○	○
蒸笼总成	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	X	○	○	○	○	○
蒸笼隔板	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座总成	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364.4 的规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

**产品参数**

型号	额定电压/额定频率	额定功率	水箱容量	额定容量
MZ-ZG2323E101	220V-50Hz	1000W	2.0L	3.0L
MZ-ZG2323E201	220V-50Hz	1000W	2.0L	6.0L
MZ-ZG2323E202	220V-50Hz	1000W	2.0L	6.0L

**电路原理图**

● **提示** 线路如有变更，恕不另行通知。

**清洁保养**

为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，然后将电蒸锅内的水倒出并待电蒸锅完全冷却后才能开始清洗。
- 不得使用研磨性清洁剂或溶剂进行清洗。
- 每次使用后，可用拧干的湿布擦拭电蒸锅底座和水箱。
- 定期清洁水箱、蒸笼、蒸笼隔板、蒸笼盖。
- 用完后应倒净水箱中的剩水，每次蒸煮应换上干净水。
- 切勿将整个电蒸锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

注：在水箱内表面完全冷却前，不要试图用手或人体其它部位触摸水箱内表面，以免烫伤。

**服务指南**

**异常自检**

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮	1. 电源没有接通 2. 电源线路损坏	1 检查开关、插头(是否插到位)、插座、保险丝、电源线绝缘是否完好 2 送指定维修部维修
指示灯亮，发热盘不加热	1. 发热盘元件烧坏 2. 内部连线断路	送指定维修部维修
水中有脏物浮起或有异味	未清洗干净	停止工作，进行清洗
水干后仍然处在工作状态	温控器故障	送指定维修部维修
干燥保护后不定时加热机器不工作	发热盘未完全冷却，防止烧坏温控器没有复位	在水箱中加超过最低水位线的水量使发热盘冷却10分钟以上

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 6页12P

1	20200828	李言伟	增加型号
<b>说明书技术要求</b>			
物料编码	16161300000141		
产品型号/客户型号	MZ-ZG2323E201	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100*140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折 )		



备注：  
条码生成规则：Code128  
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写  
如：利和-LH，亿洋-Y；  
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt  
数字行转曲后与条码行平齐（同宽62mm）

						70g双胶纸			美的生活电器事业部		
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	说明书					
设计	罗琼华	2020-03-16	标准化	XXXX	2020-03-16						
校对	任华安	2020-03-16				阶段标记			重量	比例	
审核	XXXX	2020-03-16							共 1 张 第 1 张		
工艺	XXXX	2020-03-16	审批	XXXX	2020-03-16	ZG2323E201-101					