



使用说明书  
衣物烘干除菌机



微扫一扫二维码,获取电子说明书

使用说明书(电子手册)并享受保修

**故障处理**

**提示**

- 以下内容常见异常的判断与检查。若简单处理无法排除,请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理,以免发生危险或者对挂烫造成伤害。

委托维修之前请确认一下内容

全国服务热线  
400-8899-315

故障	可能的原因	解决方法
指示灯不亮	电源插座损坏/接触不良	自检
	电源插头未插到位	
电源线未插入电源插口		
内部电路损坏		送维修
机器不工作	未按下相应开关	自检
干衣效果不好	进出风口堵塞	自检
	干衣时间不足	
衣物过多、过湿或打结导致受风不均匀		送维修
紫外灯不亮	电池电量不足	自检
	未进杀菌模式	
内部电路损坏		送维修

服务指南

**环保清单**

本表将依据SJ/T 11364 的规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

部件名称	有害有害物质或元素
铅(Pb)	汞(Hg)
镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))
多溴联苯(PBBA)	多溴二苯醚(PBDE)
机身	○ ○ ○ ○ ○ ○
塑料按钮	○ ○ ○ ○ ○ ○
温控器	○ ○ ○ ○ ○ ○
蜂鸣器	○ ○ ○ ○ ○ ○
电线板	○ ○ ○ ○ ○ ○
续电器	○ ○ ○ ○ ○ ○
电源线	○ ○ ○ ○ ○ ○
LED灯	○ ○ ○ ○ ○ ○
线路板	○ ○ ○ ○ ○ ○
变压器	○ ○ ○ ○ ○ ○
白色套管	○ ○ ○ ○ ○ ○
透明硅胶	○ ○ ○ ○ ○ ○
橡胶片	○ ○ ○ ○ ○ ○
护线套	○ ○ ○ ○ ○ ○
熨板	○ ○ ○ ○ ○ ○
插脚	○ ○ ○ ○ ○ ○
弹簧	○ ○ ○ ○ ○ ○
螺丝	○ ○ ○ ○ ○ ○
弹簧垫	○ ○ ○ ○ ○ ○
卡簧	○ ○ ○ ○ ○ ○
焊锡	○ ○ ○ ○ ○ ○

保修卡

**相关信息(用户填写)**

产品合格证	用户姓名	发票号码
检查结论: <input type="checkbox"/> 合格	购买商店	购买日期
检查员号: <input type="text"/> 检查员A1	产品型号	产品编号
检查日期: <input type="text"/> 见生产批号	当地维修网点电话	

**维修记录**

维修日期

故障内容及处理情况

维修单位

维修人员签名

**维修电话: 400-8899-315**

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司

**服务承诺**

产品如有故障,请与本公司当地经销商服务网店或客户服务服务中心联系。