

产品简介

△注意
由于本公司产品不断改进,您所购买的产品可能与说明书图示有所不同,恕不另行通知,请以实物为准。

部件名称

使用说明

水箱加水

- 打开水箱盖, 使用水杯往水箱内加入适量水。
- 加满水后, 将水箱盖扣合在水箱上, 确定水箱不滴水即可开始熨烫。

准备工作

放置好需熨烫衣物 - 水箱加水及安装 - 接通电源。

开始熨烫

- 产品接通电源后, 指示灯亮, 产品进入预热, 需等待约30秒;
- 预热完成后, 无需持续按住“蒸汽按键”:
按压“蒸汽按键”一次, 持续出汽;
再按压“蒸汽按键”一次, 蒸汽暂停。

△注意
建议使用纯净水, 延长机器使用寿命。

收纳袋收纳

将产品主机、绒布刷(扣合在主机上)、水杯一起装入收纳袋中

使用说明

安全警示

使用前注意事项

为保证使用安全, 避免对您和他们造成伤害和财产损失, 请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告或错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况:

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
- 幼儿玩耍器具的情况。

防烫提示: **高温标识, 小心烫伤。**

器具不能连接到直流电源上工作。

请勿在同一个插座上使用其他大功率电器, 避免电路过载。

请勿自行拆卸, 除专业人员以外的任何人不允许进行拆卸、修理、否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。

修理事时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。

请勿让儿童单独操作使用, 器具需要放在婴儿或无行为能力人士不能触及的地方, 以免发生触电、刮伤等危险。

连接电源前, 请详细检查插头、电源线, 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换;

- 在充液和清洁时, 应将电源插头拔掉, 再次使用器具前要保证电源插头干燥。器具应放置在稳定的表面上, 如果器具发生跌落、有可见损坏迹象或有渗漏现象, 则这个器具不能使用。

使用后注意事项

- 请勿将本产品用于熨烫衣物、布料外的其他用途。
- 在器具接通电源期间, 使用者不得离开。
- 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- 器具必须在稳定的表面上使用和搁置;
- 当使用器具时要注意防止由于蒸汽喷溅的危险, 且勿将烫头对着人, 以免烫伤。
- 器具通电工作期间, 烫头会变得非常烫, 请勿触摸, 以免烫伤。

异常或故障

- 使用中电源线、电源插头异常发热。
- 按键内部有水雾、器具底部漏水。
- 发生异常或故障时, 立即停止使用, 以免造成火灾、触电及受伤。

△警示

熨烫前, 请查看织物面料标签, 确保织物适合熨烫, 避免高温损伤衣物。
(如丝绸、特殊面料等, 烫头不宜直接接触面料熨烫)

安全警示

使用前注意事项

- 器具通电工作期间, 会产生高温蒸汽, 对耐热性不好的衣物(如皮衣)会引起变形、变色, 请勿使用。
- 器具通电工作期间, 请勿将电源线接触到机器发热的表面, 比如: 烫头等。
- 器具通电工作期间, 不得打开注水口; 在给水箱注水前必须将器具的电源软线的插头从插座上拔掉。

使用后注意事项

- 使用完毕, 请拔出电源线插头。
- 插拔插头时, 必须手握插头, 禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前, 请确保熨烫机已冷却, 并将机器内的水排出。

异常或故障

- 使用中电源线、电源插头异常发热。
- 按键内部有水雾、器具底部漏水。
- 发生异常或故障时, 立即停止使用, 以免造成火灾、触电及受伤。

△警示

熨烫前, 请查看织物面料标签, 确保织物适合熨烫, 避免高温损伤衣物。
(如丝绸、特殊面料等, 烫头不宜直接接触面料熨烫)

保养/除垢步骤

1 长期不使用请拔出电源。

2 每次使用后, 请将水箱内的水排干净, 避免产生水垢。

3 产品上的水垢及表面灰尘, 请使用毛巾吸取10%白醋与90%水混合液进行反反复擦拭; 当蒸汽减弱时, 请用10%白醋与90%水混合液, 从蒸气口注入, 等待40分钟后, 将水甩出; 把混合液换成清水, 按以上步骤重复操作几次, 达到清除水垢效果。

安全保护

温度检测保护

器具内置有温感元件, 当出现温度异常升高时, 控制加热元件的断开从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断器保护

器具内量有热熔断器, 当出现温度异常, 温感元件又失效时, 热熔断器会断开, 直接切断电源防止发生意外。

服务指南

技术参数

型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸	电气原理图
YBJ10Q1	220V~/50Hz	1000(W)	100(mL)	197*103*50(mm)	机械式

产品执行标准: GB4706.1 GB4706.2 GB4706.84 GB17625.1
GB4343.1

6

服务指南

电气原理图

故障处理

● 提示

- 以下内容常见异常的判断与检查。若简单处理无法排除, 请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理, 以免发生危险或者对挂烫机造成伤害。

委托维修之前请确认以下内容

全国家庭服务热线 **400-8899-315**

现象	可能原因	排除方法
开机后产品不工作	未插电源插头。 家庭电路故障或保险丝烧断。 产品电路故障。 水箱没水或水太少。	插上电源插头。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。 给水箱加水。
开机后产品工作, 但没有蒸汽出	内部进水管弯折或脱开。 发热盘损坏。 电源线内部组件损坏。	请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。
烫头滴水	发热盘损坏。 发热盘水垢多。	请专业人员检查、维修。
除烫头之外, 其他部位有出气现象	预热未达到30秒。 密封件损坏。	等待加热30秒。 请专业人员检查、维修。

7 **8**

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
橡胶部件	<input type="radio"/>					
塑胶部件	<input type="radio"/>					
金属组件	<input type="radio"/>					
电源线	<input type="radio"/>					
水泵	<input type="radio"/>					

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

Midea

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: **400-8899-315**

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司当地经销商或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期, 保修期的起始日期以产品发票日为准。
凡属下列情况之一的, 不属保修范围:

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修。
3. 产品附件(如塑料杯等)、印刷品(如说明书等)。
4. 使用非我公司标示的赠品和配件, 造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。
不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。

Midea

型号: YBJ10Q1
TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编: 528425
网址: www.midea.com
版本号: 1.0

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 本产品若有技术改进, 会编进新版说明书, 恕不另行通知。如外观、颜色如有改动的, 以实物为准。

使用说明书
手持蒸汽熨烫机

微信扫一扫, 服务立马到

Midea

使用扫描二维码, 获取电子说明书
使用扫描二维码, 打开本手册, 并完善设置

版本信息	说明书		挂烫机【机密】	
	制作	货号	YBJ10Q1	
			编码	型号
A:				

印刷颜色: 黑色

本文件含有美的集团的保密信息, 禁止任何人未经授权以任何形式使用(包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发)