

产品简介

部件展示

△ 注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

前网罩

后网罩

扇叶

摇头开关

开关按钮

机身

USB插口

配件清单

使用说明书

说明书X1

USB线

USB线X1

功能介绍

机身操作说明

△ 注意

不同产品功能项会有差异，请以您购买的机型为准。

详细使用说明请扫描右方二维码查阅电子说明书。

1、

接插USB电源插头，确保使用正确的供电体（5V=）。

2、

【开关机】按压风扇机身正面的开关按钮（如图1）。

3、

【风量调节】（如图2）

风量增大：顺时针旋转按钮；

风量减少：逆时针旋转按钮；

显示灯随风量的变化而变化；

4、

俯仰调节

手动调整机头至需要送风的角度。

5、

摇头调节

按压摇头按键，机头自动左右来回旋转。

注意：切勿手动左右调整机头方向，避免损坏机器

清洁保养

在清洁与保养本产品前，务必拔除插头，并待电器本体完全冷却后再进行清洁操作。

请勿使用甲苯、漂白水、硬质刷子等化学溶剂，以免刮伤和腐蚀本体外观颜色。若有玷污或不易脱落的污垢，建议可用餐具专用中性清洁剂进行清洗。

清理本体时，请用软质布沾中性清洁剂擦拭，再用干布将残留的清洁剂擦拭干净即可。

安全网可用清水冲洗清洗，清洗干净后请待完全干燥再安装使用，避免风扇沾水。

主机、扇叶不可用水清洗。请用湿纸巾或干布小心擦拭脏污部位进行保洁。

可轻抬/轻按风扇头部调节向上/向下送风（360度范围）。

风扇头部设计为可左右旋转（360度范围）。

安全警示

安全注意事项

若长时间使用本产品导致发热严重，容易造成产品故障或引发火灾，建议不要连续使用4小时以上。

本产品不赠送适配器，可使用符合GB4706.1标准的适配器进行使用。

此产品禁止在浴室等高温度的环境下使用。

产品遇水容易产生故障。

如果有水或溶液等进入产品内部，请及时断开电源并将产品置于干燥地方，待风干后再使用。

请勿撞击本产品或进行抛掷动作。若本产品反复经受冲击，容易引起内部故障。

保管产品时请避开高温高湿度环境。

若出现自行拆分开或造成本产品情况，我司不予以提供维修服务。

请正确连接充电输入端口和输出端口。

请勿将本产品投掷到火源当中。

使用或接触产品时需要保持双手干燥。

请勿让婴儿独自操作本产品。

请在正常温度0~40度以下使用本产品。

移动风扇位置时，应关断电源。

使用风扇时，切勿把手指或者其他物件伸入网罩内。

清洁风扇前应拔出电源插头。

请勿在毛毯或被子等易燃材质上对本产品进行充电。

如果产品在充电过程中发热严重或出现变形问题，请及时断电并联系客服服务中心。

如充电中使用一档或二档，机器可按正常电流充电。若在三档运转，充电时间大约延长一倍。

本机电池用完后请及时充电，长期存放前请确保电池一半以上的电量；

在取出电池时，器具必须要断电；

电池应安全地处置，电池拆装步骤如下：

拆开环形面盖。

使用十字螺丝刀，取出固定螺丝；

拔掉电池输入的红色端子，然后从支架背面取出电池；

△ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

使用前，请先检查所用电压是否本产品标识的电压相同。

使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

电控原理图

服务指南

故障处理

△ 全国服务热线

400-8899-315

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出現，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

故障现象	故障原因	解决方法
风扇不运转	USB端口未插牢	重新插入电源USB插口内
	电源（电脑/移动电源）未通电	确保处于电源通电状态
运转有杂音	扇叶过脏	参照拆卸方法取下前网，清洁扇叶
	马达故障	送至经销商或联系本公司处理
扇叶卡停	扇叶被异物卡住	关闭风扇电源，取出异物

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电机	X	○	○	○	○	○
电源板	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	X	X
包装印刷品	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；

“×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：

GB 4706.1、GB4706.27

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名

购买商店

产品型号

当地维修网点电话

维修记录

维修日期

故障内容及处理情况

维修单位

维修人员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将保修卡寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正联

广东美的生活电器制造有限公司

www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务。

工程类产品（如壁扇、吊扇、楼顶扇），整机包修一年，主电机包修三年；其他风扇产品整机包修一年，主电机包修十年。

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；

2. 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；

3. 无保修卡及有效发票的；

4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；

5. 因不可抗力造成损坏的。

维修时请出示发票。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

使用说明书

桌面风扇

1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入阅书小程序

微信扫一扫，服务立刻到

2 查找产品专属电子说明书（两种方法任选其一）

方法一：按家得设备电

方法二：输入产品型号

3 使用小贴士（维修）

点击“添加收藏”后，可在美页首页“我的收藏”处直接查阅

添加收藏

我的收藏

（示例）

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

100*140mm，80克双胶纸，双面单色印刷，5折页10P