

使用说明书

多功能电磁炉

产品型号：C21-WT2106

感谢您购买美的多功能电磁炉，在使用前请先仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

尺寸：145*210mm

颜色：单黑印刷

材质：80克双胶纸

说明书

美的电磁炉公司

制作

刘春花

货号

WT2106

编码

型号

C21-WT2106

版本
信息

A0 : 20141219

目 录

安全注意事项	(1)
产品说明	(4)
准备工作	(5)
使用说明	(5)
清洁保养	(11)
异常现象自检	(11)
维修服务保证	(12)
环保清单	(13)
产品保修卡	(15)
电路原理图	(16)

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。

不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用

——幼儿玩耍器具的情况

标记的含义： ⊘ 禁止 ⊕ 强制 ⚠ 警告 ⚡ 注意


- ⊘ 密封容器或密封食品不能放在电磁炉上加热，如高压类、罐头类、咖啡壶等，避免受热膨胀而产生爆炸危险。



- ⊘ 切勿空锅干烧，以免影响产品使用性能，甚至发生危险。使用中，请勿长时间离开，若需离开，请确保锅内水量充足。




- ⊘ 电磁炉专用炊具只能放在电磁炉上使用，该炊具不能在电磁炉和燃气灶上混合使用。




- ⊘ 请勿用水直接冲洗电磁炉，注意勿将水、汤溅入电磁炉内部，以免发生危险。



- ⊘ 请勿将电磁炉放置在燃气灶上使用（磁力线会将燃气灶的铁质金属件加热），以免发生意外。



- ⊘ 请勿将铁片放在灶面板上加热，以免因高温而产生危险。



安全注意事项

- ⊘ 请勿让儿童单独操作，以免烫伤等危险发生。



- ⊘ 不能插入铁丝等异物或堵塞排气口及吸气口，以免发生危险。




- ⊘ 请勿以纸张、铝箔纸、布等无关物品垫在灶面板上间接加热，以免产生意外。




- ⊘ 电磁炉不允许放在任何金属（铁质、不锈钢、铝质等）平台上使用。



- ❗ 使用后将电源线插头拔离插座，可避免因长时间通电引起电子元器件损坏，甚至起火。器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。




- ❗ 使用心脏起搏器者，请与专业医生研究确认无影响后方可使用本产品。



- ❗ 请避免用力冲击灶面板，以免灶面板损坏。如有损坏请停止使用并送维修网点进行更换。




- ❗ 使用时，电磁炉应水平放置，侧面、背面与墙要有10cm以上的距离。请勿将电磁炉放在狭窄的空间内使用，不要被异物挡住吸排风口而影响散热。



安全注意事项


- ❗ 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



- ⚠️ 电磁炉的灶面板承重有限，不要放过重的东西在灶面板上，否则会导致塑料面盖及灶面板损坏。



- ⚠️ 请勿用锋利器具接触灶面板，以免灶面板开裂损坏。如果灶面板有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。



- ⚠️ 请勿将电磁炉摆放在靠近瓦斯炉、煤油炉、燃气灶等有明火或高温环境中使用。



- ⚠️ 请单独使用 $\geq 10\text{A}$ 的大功率优质插座，不要使用劣质插座。不要与空调、电炉等大功率电器共用一个插座。以免出现电流过大引起火灾。



- ⚠️ 电磁炉使用过程中和使用完成后，请注意保持清洁，做好炉体的防虫、防尘、防潮保护，避免蟑螂等进入电磁炉内部造成电路板短路；长期不使用时，建议清洁后套上塑料袋收存。



- ⚠️ 避免将电磁炉放置在地毯、台布、薄纸上使用，以免堵塞吸气或排气口，影响炉腔散热。



- ⚠️ 金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在烹饪区域表面，因为它们可能变热。



安全注意事项

⚠ 经常清洁电磁炉，避免杂物等进入风扇内，影响电磁炉的正常工作。



⚠ 器具工作时及锅体移开后一段时间，小心烫伤烹饪区域留有余热，请勿触摸，小心高温烫伤。




产品说明

产品简介

本电磁炉适用于家庭烹饪，具体烹饪方法请参见使用说明。

零部件说明



产品说明

技术参数

能效等级：3级 能效等级依据 GB21456-2014

- 能效测试推荐使用火锅功能最高功率档进行测试。

型号	额定电压 / 额定频率	额定功率	功率调节范围	外型尺寸 (mm)	重量 (kg)
C21-WT2106	220V~/50Hz	2100W	120W-2100W	380x296x41	2.4

准备工作

- 使用前，请先检查插头与插座的接触是否良好。
- 放置锅具前，请将锅具外表面和灶面板上的水渍、油污或其它粘附物清洁干净。
- 把需要加热的锅具放置在电磁炉加热区域的正中央，请勿将空锅放置于灶面板上加热。

使用说明

特别注意：以下说明适用于美的电磁炉系列产品，请根据您所购买的电磁炉阅读相应的说明。

使用说明

上电开机

- 按下“”按键后，再按功能键选择相应功能，电磁炉进入工作状态。
- 按下“”按键后，约 10 秒钟未按功能键则自动关机。
- 按下功能键，若不放置合适的锅具，电磁炉将不加热，并发出提示音，约一分钟自动关机。




功能选择

- 开机后，按下相应的功能键即可进入相应的烹饪功能。
- 相应的烹饪功能加热过程详见功能烹饪模式说明。
- 部分机型通过重复按功能选择键循环选择多种功能，当功能指示灯亮时，表明进入对应的功能模式。

火力调节

- 选择功能后，若要调节火力，可按“+”“-”键或调节滑控区域（针对有滑动触控功能的机型）。
- 部分功能在加热过程中，电磁炉会根据烹饪效果自动控制火力。一旦人为调节火力后，电磁炉会根据人为调节后的火力输出功率。
- 个别功能会因烹饪效果而有火力调节限制。
- 个别机型在按下“开/关”按键进入待机状态后，没有选择功能而按下火力“+”、“-”键或调节滑区域（针对有滑动触控功能的机型），则自动进入加热功能，加热指示灯亮，如果有锅，则进入加热状态，输出功率。



使用说明

暂停

- 暂停功能是为了在电磁炉正常工作过程中暂时停止加热而设置。任意烹饪功能均可切换至暂停状态。
- 在电磁炉使用过程中，当需要暂停加热时，请按下“暂停”键，此时，电磁炉暂停指示灯亮，数码管和其他功能灯保持原来状态，火力指示灯不亮，电磁炉停止加热。
- 当电磁炉处于暂停工作状态时，再按“暂停”键或任意烹饪功能键可解除暂停状态，返回正常加热状态。
- 设定暂停后，电磁炉处于不加热状态；默认暂停时间约为 10 分钟，超过 10 分钟后未取消暂停状态，则电磁炉发出提示声音，持续几秒后自动关机。



定时调节

- 若不进行定时操作或无定时功能，电磁炉会以默认加热时间进行加热。（具体时间见功能烹饪模式说明）
- 若要定时，先按“定时”键，在定时指示灯亮，显示屏数字闪烁时，可以按“+”“-”键进行定时时间调节。
- 定时调节完毕后，显示屏数字闪烁几秒后稳定显示，电磁炉开始定时时间倒计。
- 倒计时时间到后，电磁炉自动停止加热并关机（煮粥、煲汤功能完成后，自动进行保温）。
- 个别功能不能定时，烧水的时间为正计时方式。不定时操作时，所有功能的时间为正计时方式；定时操作时，所有功能的时间倒计时方式，定时灯亮。



关机

- 工作时间结束后，电磁炉自动关机。
- 若要提前关机，请按下“”键关机。



使用说明

功能烹饪模式说明

可根据烹饪需求选择不同的烹饪功能，为方便操作，作以下说明：

- 火锅烹饪模式适用于火锅、煮水等加热模式，在加热过程中，可随时调节时间和火力。当锅内水烧干后或者温度偏高异常，电磁炉会自动关机或保护。
- 炒菜、煎炸等烹饪模式，适用于炒菜等高温烹饪。在加热过程中，可随时调节时间和火力，当锅内食物温度达到功能要求的温度点后（不同的功能的最高温度有差异），电磁炉会出现间歇加热或者停止加热，待温度降低后再恢复加热。
- 蒸煮烹饪模式，电磁炉会根据定时时间和锅内食物温度变化自动控制加热火力。在这些模式下，火力在可调范围内随时可调，火力调节后不再恢复智能自动控制火力（部分机型在火力调节约 2 分钟后会根据烹饪效果恢复自动控制火力）。
- 烧水烹饪模式适用于烧开水，电磁炉在水烧开一段时间后可自动关机。

注意：

1. 建议烧水的水量为锅具容量的 30%~80%。
2. 锅具底部不平整，锅具内有水垢或者天气等影响因素，会引起烧水的效果有所偏差。
3. 烧水请选配专用汤锅或水壶。
4. 此功能下火力不可调节。

- 温奶烹饪模式为手动功能，电磁炉用小火力持续加热，使奶温控制在合适范围内。全程烹饪过程中火力可调，锅内温度过高时会出现间歇加热或停止加热现象，待温度降低后恢复加热。

注意：

1 升左右的奶量加热效果最佳，由于奶量的过少或锅具底部不平整等影响因素，会使温奶的效果有所偏差。



火锅



炒菜



煎炸



蒸煮



烧水



温奶

使用说明

功能烹饪模式说明

- 养颜（木瓜牛奶、银耳莲子），养生（玉米排骨、人参鸡汤）烹饪模式为全自动功能，将炖盅放入汤锅内，加入适量的水，建议最佳水量为 1.5 升。全程烹饪过程中不能进行定时调节和火力调节。功能时间到后烹饪结束，电磁炉自动关机。
- 功能默认加热时间如下表所示：




功 能	火锅	蒸煮	煎炸	烧水	炒菜
默认加热时间(分钟)	180	180	180	15	180

功 能	温奶	木瓜牛奶	银耳莲子	玉米排骨	人参鸡汤
默认加热时间(分钟)	15	30	60	120	120

注：上表为常用功能默认加热时间，部分产品的功能默认加热时间不作全面列举，具体时间以实际为准。

使用说明

适用锅具

a  铁制汤锅	b  铁制奶锅
c  铁制炒锅	d  铁制水壶
e  铁制煎锅	f  铁制蒸锅

- 请使用美的配套的锅具，不要使用其它代替锅具，以免使用性能受影响。
 - 尤其不要使用压力类容器，以免发生意外。
 - 炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。
 - 不锈钢把手的锅具请注意防烫。
 - 如果使用其它锅具，请遵守以下条件：
 1. 锅具材质要求：含有铁质材料。
 2. 形状要求：底部平坦，直径不小于12cm，不大于加热区。
- 注：为了实现良好的效果，请使用标配锅具。

清洁保养

- 清洁前请先关机并把电源插头拔离插座，待电磁炉灶面板不烫手后进行。
- 电磁炉长时间使用后，进 / 出风口会积聚一些灰尘或其它脏污，清洁时请以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，可用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
注：请勿用水冲洗。
- 灶面板的油污垢，可用柔软的湿抹布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭（不可用酒精、漂白水或含腐蚀性液体去擦拭），然后再以柔软的湿抹布擦拭至不留残渣。
- 长时间不使用时，请将电源插头拔离插座，并注意做好炉体的防尘防虫保护。

异常现象自检

异常现象	检查要点及排除	
插上电源线，按“开 / 关”键后，指示灯及数码管不亮。	<ul style="list-style-type: none"> ● 插头是否插紧？ ● 开关、插座、保险丝、电源线是否完好？ 	
“开 / 关”指示灯亮，显示正常但不加热。	<ul style="list-style-type: none"> ● 锅具材料是否符合？ ● 是否处于预约工作状态？ ● 其它原因，请送特约维修网点维修。 	
使用过程中突然停止加热。	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否炒菜时锅具内油温过高？ ● 四周环境的温度是否很高？ ● 电磁炉进风口、出风口是否堵塞？ ● 是否电磁炉加热默认时间已到？ ● 电磁炉安全保护，等几分钟后再通电使用。 	
出现保护代码	E:06 E6 炉内温度高保护	● 电磁炉内部温度高，等温度下降后，按“开 / 关”键可正常加热。
	E:03 E3 灶面板温度高保护 E:10 E8 护	● 灶面板温度过高保护，待温度下降后，按“开 / 关”键可正常加热。
	E:07 E7 电压过高或过低 E:08 E8 保护	● 待供电电压正常后，可自动恢复加热。

异常现象自检

出现保护代码

E:00 E0 通讯异常保护

- 电磁炉停止加热，所有按键无效，需要重新上电开机。
- 如果仍然显示“E:00”或“E0”，请送专业维修网点维修。

E:01 E1 电磁炉内部传

E:02 E2 感器异常保护

E:04 E4

E:05 E5

E:11 E6

- 电磁炉使用环境温度过低会自动保护，重新开机或对产品简单预热后，可自动恢复正常工作。
- 致电客服 400 或专业维修网点进行咨询。

- 以上为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服 400 进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对电磁炉造成损害。

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

- 美的牌电磁炉实行整机保修一年。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
 1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 2. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 3. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 4. 无有效发票。
 5. 因不可抗力造成损坏。
 6. 将电磁炉用于商业用途。
 7. 用我们的非标配的赠品，所发生的质量事故，我司不负责任。
 8. 本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。
 9. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
风机接线插口	○	○	○	○	○	○
热敏电阻接线插口	○	○	○	○	○	○
主控板连线排线	○	○	○	○	○	○
灶面板	○	○	○	○	○	○
灶面板丝印油墨	×	○	×	○	○	○
弹簧垫圈和平垫圈组合件	○	○	○	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○
固定金属垫片	○	○	○	○	○	○
旋钮开关	○	○	○	○	○	○
按钮支架	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
电镀钢条本体	○	○	○	○	○	○
钢条镀层	○	○	○	○	○	○
环保双面胶	○	○	○	○	○	○
电子硅酮胶	○	○	○	○	○	○
窗口透明盖板	○	○	○	○	○	○
散热片隔离板	○	○	○	○	○	○
胶脚, 橡胶塞	○	○	○	○	○	○
风机组件	×	○	○	×	×	×
双组份硅酮胶	○	○	○	○	○	○
导热硅脂	○	○	○	○	○	○
环氧树脂	○	○	○	○	○	○
热熔胶	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	×	×
电源线线扣	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	×	×
尼龙扎带	○	○	○	○	○	○
外包装纸箱	○	○	○	○	○	○
内包装纸箱	○	○	○	○	○	○
热收缩袋	○	○	○	○	○	○
产品包装袋	○	○	○	○	○	○
固定螺钉	○	○	○	○	○	○

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料底座	○	○	○	○	○	○
泡沫包装组件	○	○	○	○	○	○
热敏电阻	○	○	○	○	○	○
封箱胶带	○	○	○	○	○	○
打包带	○	○	○	○	○	○
保修卡, 说明书	○	○	○	○	○	○
电源线贴纸	○	○	○	○	○	○
纸箱贴纸	○	○	○	○	○	○
纸箱条形码	○	○	○	○	○	○
加热线圈盘组件	×	○	○	○	×	×
赠品类	○	○	○	○	○	○
纸箱提手	○	○	○	○	○	○
纸箱衬垫	○	○	○	○	○	○
珍珠棉	○	○	○	○	○	○
产品铭牌	○	○	○	○	○	○
合格证	○	○	○	○	○	○
能效贴纸	○	○	○	○	○	○
纸板纸托	○	○	○	○	○	○
声波传感器	×	○	○	○	×	×
QC贴纸	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。						
说明：环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。						

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称


维修单位电话

维修员签名

维修电话： 4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

电路原理图



线路如有改进，恕不另行通知

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
企业标准：Q/MD 011—2012

检查日期 _____
检查结论 _____
检验员号 _____

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311

全国服务热线：4008899315 | Email: service@midea.com.cn