

美的蒸发式冷风扇

145 mm

210mm

美的 Midea

零件图解

蒸发式冷风扇1台，遥控器1个，冰晶盒2个，脚轮4个，说明书1份。

安装与使用

第一步，安装脚轮：如图一所示，在冷风扇底部安装四个万向脚轮。
第二步，加水：如图二所示，抽出水箱，注入水。
注：水位需保持在最低水位MIN以上，最高水位MAX以下。
第三步，加冰晶：请将冰晶盒放入冰箱冷库等地方使其结冰后放入水箱即可（选用）。
第四步，开关机：接通220V电源，打开机身后的电源总开关，如图三所示，按下面板上的“开/关”键，反之关机。

第五步，如图三所示，根据需求选择不同功能，具体方法如下：

- 定时：按下“定时”键，可进行1~12小时时间设定。 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7
取消 ← 12 ← 11 ← 10 ← 9 ← 8
- 负离子：按下“负离子”键，开启或关闭负离子功能。
- 风速调节：按下“风速”键，可进行低、中、高三档风速调节，暖风状态下默认为低档风速运行。
- 加湿/冷风：按下“加湿/冷风”键，开启或关闭加湿、冷风功能。
- 摆风：开机后，出风口按下“摆风”键，开启或关闭自动左右上下摆风功能。
- 暖风：按下“暖风”键，可进行低、高暖风选择。
- 自动：按下“自动”键，开启或关闭自动功能。
- 自动记忆功能：每次待机后再开机时，默认待机前状态。

注意：1. 在暖风状态下，默认为低档风速运行，暖风和加湿可以同时使用。
2. 在暖风状态下按电源总开关，并不会立刻停止运行，将延时60秒停机，有利于机内快速散热，此时请勿立刻拔掉电源线。
3. 本机连续工作24小时后会自动断电保护。

遥控器使用：如图四所示，装上一颗CR2032纽扣电池（注意正负极），即可使用。使用方法与控制面板上的功能图标相似，室内有效距离6m，长期不使用时请取下电池。

1

图三

图四

产品电路图

技术参数

型号	能效比	噪音	额定电压	冷风功率	总功率	额定输出风量	额定蒸发量
AD200-W	7	≤63dB	220V-50Hz	100W	2100W	450m³/h	1000mL/h

产品执行标准

GB4706.1、GB4706.27、GB4343.1、GB1765.1、GB4706.23、GB/T23333

保养与维护

如图二、五、六、七所示：拔掉电源两分钟后，分别取出水箱、过滤网、湿帘支架、湿帘。用清洗剂和软毛刷清洗后再装回机上即可。
注意：
● 因机内有高压，清洗时必须拔掉电源插头，断电操作。
● 非专业维修人员，请不要拆电源线。

2

保修卡

相关信息

用户姓名 _____ 常用电话 _____
通讯地址 _____
产品型号 _____ 产品编号 _____
购买店铺 _____ 购买时间 _____
维修点 _____ 发票号码 _____

1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
(一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
(二) 非承担三包修理者拆动造成损坏的；
(三) 无三包凭证及有效发票的；
(四) 三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的；
(五) 因不可抗力造成损坏的。
3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
4.维修时请出示发票。
5.超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

维修日期 _____
故障内容 _____
处理详情 _____
维修单位名称 _____ 维修单位电话 _____ 维修员签名 _____

维修电话：400-8899315

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com

图五

图六

图七

注意事项

1.本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
2.请勿用湿手拔电源插头，避免触电危险。
3.不得带电清洗、维护和移动本机。
4.长时间不使用本机，请拔掉电源插头。
5.请不要在空气进出口插入异物，因机内装有高速转动的风轮，防止意外伤害或机器损坏。
6.严禁在有易燃易爆气体的环境中使用本机，并避免阳光长期直射本机。
7.请勿把本机放置在倾斜或不平衡的地方，以免机器摔倒，造成对机体或机体内部部件的损坏。
8.本机设有安全开关，如果湿帘支架没有安装到位，本机将无法正常工作。
9.水箱水位不可超过“MAX”（最高）指示刻度，加湿时，应控制水箱的总水位不可低于“MIN”（最低）指示刻度。
10.水箱内加水后，放置或移动本机时不要倾斜或碰撞，要移动机体时，请从侧面慢慢推动，以免水溢出。
11.使用本机严禁倾倒以防造成事故。若本机不慎倾倒，且机内有水，则应立即拔掉电源插头，等24小时晾干后方可开机。
12.请勿在本机上摆放物品，为避免过热，严禁覆盖出风口。
13.清洗本机外表时，应用湿布（或加少量清洗剂）抹擦，勿用有腐蚀性的清洗剂或溶剂类清洗。严禁用水冲（淋）洗本机。
14.请勿将本机进出风口贴近墙壁、窗帘等实物，否则可能会堵塞气流，影响送风效果。
15.在使用时不可用力敲击或震动机身，否则可能会引起自动停机，这时只需重新开机即可。
16.使用温度范围为5°C~43°C。夏天水箱中的水易变质产生异味，请注意换水；冬天使用本机加湿，若室内温度低于零度，最好使用温水加湿。
17.禁止将本机直接置于电源插座下面。
18.在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本机。
19.儿童、残疾人请在成人监护下使用，婴儿、老人不易长时间直接吹高档风。
20.因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用本加热器。
21.非专职人员或者未经授权修理人员，为避免危险，不得自行修理或改造本机。
22.使用前需要先检查电源线以及插头是否损坏。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修或类似部门的专业人员更换。

本资料上的内容如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

3