



健康绿 CMYK=30.0,100.0  
RGB=191,215,48

美的蓝 CMYK=90.20,0.0  
RGB=31,148,210

90%黑

145 mm
145 mm
90 mm

美的蒸发式冷风扇

## 使用说明书

### 蒸发式冷风扇

#### 产品型号

#### AD200-A (带加热功能)

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。  
2014年第1版

广东美的环境电器制造有限公司  
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编：528425  
网址：www.midea.com

MIDEA.COM | 400899315

## 目录

零件图解	01
安装与使用	01
产品电路图	02
技术参数	03
产品执行标准	03
保养与维护	03
注意事项	04

## 保修卡

用户姓名 \_\_\_\_\_ 常用电话 \_\_\_\_\_

通讯地址 \_\_\_\_\_

产品型号 \_\_\_\_\_ 产品编号 \_\_\_\_\_

购买店铺 \_\_\_\_\_ 购买时间 \_\_\_\_\_

维修点 \_\_\_\_\_ 发票号码 \_\_\_\_\_

1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。  
2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：  
(一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；  
(二) 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；  
(三) 无三包凭证及有效发票的；  
(四) 三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的；  
(五) 因不可抗力造成损坏的。  
3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。  
4.维修时请出示发票。  
5.超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修日期 \_\_\_\_\_

故障内容 \_\_\_\_\_

处理详情 \_\_\_\_\_

维修单位名称 \_\_\_\_\_ 维修单位电话 \_\_\_\_\_ 维修员签名 \_\_\_\_\_

**维修电话：400-899315**  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的环境电器制造有限公司  
www.midea.com

- ### 注意事项
- 1.本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
  - 2.请勿用湿手拔电源插头，避免触电的危险。
  - 3.不得带电清洗、维护和移动本机。
  - 4.长时间不使用本机，请拔掉电源插头。
  - 5.请不要在空气进出口处插入异物，因机内装有高速转动的风轮，防止意外伤害或机器损坏。
  - 6.严禁在有易燃易爆性气体的环境中使用本机，并避免阳光长期直射本机。
  - 7.请勿把本机放置在倾斜或不平衡的地方，以免机器摔倒，造成对机体或机体内部件的损坏。
  - 8.本机设有安全开关，如果湿帘支架没有安装到位，本机将无法正常工作。
  - 9.水箱水位不可超过“MAX”（最高）指示刻度，加湿时，应控制水箱的总水位不可低于“MIN”（最低）指示刻度。
  - 10.水箱内加水后，放置或移动本机时不要倾斜或碰撞，要移动机体时，请从侧面慢慢推动，以免水溢出。
  - 11.使用本机严禁翻倒以防造成事故。若本机不慎倾倒，且机内有水，则应立即拔掉电源插头，等24小时晾干后方可开机。
  - 12.请勿在本机上摆放物品，为避免过热，严禁遮盖出风口。
  - 13.清洗本机外表时，应用湿布（或加少量清洗剂）抹擦，勿用有腐蚀性的清洗剂或溶剂类清洗。严禁用水冲（淋）洗本机。
  - 14.请勿将本机进出风口贴近墙壁、窗帘等实物，否则可能会堵塞气流，影响送风效果。
  - 15.在使用时不可用力敲击或震动机身，否则可能会引起自动停机，这时只需重新开机即可。
  - 16.使用温度范围为5℃~43℃。夏天水箱中的水易变质产生异味，请注意换水；冬天使用本机加湿，若室内温度低于零度，最好使用温水加湿。
  - 17.禁止将本机直接置于电源插座下面。
  - 18.在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本机。
  - 19.儿童、残疾人请在成人监护下使用，婴儿、老人不易长时间直接吹高档风。
  - 20.因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用本加热器。
  - 21.非专业人员或者未经授权修理人员，为免危险，不得自行修理或改造本机。
  - 22.使用前需要先检查电源线以及插头是否损坏。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、具维修或类似部门的专业人员更换。
- 本资料上的内容如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

### 零件图解

蒸发式冷风扇1台，遥控器1个，冰晶盒2个，脚轮4个，说明书1份。

### 安装与使用

第一步，安装脚轮：如图一所示，在冷风扇底部安装四个方向脚轮。

第二步，加水：如图二所示，抽出水箱，注入水。

注：水位需保持在最低水位MIN以上，最高水位MAX以下。

第三步，加冰晶：请将冰晶盒放入冰箱冷库等地方使其结冰后放入水箱即可（选用）。

第四步，开机：接通220V电源，打开机身后的电源总开关，如图三所示，按下面板上的开关图标，反之关机。

第五步，如图三所示，根据需求选择不同功能，具体方法如下：

● 定时：按下图标，可进行1-12小时时间设定。

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7  
取消 ← 12 ← 11 ← 10 ← 9 ← 8

● 负离子：按下图标，开启或关闭负离子功能。

- 风量调节：按下图标或左右来回触摸风量显示图标进行风量大小调节。
- 暖风：分别按下图标，实现低、中、高暖风选择。  
注：在暖风状态下，风速不能调整，加湿功能可以同时使用。
- 加湿/冷风：按下图标，开启或关闭加湿、冷风功能。
- 摆风：开机后，出风口自动打开，按下图标，开启或关闭自动左右上下摆风功能。
- 自动：按下图标，开启或关闭自动功能。开启自动时，机器默认负离子、冷风/加湿、摆风功能。
- 自动记忆功能：每次待机后再开机时，默认待机前状态。

注意：1.在暖风状态下按电源总开关，并不会立刻停止运行，将延时60秒停机，有利于机内快速散热，此时请勿立刻拔掉电源。  
2.本机连续工作24小时后会自动断电保护。

遥控器使用：如图四所示，装上一颗CR2032纽扣电池（注意正负极），即可使用。使用方法与控制面板上的功能图标相似，室内有效距离6m，长期不使用时请取下电池。

注意：安装电池时字面朝上。

### 产品电路图

### 技术参数

型号	能效比	噪音	额定电压	冷风功率	总功率	额定输出风量	额定蒸发量
AD200-A	7	≤63dB	220V-50Hz	55W	2000W	450m³/h	750mL/h

### 产品执行标准

GB 4706.1、GB 4706.23、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB/T 23333

### 保养与维护

如图二、五、六、七所示：拔掉电源两分钟后，分别取出水箱、过滤网、湿帘支架、湿帘。用清洗剂 and 软毛刷清洗后再装回机上即可。

注意：● 因机内有高压，清洗时必须拔掉电源插头，断电操作。  
● 非专业维修人员，请不要拆电源线。

机器不运行的可能原因如下：

- 1.电源线没有插上或接触不良。
- 2.空气过滤网和湿帘支架没有安装好。
- 3.机体背面的电源总开关没按下。
- 4.控制面板上的开关没有打开。