

美的电饭煲

美的 Midea

豪华自动电饭煲说明书

豪华多功能自动电饭煲说明书

本说明书适用于以下产品:
MB-YJ30/40/50CM MB-YN30/40/50BD MB-YN30/40/50CM
MB-YJ30/40/50EG MB-YJ30/40/50EH MB-YN30/40/50GC
MB-YJ30/40/50BJ MB-YN161/WYN161 MB-WYN201

感谢您购买美的电饭煲。在使用前请先详细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

目录

安全注意事项.....(01)
产品说明.....(04)
使用说明.....(08)
清洁保养.....(09)
异常现象自检.....(10)
维修服务保证.....(11)
电路原理图.....(11)

安全注意事项

⚠ **警告**

① 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物(如紫菜、白菜)或带状食物(如海带)，碎片状食物(如玉米渣)，以免引起事故或者造成电饭煲损坏。

② 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。

③ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电饭煲损坏。

④ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

⑤ 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电、电源线被绞伤使用。

⑥ 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

⑦ 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

⑧ 请勿用湿手接插头，以免触电、受伤。

⑨ 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。

⑩ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、受伤等危险事故发生。

⑪ 电饭煲不要放在不平整、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。

⑫ 请勿向电饭煲顶部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

⑬ 器具不得浸入水中或淋水。

⑭ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

⑮ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。

安全注意事项

⚠ **注意**

① 此煲只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。

② 内锅勿摔落，以免变形。

③ 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。

④ 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。

⑤ 电饭煲开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。

⑥ 电饭煲开始工作前，请清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。

产品说明

零部件说明

蒸汽阀：蒸汽阀分为两部分，不可拆卸。蒸汽阀与上盖连接在一起的，不可拆卸。

上盖：不可拆卸。

盖板：盖板分为两部分，不可拆卸。

控制面板：不可拆卸。

煮饭按钮：按下煮饭按钮，煮饭灯常亮。

按下煮饭按钮，进入煮饭状态。

以YHGC产品为例

附件

饭勺、量杯、蒸笼、电源线组件。

注：YJEG、YJEH、YJ8J系列产品的电源线为不可拆卸，附件不包含上图的电源线组件；YJEG、YJEH系列产品附件不包含蒸笼。

产品说明

技术参数

产品型号	电 源	额定功率 (W)	额定容积 (L)	煮米量 (杯)	产品尺寸(mm)
16 型	220V~ 50Hz	350	1.6	1-3.5	236x236x237
20 型		350	2.0	1-4	273x240x213
30 型		500	3.0	1-5.5	242x248x253
40 型		650	4.0	2-8	256x274x279
50 型		650	5.0	2-10	275x274x279

注：MB-YN40/50BD MB-YN50CM额定功率为：750W

能效信息

型 号	煮饭档热效率值 (%)	保温能耗 (W/h)	能效等级
MB-YJ30BD	77	30	3级
MB-YN40BD	78	30	3级
MB-YN50BD	78	30	3级
MB-YN30CM	77	30	3级
MB-YN40CM	78	30	3级
MB-YN50CM	83	30	2级
MB-YN161	76	30	3级
MB-WYN161	76	30	3级
MB-YJ30BJ	82	30	2级
MB-YJ40BJ	83	30	2级
MB-YJ50BJ	83	30	2级
MB-WYN201	76	30	3级

产品说明

能效信息

型 号	煮饭档热效率值 (%)	保温能耗 (W/h)	能效等级
MB-YN30BD	77	30	3级
MB-YN40BD	78	30	3级
MB-YN50BD	78	30	3级
MB-YN30CM	77	30	3级
MB-YN40CM	78	30	3级
MB-YN50CM	83	30	2级
MB-YN161	76	30	3级
MB-WYN161	76	30	3级
MB-YJ30BJ	82	30	2级
MB-YJ40BJ	83	30	2级
MB-YJ50BJ	83	30	2级
MB-WYN201	76	30	3级

使用说明书

准备作

● 用量杯取水，请不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅。

● 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线，加水到相应水位，可根据个人的口味少量增减水量。切忌加水量超过相应功能最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。

● 16/20/30/40/50型产品最小米量分别为1/1/1/2/2杯米，最大米量分别为3.5/4/5.5/8/10杯米。

● 用干布将内锅外面擦干，放入煲体内，为使锅底和电热盘紧密贴合，请将内锅左右转动2~3圈，然后压下煲盖，直到听到“咔嚓”一声。

1、不允许用其它容器代替内锅放在电热盘上使用。

2、需隔水蒸煮食物时，放水要适量，以免满锅水时漫过蒸笼。

进入煮饭状态

● 自动电饭煲：按下煮饭按钮，进入煮饭状态。

● 带“功能选择”的电饭煲：将“功能选择”开关拨至“米饭”档，再按下煮饭按钮，进入煮饭工作状态；将“功能选择”开关拨至“粥/汤”档，再按下煮饭按钮，进入煮粥、煲汤工作状态。

● 粥/汤、稀饭功能使用说明 (仅限于有此功能的产品)：

1、对于无粥、稀饭水位线产品，煮粥0.5/0.75/1/1.25杯米，加水分别为4/6/8/10刻度，煮稀饭1/1.5/2/2.5杯米，加水分别为4/6/8/10刻度。

2、对于有粥、稀饭水位线产品，根据米量选择合适水位线，加水到相应水位。

3、请按线加米水，煮粥/汤建议不要超过2个小时，否则会有大量汤水外溢而损坏元件。

产品说明

技术参数

产品型号	电 源	额定功率 (W)	额定容积 (L)	煮米量 (杯)	产品尺寸(mm)
16 型	220V~ 50Hz	350	1.6	1-3.5	236x236x237
20 型		350	2.0	1-4	273x240x213
30 型		500	3.0	1-5.5	242x248x253
40 型		650	4.0	2-8	256x274x279
50 型		650	5.0	2-10	275x274x279

注：MB-YN40/50BD MB-YN50CM额定功率为：750W

能效信息

型 号	煮饭档热效率值 (%)	保温能耗 (W/h)	能效等级
MB-YJ30BD	77	30	3级
MB-YN40BD	78	30	3级
MB-YN50BD	78	30	3级
MB-YN30CM	77	30	3级
MB-YN40CM	78	30	3级
MB-YN50CM	83	30	2级
MB-YN161	76	30	3级
MB-WYN161	76	30	3级
MB-YJ30BJ	82	30	2级
MB-YJ40BJ	83	30	2级
MB-YJ50BJ	83	30	2级
MB-WYN201	76	30	3级

使用说明书

准备作

● 用量杯取水，请不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅。

● 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线，加水到相应水位，可根据个人的口味少量增减水量。切忌加水量超过相应功能最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。

● 16/20/30/40/50型产品最小米量分别为1/1/1/2/2杯米，最大米量分别为3.5/4/5.5/8/10杯米。

● 用干布将内锅外面擦干，放入煲体内，为使锅底和电热盘紧密贴合，请将内锅左右转动2~3圈，然后压下煲盖，直到听到“咔嚓”一声。

1、不允许用其它容器代替内锅放在电热盘上使用。

2、需隔水蒸煮食物时，放水要适量，以免满锅水时漫过蒸笼。

进入煮饭状态

● 自动电饭煲：按下煮饭按钮，进入煮饭状态。

● 带“功能选择”的电饭煲：将“功能选择”开关拨至“米饭”档，再按下煮饭按钮，进入煮饭工作状态；将“功能选择”开关拨至“粥/汤”档，再按下煮饭按钮，进入煮粥、煲汤工作状态。

● 粥/汤、稀饭功能使用说明 (仅限于有此功能的产品)：

1、对于无粥、稀饭水位线产品，煮粥0.5/0.75/1/1.25杯米，加水分别为4/6/8/10刻度，煮稀饭1/1.5/2/2.5杯米，加水分别为4/6/8/10刻度。

2、对于有粥、稀饭水位线产品，根据米量选择合适水位线，加水到相应水位。

3、请按线加米水，煮粥/汤建议不要超过2个小时，否则会有大量汤水外溢而损坏元件。

产品说明

技术参数

产品型号	电 源	额定功率 (W)	额定容积 (L)	煮米量 (杯)	产品尺寸(mm)
16 型	220V~ 50Hz	350	1.6	1-3.5	236x236x237
20 型		350	2.0	1-4	273x240x213
30 型		500	3.0	1-5.5	242x248x253
40 型		650	4.0	2-8	256x274x279
50 型		650	5.0	2-10	275x274x279

注：MB-YN40/50BD MB-YN50CM额定功率为：750W

能效信息

型 号	煮饭档热效率值 (%)	保温能耗 (W/h)	能效等级
MB-YJ30BD	77	30	3级
MB-YN40BD	78	30	3级
MB-YN50BD	78	30	3级
MB-YN30CM	77	30	3级
MB-YN40CM	78	30	3级
MB-YN50CM	83	30	2级
MB-YN161	76	30	3级
MB-WYN161	76	30	3级
MB-YJ30BJ	82	30	2级
MB-YJ40BJ	83	30	2级
MB-YJ50BJ	83	30	2级
MB-WYN201	76	30	3级

使用说明书

准备作

● 用量杯取水，请不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅。

● 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线，加水到相应水位，可根据个人的口味少量增减水量。切忌加水量超过相应功能最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。

● 16/20/30/40/50型产品最小米量分别为1/1/1/2/2杯米，最大米量分别为3.5/4/5.5/8/10杯米。

● 用干布将内锅外面擦干，放入煲体内，为使锅底和电热盘紧密贴合，请将内锅左右转动2~3圈，然后压下煲盖，直到听到“咔嚓”一声。

1、不允许用其它容器代替内锅放在电热盘上使用。

2、需隔水蒸煮食物时，放水要适量，以免满锅水时漫过蒸笼。

进入煮饭状态

● 自动电饭煲：按下煮饭按钮，进入煮饭状态。

● 带“功能选择”的电饭煲：将“功能选择”开关拨至“米饭”档，再按下煮饭按钮，进入煮饭工作状态；将“功能选择”开关拨至“粥/汤”档，再按下煮饭按钮，进入煮粥、煲汤工作状态。

● 粥/汤、稀饭功能使用说明 (仅限于有此功能的产品)：

1、对于无粥、稀饭水位线产品，煮粥0.5/0.75/1/1.25杯米，加水分别为4/6/8/10刻度，煮稀饭1/1.5/2/2.5杯米，加水分别为4/6/8/10刻度。

2、对于有粥、稀饭水位线产品，根据米量选择合适水位线，加水到相应水位。

3、请按线加米水，煮粥/汤建议不要超过2个小时，否则会有大量汤水外溢而损坏元件。

产品说明

技术参数

产品型号	电 源	额定功率 (W)	额定容积 (L)	煮米量 (杯)	产品尺寸(mm)
16 型	220V~ 50Hz	350	1.6	1-3.5	236x236x237
20 型		350	2.0	1-4	273x240x213
30 型		500	3.0	1-5.5	242x248x253
40 型		650	4.0	2-8	256x274x279
50 型		650	5.0	2-10	275x274x279

注：MB-YN40/50BD MB-YN50CM额定功率为：750W

能效信息

型 号	煮饭档热效率值 (%)	保温能耗 (W/h)	能效等级
MB-YJ30BD	77	30	3级
MB-YN40BD	78	30	3级
MB-YN50BD	78	30	3级
MB-YN30CM	77	30	3级
MB-YN40CM	78	30	3级
MB-YN50CM	83	30	2级
MB-YN161	76	30	3级
MB-WYN161	76	30	3级
MB-YJ30BJ	82	30	2级
MB-YJ40BJ	83	30	2级
MB-YJ50BJ	83	30	2级
MB-WYN201	76	30	3级

使用说明书

准备作

● 用量杯取水，请不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅。

● 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线，加水到相应水位，可根据个人的口味少量增减水量。切忌加水量超过相应功能最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。

● 16/20/30/40/50型产品最小米量分别为1/1/1/2/2杯米，最大米量分别为3.5/4/5.5/8/10杯米。

● 用干布将内锅外面擦干，放入煲体内，为使锅底和电热盘紧密贴合，请将内锅左右转动2~3圈，然后压下煲盖，直到听到“咔嚓”一声。

1、不允许用其它容器代替内锅放在电热盘上使用。

2、需隔水蒸煮食物时，放水要适量，以免满锅水时漫过蒸笼。

进入煮饭状态

● 自动电饭煲：按下煮饭按钮，进入煮饭状态。

● 带“功能选择”的电饭煲：将“功能选择”开关拨至“米饭”档，再按下煮饭按钮，进入煮饭工作状态；将“功能选择”开关拨至“粥/汤”档，再按下煮饭按钮，进入煮粥、煲汤工作状态。

● 粥/汤、稀饭功能使用说明 (仅限于有此功能的产品)：

1、对于无粥、稀饭水位线产品，煮粥0.5/0.75/1/1.25杯米，加水分别为4/6/8/10刻度，煮稀饭1/1.5/2/2.5杯米，加水分别为4/6/8/10刻度。

2、对于有粥、稀饭水位线产品，根据米量选择合适水位线，加水到相应水位。

3、请按线加米水，煮粥/汤建议不要超过2个小时，否则会有大量汤水外溢而损坏元件。

产品说明

技术参数

产品型号	电 源	额定功率 (W)	额定容积 (L)	煮米量 (杯)	产品尺寸(mm)
16 型	220V~ 50Hz	350	1.6	1-3.5	236x236x237
20 型		350	2.0	1-4	273x240x213
30 型		500	3.0	1-5.5	242x248x253
40 型		650	4.0	2-8	256x274x279
50 型		650	5.0	2-10	275x274x279

注：MB-YN40/50BD MB-YN50CM额定功率为：750W

能效信息

型 号	煮饭档热效率值 (%)	保温能耗 (W/h)	能效等级
MB-YJ30BD	77	30	3级
MB-YN40BD	78	30	3级
MB-YN50BD	78	30	3级
MB-YN30CM	77	30	3级
MB-YN40CM	78	30	3级
MB-YN50CM	83	30	2级
MB-YN161	76	30	3级
MB-WYN161	76	30	3级
MB-YJ30BJ	82	30	2级
MB-YJ40BJ	83	30	2级
MB-YJ50BJ	83	30	2级
MB-WYN201	76	30	3级

使用说明书

准备作

● 用量杯取水，请不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅。

● 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线，加水到相应水位，可根据个人的口味少量增减水量。切忌加水量超过相应功能最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。

● 16/20/30/40/50型产品最小米量分别为1/1/1/2/2杯米，最大米量分别为3.5/4/5.5/8/10杯米。

● 用干布将内锅外面擦干，放入煲体内，为使锅底和电热盘紧密贴合，请将内锅左右转动2~3圈，然后压下煲盖，直到听到“咔嚓”一声。

1、不允许用其它容器代替内锅放在电热盘上使用。

2、需隔水蒸煮食物时，放水要适量，以免满锅水时漫过蒸笼。

进入煮饭状态

● 自动电饭煲：按下煮饭按钮，进入煮饭状态。

● 带“功能选择”的电饭煲：将“功能选择”开关拨至“米饭”档，再按下煮饭按钮，进入煮饭工作状态；将“功能选择”开关拨至“粥/汤”档，再按下煮饭按钮，进入煮粥、煲汤工作状态。

● 粥/汤、稀饭功能使用说明 (仅限于有此功能的产品)：

1、对于无粥、稀饭水位线产品，煮粥0.5/0.75/1/1.25杯米，加水分别为4/6/8/10刻度，煮稀饭1/1.5/2/2.5杯米，加水分别为4/6/8/10刻度。

2、对于有粥、稀饭水位线产品，根据米量选择合适水位线，加水到相应水位。

3、请按线加米水，煮粥/汤建议不要超过2个小时，否则会有大量汤水外溢而损坏元件。