

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

A

A

**安全注意事项**

**特别提示**

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：  
一 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
一 幼儿玩耍器具的情况

**表示【禁止】的内容**

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过40℃）。
- 搅拌杯未盖好，禁止运行机器。搅拌刀片未完全停止前，禁止开盖。

**表示【强制】的内容**

- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

**可能造成人员伤亡的事项**

- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。请将刀座与对应的杯配套使用，以免产生危险。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀座组件、排空混料盒（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应该小心，务必注意锋利的刀刃，以免割伤。

**可能造成轻伤或者财产损失的事项**

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全隐患和损坏。
- 产品使用前，请确保桌面清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品工作时间必须确保持续运行不超过1分钟。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。
- 本产品内设过热保护装置。当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源插头，取下容器，将卡死刀片的食材取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。

**环保清单**

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
食物处理杯	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
杯座组件	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	X	X
底盖组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制  
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

**清洁保养**

**清洁**

产品使用后，必须立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列操作：

- 搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入500~800ml清水，开机运行2次，约10秒。倒掉液体，抹净残液。
- 先拔下电源插头，将搅拌杯、研磨杯或绞肉杯等从机座上拆下，并将刀座从杯体中拆出。
- 将拆下的部件放在水龙头下冲洗，也可放入加有洗涤剂的温水中进行清洗。
- 用清水冲洗部件后，再彻底擦干。
- 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。

**清洁注意**

1.机座严禁放入任何液体中，不可冲洗，可用湿布进行清理。  
2.不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入消毒柜消毒。  
3.刀片装置边缘很锋利，清洁时请注意安全。

**保养**

本产品宜经常使用，以保持电机干燥。  
如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

**异常分析及处理**

**异常处理**

1.产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。  
2.如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否打开，配件是否安装到位。  
3.搅拌刀座与搅拌杯处如有漏水，请检查密封圈是否安装好（如扭曲、褶皱）。  
4.如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

**故障分析及排除**

故障	可能性原因分析	解决对策
整机不工作	搅拌杯（研磨杯、绞肉杯）组件或透明盖组件未正确放置	将搅拌杯（研磨杯、绞肉杯）组件或透明盖组件正确放置在机座上。
刀片被堵塞	产品中的食材过多	减少所加工食材的用量
	食材粘住刀片	切断电源，清理干净刀片上的食材
产品发出异常的气味、烫手、冒烟等	产品中的食材过多	减少所加工食材的用量
	机器持续工作太久	减少运转时间
搅拌杯漏水	密封圈未正确安装到刀座组件上	切断电源，取下刀座组件并确保密封圈已正确安装到刀座组件上
	杯座没有旋紧	将杯座旋紧到搅拌杯上
搅拌杯溢水	水量过多	加水不宜超过最大容量
	搅拌杯盖没有盖好	正确盖好搅拌杯盖

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

**电路原理图**

**Midea**

**保修卡**

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期	故障内容
------	------

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修人员签名

**产品技术参数**

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率
MJ-BL25B1	220V~	50Hz	250W
MJ-BL25B2	220V~	50Hz	250W
MJ-BL25B3	220V~	50Hz	250W
MJ-WBL2501B	220V~	50Hz	250W

**维修电话：400-8899-315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

**服务承诺**

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
本产品实行整机一年保修期。  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。  
凡属下列情况之一的，不属于保修范围。  
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；  
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；  
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；  
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；  
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；  
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；  
7. 超出保修期；  
8. 无有效发票；  
9. 因不可抗力造成损坏；  
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
物料编码：16164000001341

**搅拌机**  
使用说明书

QR code:

B

B

**产品部件名称**

**MJ-WBL2501B**

**使用说明**

**使用前注意事项**

**搅拌果汁**

**豆浆制作**

**搅拌奶昔**

**研磨干果**

**绞肉制作**

C

C

2	20180710	皮学军	增加警示语
1	20180607	杨杰豪	更新LOGO , 保修卡
标记	变更日期	变更人	变更内容

# 80克双胶纸

The logo consists of a stylized 'M' character enclosed within a circle, followed by the text "美的生活电器事业部".

D

D

说明书技术要求	
物料编码	16164000001341
产品型号/客户型号	MJ-WBL2501B
客户名称	美的
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它：_____
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：风琴折+对折 )

						80克双胶纸			
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例
设计	罗琼华	2016-12-10	标准化	甘江林	2016-12-10	B		重量	1:1
校对	徐凯	2016-12-10							
审核	倪堂荣	2016-12-10							
工艺	张马妹	2016-12-10	审批	徐建飞	2016-12-10	共 1 张 第 1 张			

**WBL2501B-101**

## 说明书