

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

机密

A

A

安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

禁止的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插接线，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

强制的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V- 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品在连续搅拌果蔬时，每次的工作时间不能超过3分钟，累计不超过6分钟。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用前，请确保桌面清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

清洁保养

清洁

1. 搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用“点动/清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯；
2. 断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏；
3. 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤；
4. 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品；
5. 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色；
6. 用清水冲洗部件后，再彻底擦干；
7. 防止余热烫伤，请待搅拌杯冷却后清洁；
8. 当杯桶内的残留物干结成难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5~1小时软化后，再将其清洗擦拭干净；
9. 当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稍硬的洁布蘸取白醋，以适度的力顺其底部纹理旋转擦拭干净；
10. 不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件；
11. 不可直接冲淋机座以及搅拌杯底部；
12. 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。

异常分析及处理

异常处理

1. 产品出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2. 如出现产品不能工作，请检查电源是否连接好，开关是否打开，搅拌杯是否安装到位。
3. 经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

故障	可能性原因分析	解决对策
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好
	机器故障	送当地售后服务中心维修
	杯盖未盖到位	将杯盖重新盖好，装到位后会听到蜂鸣器短鸣声
	选功能后，未按启动键	选好功能后，再按下功能键
显示屏亮，产品不工作	杯内未加水，熔断器起保护	请正确加水到相应的水位线
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器故障	送当地售后服务中心维修
	加热不停止	送当地售后服务中心维修
按键无反应	断电间隔短，系统未复位	断电3分钟后再通电使用
	产品已在执行程序	正常现象
	机器故障	送当地售后服务中心维修
	加水过多或过少	请加水至正确的水位线
食材打不碎	电源电压过低	可用家用稳压器
	食材太多或太少	请按食谱配方操作
	产品本身故障	送当地售后服务中心维修
	杯内未洗干净	请将杯内清洗干净再使用
糊底	食材加太多	请按食谱配方操作
	按错功能键	选择正确的功能键
	异常噪声	偶有噪声属于正常情况
	产品磨合	物料尽量切小块，尤其是较硬的物料（如排骨、鱼等），放置量不要超过说明书规定的配比
显示屏显示E1	物料块状过大，或放置过多物料，电机出现堵转	检查耦合器部位是否有水迹，用干抹布擦干；断电，重新上电启动即可
	清洗时耦合器表面有水迹	检查耦合器部位是否有水迹，用干抹布擦干；断电，重新上电启动即可
	耦合器部位有水迹	用干抹布将上下耦合器部位的水迹擦干；断电，重新上电启动即可
	机器故障	送当地售后服务中心维修
显示屏显示E2	杯体未安装到位，接触不良	断电3分钟后再通电使用
	机器故障	送当地售后服务中心维修
	显示屏显示E3	
	显示屏显示E4、E5、E6	

电路原理图

保修卡

相关信息

用户姓名 常用电话
通讯地址
产品型号 产品编号
购买店铺 购买时间
维修点 发票号码

维修记录

维修日期
故障内容
处理详情
维修单位名称 维修单位电话 维修员签名

产品技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-BL1206A	220V-	50Hz	800W	1200W

执行标准：
GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008 GB9684-2011

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
MIDEA.COM

微信扫一扫，服务立刻到

产品合格证

检验结论：合格
检验员号：检验员A1
检验日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产许可

本产品所含食品用塑料工具、容器
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修。
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我司标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

美的 Midea

美的 Midea

搅拌机（破壁料理机）使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

B

B

产品部件名称

使用说明

使用前须知

1.本产品仅限海拔高度2000米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食材不熟、溢出、糊底等问题；
2.请勿放入超过80°C的食材及液体进行搅打，容量不能超过最大刻度；
3.机座外部可用干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其他液体下冲洗，以防漏电或器件损坏；
4.清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤；
5.请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品；
6.打热饮时，最大容量不要超过1400ml；豆浆类、糊类、粥类最大不宜超过1200ml。
7.请将食材清洗并切至边长不大于5厘米的块状；
8.严禁搅打或研磨干货以及坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。

量杯使用说明

1.制作米糊/熬粥时，请参考“米”的容量。
量杯量取米量到达800ml刻度时，需加水至800ml刻度位置制作。1000ml-1200ml可参考刻度加入相应的水。
2.制作豆浆时，请参考“豆”的容量。
量杯量取干豆到达800ml刻度时，需加水至800ml刻度位置制作。1000ml-1200ml可参考刻度加入相应的水。

按键操作说明

本产品控制面板为IMD触控面板，下图为面板示意图。

附件

部件名称	功能介绍
搅拌棒	减慢蒸汽排出速度，让蒸汽在杯内焖煮食材，食材煮熟会更快速、更香浓
毛刷	防止食材溅出，取下后搅拌棒可伸入搅拌杯。
量杯	防止食材溅出，杯盖安装到位后方可启动产品。

使用方法

1.将食材切成约5厘米大小块状。
2.使用量杯参照食谱比例以及依据个人口味量取适量的食材。

3.将量好的食材倒入搅拌杯中。
4.向搅拌杯内加入适量清水。
5.将杯盖两侧扣耳错开对齐杯口凸耳，把杯盖压入玻璃杯，在将杯盖顺时针旋转与搅拌杯扣好，最后将焖香阀顺时针旋紧在杯盖上。（注意杯盖密封圈不能漏装；搅拌杯有开盖保护装置，如杯盖没旋转到位，产品将不工作，显示屏亮显示“——”）。

6.将搅拌杯按正确的位置放入到机座上。

7.插上电源线，显示屏常亮显示“00:00”。

8.根据需求选择产品的工作方式。（由于加入的水温度不同，选择加热类功能启动后会有一段等待时间，达到一定温度后进入倒计时。）

9.选择功能档位，选择“启动”按键，开始工作。（程序运行过程中，电机有忽快忽慢或间歇性动作属正常现象。）
10.工作完成后，显示屏常亮显示“00:00”。

食谱

食谱	食材：干黄豆50克、生燕麦20克、核桃仁15克（约一颗） 做法：将食材全部洗净放入玻璃搅拌杯中，加入1200毫升清水（可根据口味增减）。轻触“香浓豆浆”键然后，再轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
核桃燕麦豆浆	食材：薏米15克、燕麦15克、黄豆15克、红枣15克、松子6克、亚麻籽6克 做法：将食材全部洗净放入玻璃搅拌杯中，加入800毫升清水（可根据口味增减）。轻触“杂粮糊”键，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
燕麦薏米糊	食材：蜂蜜1勺、牛奶150毫升、香蕉1个、苹果120克（约半个）（建议加冰块：3块，口感更佳） 做法：将苹果洗净去核后切成不大于5厘米的块状，香蕉切成6段。然后将食材放入搅拌杯中，倒入150毫升牛奶和1勺蜂蜜。轻触“果蔬汁”键，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
香蕉苹果汁	食材：小米50克、南瓜150克 做法：将食材全部洗净，南瓜去皮去瓤切成不大于5厘米的块状。将处理好的食材放入搅拌杯中，加入400毫升清水（可根据口味增减）。轻触“功能”键选中“婴儿糊”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
南瓜糊	食材：小米60克、南瓜50克、大米30克 做法：将食材全部洗净，南瓜去皮去瓤切成不大于5厘米的块状。然后将食材放入玻璃搅拌杯中，加入1200毫升清水（可根据口味增减）。轻触“功能”键选中“杂粮粥”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
小米南瓜粥	食材：芝麻150克、粘米手抓2把、砂糖适量 做法：将芝麻、粘米洗净放入破壁机玻璃搅拌杯中，加入适量砂糖和600毫升清水（可根据口味增减）。轻触“功能”键选中“芝麻糊”功能，然后轻触“启动/停止”键，破壁机进入工作状态，等待制作完成即可。
芝麻糊	食材：玉米粒200克（约1颗）、牛奶50毫升、冰糖20克 做法：将玉米粒洗净放入破壁机玻璃搅拌杯中，加入冰糖、牛奶、500毫升清水（可根据口味增减）。轻触“功能”键选中“玉米汁”功能，然后轻触“启动/停止”键，破壁机进入工作状态，等待制作完成即可。
香浓玉米汁	食材：芒果300克、酸奶150毫升、冰块50克 做法：将芒果洗净去皮去核切丁放入搅拌杯中，然后放入酸奶和冰块。轻触“功能”键选中“奶昔”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
芒果冰沙	食材：牛肉50克、土豆半个、胡萝卜半根、西红柿适量、面粉20克、黄油5克、白糖半小勺、盐适量、植物油适量、洋葱半个、料酒适量、黑胡椒适量 做法：将牛肉焯水、切丁，其他食材洗净切成不大于2厘米的块状，放入玻璃搅拌杯中，然后加入600毫升清水。轻触“功能”键选中“罗宋汤”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
罗宋汤	食材：玉米1条、排骨250克、胡萝卜1条、姜片5片、盐5克 做法：将洗净排骨切块、玉米洗净切成6段、胡萝卜洗净切丁放入玻璃搅拌杯中，加入800毫升清水（可根据口味增减）。轻触“功能”键选中“浓汤”功能，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
排骨浓汤	注意：
	1.制作粥、糊、汤等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煮不透等情况。严重时将造成溢出或者糊底！ 2.食谱中的食材份量均按照标准水位进行配备，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材总份量，其中加热功能不宜超过1400ml（豆浆类、糊类、粥类功能建议采用1000ml，最大容量不宜超过1200ml），冷饮功能最高不超过1750ml，否则易造成溢出或者糊底。 3.在制作果蔬类饮品时，请预先将有核的食材去核后方可放入搅拌杯中，并加入适量的饮用水或牛奶，坚硬的果核易降低搅拌刀的锋利度。 4.请勿用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等的烧焦情况，产生异味。 5.机器在工作过程中，搅拌杯内液体沸腾后请小心喷出水蒸汽和溅出的热水。 6.机器制作过程中请勿直接重新选择加热类功能继续制作，以免热食重复煮溢出/糊底；请更换食材重新选择功能制作，或自主使用锅具煮熟再使用手动模式搅拌碎食物。 7.接通电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖及投料盖安装到位。 8.产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入搅拌杯内，以免受伤或使产品受损。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)
推杆	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X
PCB板组件	X	○	X	○	X
底座	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X

本表格依据SJT 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

C

C

标记	变更日期	变更人	变更内容
1			

说明书技术要求

说明及要求	
物料编码	无
产品型号/客户型号	MJ-BL1206A
客户名称	美的
材质	<input type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input checked="" type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它：_____
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 凤琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：凤琴折+对折)

105克哑粉纸

说明书

BL1206A-101

BL1206A-101

D

D