

滤芯

售后滤芯 4支 S1 两支PAC+两支活性炭（ S1规格 ） MRC17

净水器滤芯根据滤出水用途的不同，所使用的滤芯的种类也不同：

- 活性炭滤芯
- PP滤芯
- 树脂滤芯
- RO反渗透膜等

注意事项

- 1、为确保净水机产品满足顾客的使用需求，安装人员应确保净水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求。如果进水水质不是市政自来水，则需要在净水机前面增加前置过滤装置。如果进水压力太大(超过3公斤)，则需要在净水机前面安装减压阀。如果进水压力太小(小于1公斤)，则需要在净水机前面安装增压泵。当净水机需要安装在开水器等热温装置的前面时，应确保净水机的安装位置低于开水器的位置，以防止开水器内的蒸汽进入净水机，损害净水机滤芯。
- 2、净水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。
- 3、北方地区请勿安装在室外，以防止冻裂超滤芯，同时应防止阳光直射。
- 4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大，防止接头螺纹滑牙。
- 多路阀产品的接头安装注意：
 - 1、外牙直通上应缠适量的绕生料带(又名水胶布)，避免漏水或拧裂。
 - 2、安装O形密封圈时应检查密封圈是否有破损，扭曲等。
 - 3、外牙直通拧紧时用力不得过大，否则可能会引起螺纹滑牙。

安装步骤

- 1、检测进水压力。
- 2、安装净水龙头(可选)。
- 3、进水口、净水口、排污口管路连接。
- 4、净水器固定。
- 5、安装完毕后净水器的使用检测，连接管路检测。
- 对于安装在橱柜里时净水器排污口的三种连接方式:
 - 1、在橱柜台面上再钻有一个孔，加装1个4分龙头连接到净水器产品的排污口。
 - 2、不在橱柜台面上钻孔，将原有水龙头换成专门设计的2分管水龙头，2分管连接到净水器的净化水出口，4分管连接到净水器的排污口。
 - 3、不在橱柜台面上钻孔，将净水器排污口处安装一个球阀，或再将排污口引向下水管道。

滤芯的使用

- 首次使用:
- 净水器首次使用前应严格按以下步骤进行冲洗，否则会影响净水器性能和前期制水水质。
- 第一次使用前应对净水器进行冲洗以冲掉净水器内的保护液，方法如下:
 - 1、将自来水龙头、自来水进水球阀、净化水龙头全部打开，冲洗15分钟直到产水清澈无泡沫为止。冲洗过程中频繁的开关自来水龙头(关3秒、开10秒)使水流形成脉动式的冲击，会使冲洗效果更好。
 - 2、关闭排污水龙头，打开净化水龙头，制水5分钟后可正常使用。
- 日常使用:
 - 1、经常顺冲洗:在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水器进行了顺冲洗，建议在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下，及时将截留的污染物冲走，保持净水器较高的水通量，从而延长使用寿命。
 - 2、反冲洗恢复产水量:如果净水器通过顺冲洗后产水量还比较小，则可以考虑对净水器进行反冲洗。

使用注意

- 1、净水器使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化，会导致产水量急剧下降并且无法恢复。
- 2、超过三天不使用净水器，再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5分钟，直到净水器内的存水排尽为止。
- 3、在自来水停水的情况下，请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后，再打开净化水龙头使用净水。
- 4、净水器的总产水量与净水器的进水水质有关，如果净水器进水水质较好，则总产水量会上升，反之进水水质差，则总产水量会下降，相应的滤芯使用寿命会略短。
- 5、净水器使用时，经常对净水器进行冲洗，可有效延长净水器的使用寿命。
- 6、长期使用净水器，其产水量会逐渐下降，但产水水质仍然合格，可放心使用。
- 7、净水器发生故障时请立即关闭自来水进水阀，切断净水器的进水，请勿自行拆卸。

滤芯更换

- 随着净水器(净水机)市场兴起、火爆，净水器(净水机)逐渐成为千家万户的必用水家电，消费者都有这样的疑问，净水器过滤芯属于耗材，“家用净水器的过滤芯多长时间更换一次”。如今，净水器行业处在高速增长期，市场上净水器牌子很多，净水器品种也琳琅满目，不同净水器过滤工艺和结构不一样，但总体来讲，如今绝大多数常用净水器过滤芯分为以下几种，以及净水器的过滤芯多长时间更换一次，归纳如下:净水器(净水机)过滤芯名称使用寿命
- 1、中空纤维超滤膜(UF)滤芯3年或三年以上
- 2、反渗透膜(RO)滤芯3年左右
- 3、颗粒精洗椰壳活性炭滤芯半年到一年
- 4、块状烧结活性炭(CTO)滤芯半年到一年
- 5、PP棉滤芯3-6个月
- 6、KDF滤芯2-3年
- 7、麦饭石(电气石)滤芯半年到一年

- 8、陶瓷滤芯半年到一年
- 9、远红外矿化球滤芯一年左右
- 10、后置活性炭(小T33、大T33)滤芯一年左右
- 11、负离子能量球滤芯半年到一年
- 12、软化滤芯半年左右
- 13、磁化滤芯半年到一年
- 14、硅磷精滤芯2---3年
- 15、石英砂滤芯1--2左右
- 16、锰沙滤芯(FF)半年到一年
- 总之，净水技术不同过滤工艺和滤芯有不同的功能特点和使用寿命，净水器(净水机)过滤芯属于耗材，有一定的使用寿命，实际的使用寿命也要看当地水质情况和使用的频率和量，经常冲洗有利于延长净水器过滤芯的使用寿命。

更换注意

- 1、检查滤心的长度:比较新旧滤心的长度，若新滤心长度不足可以用增加橡胶垫的方法解决。橡胶垫可以从旧的滤心上面拆) (橡胶垫可以从旧的滤心上面拆)
- 2、家用反渗透纯水机安放滤心时要注意把滤心放正，特别是 PP 容易放偏，拧滤瓶的时候要凭手感来感觉，拧不动容易放偏，拧滤瓶的时候要凭手感来感觉。小 T33 上面标有水流方向。
- 3、纯水机配件滤心安装完毕要冲洗后才能接入后级的系统中，冲洗时断开连接下一级的管道，打开进水球阀就可冲洗，冲洗时间最少 5 分钟，冲洗完毕后接入下级处理系统。
- 4、滤心使用时间依水质而定，一般情况下为 6-8 个月，PP 可清洗使用。最好不要超过 1 年。