

A

### 安全注意事项

**特别提示**

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。本产品未考虑以下情况：  
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
— 幼儿玩耍器具的情况

**强制的内容**

- 儿童、老年人或残疾人及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下接触本产品以确保他们不会将产品当作玩具。
- 壶中无水时，加水时，不使用，请或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 电热水壶应和电源底座配套使用，不能使用其他电源底座作配套。
- 请将电热水壶远离底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。
- 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质插排转换，以免存在起火风险。

**禁止的内容**

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸发热体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
- 维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切勿自行修理。  
注意：请勿自行拆开壶身或底座。

### 电路原理图

(线路如有改进，恕不另行通知)

### 可能造成员工伤害事项

- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线存放在电源基座的电源线槽中。
- 请勿向电热水壶、基座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。

**异常现象自检**

**故障分析及处理**

故障	可能原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头未插好 灯线松动 灯线坏	检查插头 送售后服务点检修 送售后服务点检修
不加热	开关按钮未按到位 发热管坏 温控器坏	按指示按到位 送售后服务点检修 送售后服务点检修
水开不跳	壶盖没有合到位置 机器故障	壶盖合到位置 送售后服务点检修
水未开跳断(早跳)	壶底水垢太厚 机器故障	清洗水垢 送售后服务点检修

**数码管代码**

- "E1"，表示壶体温度传感器开路；如工作中玻璃壶体离开电子底座。
- "E2"，表示壶体温度传感器短路；如干烧。

### 环保清单

产品中有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害化学物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖	○	○	○	○	○	○
壶身组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
上盖	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

**产品合格证**

检验结论：合格  
检验员：程建强A1  
检验日期：见生产日期  
广东美的生活电器制造有限公司

### 保修卡

**相关信息**

用户姓名：\_\_\_\_ 常用电话：\_\_\_\_  
通讯地址：\_\_\_\_  
产品型号：\_\_\_\_ 产品编号：\_\_\_\_  
购买店铺：\_\_\_\_ 购买时间：\_\_\_\_  
维修点：\_\_\_\_ 发票号码：\_\_\_\_

**维修记录**

维修日期：\_\_\_\_  
故障内容：\_\_\_\_  
处理详情：\_\_\_\_  
维修单位名称：\_\_\_\_ 维修单位电话：\_\_\_\_ 维修员姓名：\_\_\_\_

维修电话：4008899315  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。保修时请携带保修卡，消费者有效发展正本。  
广东美的生活电器制造有限公司  
MIDEA.COM

**维修服务承诺**

产品如故障，请至本公司特约维修网点或客户服务中心联系。美的电热水壶实行一年保修，保修期自购买之日起计算。保修期自购买之日起计算。保修期自购买之日起计算。

### 电热水壶

使用说明书

美的 Midea

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
物料编码：1616350002401

TEL 400-8899-315

使用说明书

B

### 产品参数及部件名称

产品实物为准

**部件名称**

1. 产品外观有差异，上图仅供参考。具体请以实物为准。  
2. 产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。

**产品实体上图标说明**

禁止沐浴。  
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分类处理；分类收集和合理回收有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

**产品参数**

型号	容量	电源	额定功率
MK-GE1505	1.5L	220V- 50Hz	1000W

### 产品功能描述

产品插上电源后，蜂鸣器长叫一声提示，所有工作指示灯全亮1秒，然后进入黑屏状态；

- 如果有壶身放置在电子底座上，按“开关”按键，数码管显示实时水温（如25℃），以上为待机状态；
- 如果壶身未放置在电子底座上，产品处于黑屏状态，除“开关”按钮外，所有按键无效。（备注：必须将壶身放置在电子底座上，才能启动“开关”按键工作）

在待机状态下，

- 【30秒内】按下“开关”按键，产品进入黑屏状态；再按“开关”按键，产品恢复到待机状态；
- 【30秒内】不做任何功能操作，产品自动进入黑屏状态；再按“开关”按键，产品恢复到待机状态；

工作过程中，拿起壶身，数码管显示E1，蜂鸣器响3声提示；

- 如【2分钟内】无按键操作，产品自动进入黑屏状态；（备注：必须将壶身放置在电子底座上，才能启动“开关”按键工作）
- 如【2分钟内】壶身放回底座上，产品进入壶身离开前的功能工作状态；
- 产品待机过程中，在未选择功能档的状态下拿起壶身，数码管显示“E1”状态；如【2分钟内】壶身放回底座上，产品进入待机状态。

**按键功能描述**

在待机状态下，选择“功能选择”键，可以依次选择“烧开水”、“水果茶”、“花草茶”、“炖甜品”、“养生汤”、“银耳羹”、“绿豆沙”、“银耳羹”、“银耳羹”，相应功能指示灯亮，保留3秒后，所选功能开始工作，结束后伴随提示音5声，产品进入保温状态。

在待机状态下：  
● 按下“开关”键，产品进入黑屏状态。

### 使用说明

**基本操作步骤**

- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用！
- 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手。
- 请勿使用“烧水”功能煎煮或再加热养生汤。

**温度提示**

- 把壶身移离电源底座。
- 打开壶盖，向壶内加清水，注意不要超过最大水位。
- 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上，注意接触良好。
- 接通电源，所有指示灯亮1秒，水发出“滴”声提示，水进入黑屏状态。

### 干烧保护

双重防干烧保护功能：  
1. 当水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏。  
2. 当出现上述情形时，请将电源线从插座中拔出，待水壶自然冷却后才能正常使用（请勿直接使用冷水冷却，以免降低发热系统的使用寿命）。

### 功能说明

- 使用过程中食材和水的总量请勿超过对应最大水位线，否则可能造成溢出，损坏产品。
- 如果煮容易起泡的食材时，建议将壶盖打开，以免煮的过程中，起造成溢出。
- 熬煮食材过程中不建议加糖，加糖可能造成溢出或糊底。
- 煮食或者其他食材时，可能会在壶体底部留下茶垢或者其他痕迹，均属正常现象，可在产品使用结束后，使用500ml水并添加约15ml白醋，煮水烧开后倒掉壶内热水用白布清洁壶体底部，然后用清水冲洗去除茶垢。如果茶垢严重可适当增加白醋用量并重复清洗操作。

**烧开水**

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“烧开水”功能，3秒后产品进入该功能，数码管上显示实时的水温，水沸后，蜂鸣器响5声，产品进入保温状态，烧开水指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

### 水果茶

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“水果茶”功能，3秒后产品进入该功能，数码管显示实时的水温，水沸后，约10分钟后，“水果茶”完成，蜂鸣器响5声，产品进入保温状态，水果茶指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

### 花草茶

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“花草茶”功能，3秒后产品进入该功能，数码管显示实时的水温，水沸后，约20分钟后，“花草茶”完成，蜂鸣器响5声，产品进入保温状态，花草茶指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

### 炖甜品

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“炖甜品”功能，3秒后产品进入该功能，数码管显示实时的温度，水沸后，约30分钟后，“炖甜品”完成，蜂鸣器响5声，产品进入保温状态，炖甜品指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

### 养生汤

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“养生汤”功能，3秒后产品进入该功能，数码管显示实时的温度，水沸后，约30分钟后，“养生汤”完成，蜂鸣器响5声，产品进入保温状态，养生汤指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

### 炖药膳

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“炖药膳”功能，3秒后产品进入该功能，数码管显示实时的温度，水沸后，约30分钟后，“炖药膳”完成，蜂鸣器响5声，产品进入保温状态，炖药膳指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

### 绿豆沙

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“绿豆沙”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约70分钟后，“绿豆沙”完成，蜂鸣器响5声，产品进入保温状态，绿豆沙指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

### 银耳羹

在待机状态下，按“功能选择”键，选择“银耳羹”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约80分钟后，“银耳羹”完成，蜂鸣器响5声，产品进入保温状态，银耳羹指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

### 泡发煮

在待机状态下，按“泡发煮”键选择该功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约90分钟后，“泡发煮”完成，蜂鸣器响5声，产品进入保温状态，泡发煮指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

备注：“泡发煮”针对干银耳、干莲子等类似食材设置，约30分钟泡发过程，期间维持温度约45℃。泡发完成后，产品才会对食材进行熬煮。

### 养茶汤

在待机状态下，按“养茶汤”键选择该功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约90分钟后，“养茶汤”完成，蜂鸣器响5声，产品进入保温状态，养茶汤指示灯闪烁显示。默认约55℃保温约6小时。

### 推荐食谱

功能	食谱名称	食谱配方
水果茶	冰糖雪梨	雪梨1个(切块)、冰糖20克、水适量
花草茶	桔皮茶	桔皮20克、红茶3克、红糖25克、水适量
花草茶	莲心茶	莲心3克、绿茶1克、水适量
甜品	木爪银耳糖水	红枣10粒、银耳适量、木瓜半个(切片)、糖适量、水适量
养生汤	养生红枣瓜汤	红枣5颗、地瓜适量(切片)、冰糖50g、姜片5片、水适量
养生汤	养生汤	黄耆15克、红枣5粒、当归5克、枸杞10克、水适量
养茶汤	桂圆莲子汤	莲子、桂圆肉各30克、红枣20克、冰糖适量、水适量
养茶汤	红枣木耳汤	红枣50克、黑木耳15克、冰糖适量、水适量

温馨提示：  
不同的食材，熬煮的时间会有差异，需用户根据具体食材合理控制熬煮时间，避免出现食材未熟的现象。

### 清洁保养

清洁前请确认电源插头脱离插座！

- 清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后进行。
- 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
- 如水箱严重，请重复除垢操作。
- 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉类的清洁剂清洗。
- 煮有颜色的食材，可能会造成产品部件染色。

- 拔下电源插头。
- 倒入0.5L食用白醋，浸泡1小时以上。
- 倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。
- 注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。
- 用干布清洁壶体外部。
- 放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

D

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616350002401		
产品型号/客户型号	MK-GE1505(GE1505a)		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：风琴折+对折 )		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨浩华	2017-04-23	标准化	甘江林	2017-04-23
校对	徐凯	2017-04-23			
审核	刘榕	2017-04-23			
工艺	张强	2017-04-23	审批	李家勋	2017-04-23

80g双胶纸

阶段标记 B 重量 比例 1:1

共 1 张 第 1 张

说明书

GE1505a-101

美的生活电器事业部