

尺寸：118\*108

# 铜板纸150克 coolgray8C

### 产品的清洁

注意：  
 ① 使用后，请冷却60分钟以上再进行清洁和保养。  
 ② 切勿使用稀释剂、去污粉或挥发性溶剂等清洁类用品来清洗，他们会损坏产品。

冷却60分钟以上

### 清洁本体

1. 关闭电源后，待熨斗充分冷却。  
 2. 用软布擦拭产品表面及底板部位，出现污渍时，可使用软布沾中性洗涤剂擦拭。

### 清洁底板面

如有胶水等粘在底板面，请用湿布擦拭。

### 清洁蒸汽孔

用竹签将水垢清理出来，然后用湿布将底板擦拭干净。

### 重要安全警示

为减少故障、触电、受伤、火灾、死亡以及设备或财产损失等危险，请务必遵守以下注意事项。  
 以下标志用于对因无标志说明和使用不当而导致的危险、伤害和财产损失的程度进行分类和描述。  
 ① 此标志用于提醒用户注意禁止采取的操作步骤。  
 ② 此标志用于提醒用户注意为了安全操作本产品而必须遵循的操作步骤。

#### ▲安全警告

如果您没有遵照此指示操作，您可能会受到严重的伤害甚至死亡。

- 切勿在手湿的情况下将电源插头连接到家用电源插座或从家用电源插座中拔出，否则可能会导致触电或受伤。
- 请勿不要将产品浸入水中或其他液体中，请不要直接用水龙头注水，以免触电。
- 不要损坏、改造或用力弯曲、拉扯、扭曲电源线，也不要放置任何重物在电源线上或挤压到电源线，否则可能会导致触电或因短路而引起火灾。
- 请勿在存放时将电源线缠绕在本体上，否则可能会导致电源线断，发生触电，或由于短路而导致火灾。
- 请勿在穿着电源线的状态下使用，否则可能会导致触电或火灾。
- 请勿改装、拆卸或修理本产品，否则可能会导致异常操作而导致火灾或伤害，请务必委托本公司指定的维修店修理。

- 请勿超负荷使用家用电源插座或线路。在同一个电源插座安插过多插头而超负荷使用时，可能会因过热而导致火灾。
- 如果电源线插头损坏或插入家用电源插座的电源插头松动时，请勿使用，否则可能会导致触电或因短路而引起火灾。

- 不要在手湿的时候使用本产品，否则可能会导致触电或受伤。
- 不要让产品靠近易燃物品(如汽油)，否则可能会引起爆炸或火灾。

- 定期清洁插头，以防止灰尘堆积，否则潮湿造成的绝缘失效可能会引起火灾。请按下插头，并用于干布擦拭。
- 如果产品发生跌落，有可见的损坏现象或有渗漏现象，则不能继续使用，请不要自行拆机维修，应送指定的维修店修理。
- 如果电源线软线损坏，为避免危险，必须制造商或其维修部或类似的专业人员来更换，否则可能导致意外的发生或受伤。

- 发生异常和故障时，请立即停止使用并拔下电源插头。在这种情况下使用本产品可能会导致火灾、触电或受伤。  
 <异常或故障的例子>  
 • 电源线损坏或褪色。  
 • 主要部件变形或褪色。  
 请立即委托本公司授权的维修站进行检查或维修。
- 本产品不宜供肢体、器官或精神上患有残疾者、或缺乏经验和知识者(包括儿童)使用，必须有监护人从旁监督并对本产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担全部责任。应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具，否则可能导致意外的发生或受伤。

### 保修卡

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

### 维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位地址
维修单位电话	维修员签名

**维修服务保证:**  
 下列情况之一者，不属于保修范围：  
 1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。  
 2. 非本公司指定维修部自行拆卸修理而造成损坏。  
 3. 发票型号与维修产品型号不符或有涂改。  
 4. 无有效发票。  
 5. 因不可抗力造成损坏。  
 6. 将本品用于商业用途。  
 7. 用我们的非标配的赠品，所发生的质量事故，我司不负责任。  
 8. 本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。  
 9. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
 美的牌蒸汽挂烫机实行一年保修。  
 保修期的起始日期以产品发票日期为准。  
 不属于保修范围内的产品，本公司客服中心仍热情为您服务。  
**全国服务热线：400-8899-315**  
 在购买本产品时，请立即填写此保修卡  
 请妥善保管保修卡及有效发票正本  
 广东美的环境电器制造有限公司  
[www.midea.com](http://www.midea.com)

美的 Midea

蒸汽挂烫电熨斗 使用说明书

### 产品的存放

每次使用后：  
 ① 切断电源  
 ② 将产品放回底座，等待底板冷却  
 ③ 排水，水箱中残留水时将水倒干净  
 ④ 收纳

注意：请不要按下图方式放置，否则会造成危险

关闭注水口盖，产品主体上有水残留需要擦干。

在产品接通电源期间，使用者不能离开，否则容易引起火灾。  
 请妥善处理本产品的包装袋和插头护套，使其远离婴幼儿，否则有可能导致婴幼儿窒息等意外发生。  
 输入电压必须符合产品底座下标明的额定电压，请将电源插头完全插入插座中，否则会造成火灾、触电。

#### △使用注意

您必须注意，否则潜在的危险可能使您受到轻度的伤害或损坏您的物品。

- 电源线在扭曲的状态下请勿收纳，否则可能导致电源线断，发生烫伤、触电，或由于短路而导致火灾。
- 使用期间，不要触碰蒸汽，否则会造成烫伤。
- 使用期间，不要触碰底板等高温部位，否则会造成烫伤。当使用蒸汽可以渗透的熨衣板时，不要将手、脚等部位置于熨衣板下方，不要将本产品放在你的手、膝盖或身体的其他部位。当产品的一部分从熨衣板伸出时，不要使用蒸汽或喷射蒸汽。不要熨烫穿在身上的衣物。
- 请勿将针或其他异物插入底板，否则可能会导致火灾、触电或烫伤。
- 不要侧倒放置，否则会造成漏水，损坏地板或地毯。
- 请勿将针或其他异物插入底板，否则可能会导致火灾、触电或烫伤。
- 请勿在水箱中加入香水、醋、淀粉、除垢剂、熨烫辅助剂或其他化学物质，以免污染衣物，加水时使用家庭饮用类蒸馏水或纯净水。

- 将插头拔出时必须抓住插头，不能拉扯电源线，手湿水后不要触碰电源线，否则可能引起火灾、触电或受伤。
- 在加水或倒水、清洁产品或不使用产品时必须将电源插头拔掉，否则会造成触电或因电源线绝缘层老化而引起火灾。
- 产品必须稳固地放置在底座上，并确保底座放置的表面是平整的，且在平烫时，熨斗必须在稳定的表面上使用，否则可能会导致产品跌落、人员受伤或烫伤。
- 只能使用本产品应有的功能熨烫衣物，请不要熨烫或喷蒸汽到穿在身上的衣物，以免烫伤或受伤。
- 将本产品用于高级或者特制衣物时，请先在衣物隐蔽处试用，否则可能会导致其损坏。
- 切勿将本产品用于织物以外的物品(如皮革)，否则可能会导致其损坏。

注意：  
 a. 使用过程中，产品底板朝上，会有水箱不供水，不出气的情况。  
 b. 在熨烫过程中底板不要贴近垃圾桶、按钮等硬物，否则会导致底板刮花。  
 c. 给水箱加水时，请使用专用水杯，否则可能会导致主机机头到水、或水箱中的水溢出。

### 常见故障及处理方法

故障现象	可能造成的原因	处理方法
底板不热或电源指示灯不亮	电源插头没插上	插上电源插头
	产品电路故障或保险丝烧断	送指定维修店检修
不出蒸汽	电源关闭	开机
	通电后底板预热，指示灯闪烁	预热时长约30秒，预热完成指示灯长亮
	未按蒸汽按钮	牢牢按压蒸汽按钮
蒸汽量少	水箱没水	用专用水杯加水至MAX位置
	本体内气态聚集	把本体纵向持握，持续按压蒸汽按钮
	电源按钮在关闭状态	开机，预热约30秒
使用中发出响声	加入了蒸馏水或纯净水以外的水	将水箱的水倒出，然后用专用水杯加蒸馏水或纯净水至“满水”位置
	蒸汽孔中垃圾、水垢堵塞	送指定维修店检修

注：本体内的温度调节器如果工作的话，在某个时间会有蒸汽量变少的情况。当温度稳定时，蒸汽量恢复，请一直按住蒸汽按钮。此外，根据室温或室内的亮度，会有看不到蒸汽的情况

### 规格

型号	YSD05A1	电源线长度	约2.5m
额定电源	220V-50Hz	水箱容量	55ml
额定输入功率	1000W	熨烫面积	28cm <sup>2</sup>
产品尺寸	主机本体	(宽x深x高)约170x69x132mm	温度过升防止装置
	含底座	(宽x深x高)约180x88x160mm	温度保险丝
		执行标准	GB4706.1 GB4343.1

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	×	○	○	○
电源线、内部配线	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
陶瓷部件	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制  
 “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 “×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
 ⑩ 此标志标识产品的环保使用期限为10年，在环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期废弃时，必须按国家相关法律法规进行合理处理。

### 电气原理图

注：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。