

尺寸：105X210MM

产品展示 | 产品以实物为准

产品组件

零部件说明

- 陶瓷内胆属于易碎部件，清洗时需要小心轻放；
- 陶瓷内胆不能放在其它火炉或电炉上加热，以免导致破裂；
- 清洗时，不宜用强碱性洗涤剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或中性洗涤剂擦拭；
- 不得将其它内胆放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故发生；
- 多次使用后，内胆出现发黄属于正常现象。

安全注意事项

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。

不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：  
——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
——幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思：  
⊘ 表示【禁止】的内容  
⚠ 警告 可能造成人员伤亡的事项  
⚡ 表示【强制】的内容  
⚠ 注意 可能造成轻伤或财产损失的事项

警告

- ⊘ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- ⊘ 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖锅损坏。
- ⊘ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ⊘ 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电、电源线破损使用。
- ⊘ 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- ⊘ 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- ⊘ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- ⊘ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ⊘ 工作过程中，禁止移动或晃动电炖锅。
- ⊘ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- ⊘ 电炖锅不要放在在不平整、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。

安全注意事项

- ⚡ 请勿向电炖锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- ⚡ 器具不得浸入水中或淋水。
- ⚡ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- ⚡ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- ⚡ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- ⚡ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- ⚡ 如果电源线损坏，必须用专用电线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- ⚡ 本产品仅限于室内使用。
- ⚡ 美的电炖锅不得无水干烧，使用前必须确认内胆按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
- ⚡ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商说明。

注：一些重要零部件，如电路板等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

- ⚡ 此产品只能使用原内胆，以免造成过热、异常。
- ⊘ 内胆勿掉落，以免损坏。
- ⊘ 请勿将坚硬物体碰撞内胆，以免损坏。
- ⊘ 产品使用过程中，若内胆水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免内胆破裂。
- ⊘ 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。
- ⊘ 每次使用前必须先确认内胆是否破损，才能进行烹饪食物。

使用说明

- 插好电源线插头，注意插到位；此产品显示板上所有的指示灯闪烁一次后熄灭，同时蜂鸣器响一声后炖锅进入待机状态，数码管在闪烁。
- 按照下列操作方法，设定炖锅的工作方式。

控制面板按键说明

- “功能”键：反复按功能键循环选择功能，包括“鸡鸭”、“肉类”、“排骨”、“蹄筋”、“鱼类”、“大骨”、“粥类”“糖水”，即每次按一次功能键，指示灯会循环停在对应的功能位置。
- “开始”键：按此键，指示灯由闪烁变为常亮，产品进入工作状态。

使用说明

- “预约”键：选择功能菜单，再按“预约”键，当前数码管显示的是默认预约时间。小时调整：前两位数码管闪烁进入小时调整状态，直接按“+”、“-”键调整预约时间；分钟调整：再次按预约键进入分钟调整状态，直接按“+”、“-”键调整预约时间。
- 注：1.预约显示时间是完成炖煮可用时间；2.最长预约时间24小时；3.产品开始烹饪后，数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间；
- “保温/取消”键：在工作状态下，直接按此键停止加热，进入待机状态。在待机状态下，按一次此键，产品进入保温功能，对应指示灯常亮，再按一次此键，产品退出保温功能，指示灯灭。
- 注：最长保温时间为12小时，12小时后回到待机状态；
- “烹饪模式”键：功能选定后，按烹饪模式键，在“快速汤”、“标准汤”、“老火汤”之间进行切换。
- 注：不包括“粥类”、“糖水”功能；
- 烹饪状态显示：开始烹饪后，面板上部的进度条会显示当前的工作状态。“预热”沸腾《精炖》析味《保温》，各个阶段都匹配有相应的加热程序，确保达到较好的煲汤效果。

使用说明

| 功能菜单 | 快速汤（时） | 标准汤（时） | 老火汤（时） |
|------|--------|--------|--------|
| 鸡鸭   | 4      | 5      | 6      |
| 肉类   | 4      | 5      | 6      |
| 排骨   | 4      | 5      | 6      |
| 蹄筋   | 5      | 6      | 7      |
| 鱼类   | 4      | 5      | 6      |
| 大骨   | 5      | 6      | 7      |
| 粥类   |        | 4      |        |
| 糖水   |        | 5      |        |

- 预约时间即自己设定的烹饪结束时间,最长预约时间为24小时。

保温/取消功能说明

- 在待机状态下按“保温/取消”键，进入保温状态，用于烹饪的保温；再次按“保温/取消”键，则返回待机状态。在工作状态下按“保温/取消”键，则取消工作状态回到待机状态。

直接烹饪食物

- 将需炖的食物放入内胆，根据食物份量个人的饮食习惯，加入适量的清水，水与食物的总量不要超过内胆容量的80%，然后将内胆盖好备用。

注：“粥类”功能的水与米的量在40%—60%之间；汤类最小水量不要小于内胆容量的50%。

使用说明

- 将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。
- 选择相应的功能，开始烹饪。
- 产品功能程序结束后，自动进入保温程序；
- 功能档加热时，时间显示为剩余加热时间；
- 选择功能后，按开始键才能进入工作状态；
- 禁止将食物放入外锅内直接炖煮。

环保清单

| 部件名称  | 有毒有害物质或元素 |        |        |              |            |              |  |
|-------|-----------|--------|--------|--------------|------------|--------------|--|
|       | 铅 (Pb)    | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |  |
| 上盖    | ○         | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |  |
| 内胆组件  | ○         | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |  |
| 外壳组件  | ○         | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |  |
| 加热组件  | ×         | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |  |
| 外锅    | ○         | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |  |
| PCB组件 | ×         | ○      | ×      | ×            | ×          | ×            |  |
| 底座    | ○         | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |  |
| 电源线   | ×         | ○      | ○      | ○            | ×          | ×            |  |
| 水箱组件  | ○         | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |  |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572规定的限量要求。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

清洁保养

- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。
- 内胆和锅盖表面只需使用软布蘸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 锅体可用拧干的湿布擦拭附着的水渍。
- 切勿将整个电炖锅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时，请将电炖锅清洗干净，待其干燥后收藏。

技术参数

| 型号         | 电源        | 额定功率 | 容积   |
|------------|-----------|------|------|
| MD-TGS40D  | 220V-50Hz | 280W | 4.0L |
| MD-WTGS401 | 220V-50Hz | 280W | 4.0L |

电路原理图

产品合格证

检查日期：见生产批号

检查结论：合格

检验员号：验A1

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会随进新手册中，恕不另行通知；  
产品外观、颜色如有变动，以实物为准。

温馨提示

如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。

在产品工作前，请检查内胆放置是否正确，以免引起故障。

在产品使用中如有轻微的嘀嗒声或嘟嘟声，是产品的正常声音，请不必惊慌。

请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。

异常现象自检

| 序号 | 故障现象      | 产生原因      | 排除方法                |                                     |
|----|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------------|
| 1  | 指示灯不亮     | 不加热<br>加热 | 电源没有接通<br>指示灯组件损坏   | 检查开关、插头、引线是否完好，接触是否可靠<br>送指定的维修中心维修 |
| 2  | 指示灯亮      | 不加热       | ●加热元件烧坏<br>●电路板连线断开 | 送指定的维修中心维修                          |
| 3  | 水中有脏物浮起   | 上次使用后未清洗  | 停止工作，等冷却后，进行清洗      |                                     |
| 4  | 水流出电炖锅到桌面 | 加水过多      | 停止工作，重新放水           |                                     |

保修卡

美的 Midea

相关信息

|      |      |
|------|------|
| 用户姓名 | 常用电话 |
| 通讯地址 |      |
| 产品型号 | 产品编号 |
| 购买店铺 | 购买时间 |
| 维修点  | 发票号码 |

维修记录

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 维修日期   |        |       |
| 故障内容   |        |       |
| 处理详情   |        |       |
| 维修单位名称 | 维修单位电话 | 维修员签名 |

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，并妥善保管。请妥善保管此保修卡，以便在必要时向本公司索取。保修卡遗失，恕不受理。保修卡的有效性以本公司网站公布为准。

www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的电炖锅实行一年保修。

保修期的起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。

2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。

3、产品配件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。

4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。

5、发现所配型号与维修产品型号不符或被涂改。

6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。

7、超出保修期。

8、无有效发票。

9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务。

本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
物料编码:1616200001202

美的 Midea

美的电炖锅

使用说明书

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

| 说明书技术要求                                  |                                        |                                                                                     |                                                         | 【机密】 |                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 选择项打 <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |                                                                                     |                                                         | 钉装方式 | <input type="checkbox"/> 钉装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 |
| 编 码                                      | 1616120001202                          | 陈丽琳                                                                                 |                                                         | 材 质  | 80g双胶纸                                                             |
| 工厂型号/客户型号                                | MD-TGS40D / MD-WTGS401                 |                                                                                     |                                                         | 其他要求 | 颜色：单色印刷 黑色：100K                                                    |
| 客户名称                                     | 美的                                     |                                                                                     |                                                         |      |                                                                    |
| 环 保                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 环保 | <input type="checkbox"/> 不环保                                                        |                                                         | 变更记录 | A:20170503                                                         |
| 印刷颜色                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 单色 | <input type="checkbox"/> 双色                                                         | <input type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色 |      |                                                                    |
| 专 色                                      | <input type="checkbox"/> 无             | <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 |                                                         |      |                                                                    |
| 尺寸规格（单位：mm）                              | 105X210mm                              |                                                                                     |                                                         |      |                                                                    |