

本文件含有美的集团的保密信息 禁止任何人未经授权以任何形式使用 包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

机密

安全注意事项
特别提示
为保证使用安全，避免您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。

清洁保养
清洁
1. 搅拌机在打完果汁后，应立即加入清水，多次使用“点动/清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌机。

异常分析及处理
异常处理
1. 产品出现运行异常时，如堵塞、异响、气味、噪音等，应立即切断电源，停止使用。

故障代码显示
故障代码显示
在运行过程中，如果出现故障，显示屏将同时显示故障代码与数字，请对照下表采取相应措施。

保修卡
保修卡
用户姓名：
联系电话：
联系地址：
产品型号：
购买日期：
售后服务：
维修记录

搅拌机(破壁料理机) 使用说明书
运行标准: GB4706.1-2005 GB4706.3-2008 GB4706.19-2008
产品合格证
维修电话: 400-8899-315

搅拌机(破壁料理机) 使用说明书
运行标准: GB4706.1-2005 GB4706.3-2008 GB4706.19-2008
产品合格证
维修电话: 400-8899-315

产品部件名称
刀片盖
杯盖
杯架
杯架盖
杯架
杯架盖
杯架
杯架盖
杯架

使用说明
使用前须知
1. 本产品额定功率2000W以下使用，超过该功率使用可能导致食物不熟、变质、糊锅等现象。

使用说明
按钮操作说明
本产品控制面板分为两个部分，分别是快捷模式和个性化操作模式。

使用说明
使用步骤
1. 将食材切成大小块状。(再大块的去皮)
2. 使用搅拌机参考食谱以及根据个人口味调整食材的份量。

使用说明
量杯使用须知
1. 制作米糊时，请参照“米”的食谱。
2. 制作米糊时，请参照“米”的食谱。

使用说明
食谱
粥类
1. 材料: 粳米、水、冰糖、盐、食用油。
2. 材料: 粳米、水、冰糖、盐、食用油。

使用说明
食谱
粥类
1. 材料: 粳米、水、冰糖、盐、食用油。
2. 材料: 粳米、水、冰糖、盐、食用油。

Table with 6 columns: 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式, 公差, 成品尺寸, 说明, 阶段标记, 重量, 比例. Includes technical specifications and approval flow.

美的生活电器事业部
105g哑粉纸
说明书
BL1015A-101
共 1 张 第 1 张