

### 安全注意事项

**特别提示**  
为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不要违反安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：  
— 无人照看的幼儿和残废人对器具的使用  
— 幼儿玩耍器具的情况

**表示【禁止】的内容**  
— 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。  
— 禁止将电源线接于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。  
— 禁止在锋利的物体上存放物品，以免物品掉落造成伤害。  
— 请勿使电源线接触热源，以免引起火灾或人身伤害。  
— 禁止将产品放置在太靠近热源的地方，以免产品受热引起火灾或人身伤害。

**表示【强制】的内容**  
— 请勿让儿童单独操作本产品，避免不会操作产品造成危险。要在成人监护下使用本产品。成人监护是指成人及以上年龄能理解他人指令并指导孩子操作本产品。如违反上述安全警告，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士进行维修，以免造成伤害。  
— 在拆卸或安装产品附件时，请确保产品处于断电状态。  
— 若电源损坏，为了您的安全，必须由制造商、其维修或类似部门的专业人员进行更换。  
— 请勿将本产品以外的物件和配件，以免引起火灾和人身伤害。  
— 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

**可能造成人员伤亡的事项**  
— 使用电源线时电压应符合本产品规格—(220V-50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。  
— 本产品连接时工作电压必须不能超过额定电压。在操作中，如发现电机过热现象，应停止30分钟，待其冷却后方可继续操作。

**可能造成您或者他人财产损失的事项**  
— 本产品内设计的保护功能，并非正常使用或电气严重故障运行时，产品会自动停机保护。如保护30分钟后，仍不能启动，产品应送本公司维修点维修，请勿自行拆卸。

使用本产品后，请清洗干净食物接触的部分，避免长时间不清洗导致食物散发异味。  
— 刀片在使用过程中可能出现卡死现象，请立即关闭电源，按下电源的插头，取下刀片，用布擦干刀片并取出，待刀片完全干燥后方可继续使用。  
— 严禁使用，请勿堵塞刀片，及时清理刀片。  
— 产品使用后，请及时切断电源及清洗产品。  
— 本产品与其它家用电器最佳距离应保持30厘米以上。

### 保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品类型	产品型号
购买日期	购买价格
维修点	维修电话

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员姓名

维修电话：400-8899-315  
自购买本产品之日起，请您即通知此维修卡  
或拨打维修电话。请携带此维修卡及购买凭证到本公司  
维修站或维修卡发卡点及维修站。

广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

**维修服务保证**  
— 产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
— 本产品整机一年保修。  
— 保修期内非人为因素造成的故障，提供免费上门维修服务。  
— 凡属下列情况之一者，均不属于保修范围：  
1. 因“搬运、使用、保管、维护不当”造成的人为损坏。  
2. 非本公司指定维修站修理，或使用非原厂配件、附件。  
3. 未按说明书（使用、保养、维修）正确（如：拆卸、安装、使用）和保养。  
4. 使用非原厂配件造成的故障或损坏。  
5. 未按说明书要求对产品进行日常维护。  
6. 非正常使用（如：高温、高湿、高盐等）的产品。  
7. 超出保修期。  
8. 不可抗力造成损坏。  
— 不属于保修范围的配件，维修费由您自理。本公司客户服务中心热情为您服务。

### 搅拌机 (便携式搅拌机)

使用说明书

使用说明书详细阅读本说明书，并妥善保管。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com

### 产品部件名称

**使用注意**  
因产品外盖有锋利刃，使用时请参考，身体部位以免划伤。

### 使用说明

**使用前须知**  
1. 请认真阅读与本机直接相关的说明，请确保电源已断开。  
2. 请仔细阅读刀片使用及维护说明，并严格按照说明操作。  
3. 禁止将手及身体其他部位伸入刀片，以免造成伤害。  
4. 禁止将手及身体其他部位伸入刀片，以免造成伤害。  
5. 每次使用前，请检查“安全锁”及刀片是否安装正确。

**使用方法**

- 将食材（不超过2杯液体的量）放入搅拌杯中，加入食材的最大容量不得超过600ml。
- 确保刀片牢固安装好后，然后将刀座组件沿箭头方向对准搅拌杯上。

3. 将刀座组件上的“A”对准主机上的“a”，将刀片组件用力按下并沿箭头方向对准“a”和“b”位置，听到“咔嗒”声。

4. 将刀片放入搅拌杯中，然后将刀片对准“a”和“b”位置，听到“咔嗒”声。

5. 食材加工好后，按下电源按钮并沿刀片组件下方按下。

6. 将刀片组件对准刀片从搅拌杯上取下，取出食物即可使用。或晚上拆下刀片组件以便清洗（见“清洁”），请勿将刀片长时间浸泡在水中，以免发生氧化反应。

**清洁保养**

**清洁**  
1. 使用后立即，彻底清洗产品，清洗的清洁剂产品已提供说明，请在清洗时，避免使用腐蚀性清洁剂。  
2. 禁止使用腐蚀性清洁剂或强碱性物质（比如漂白剂或漂白粉）清洗本产品。  
3. 刀片、杯盖及刀片组件，可浸入水中清洗或浸泡。  
4. 严禁将主机放入洗涤剂中冲洗，以免损坏产品部件。必要时，请用干净的软布擦拭或浸泡清洗。  
5. 搅拌杯加工完成后，立即加入清水并多次短时启动搅拌机以更好地清洗刀片。  
6. 避免将刀片组件浸泡在果汁中，请在清洗前加入清水进行清洗以更好地去除杂质。  
7. 戴上手套用一只手握住刀片，另一只手沿箭头方向转动上盖盖可将刀片取下，用软布清洗并晾干至少10分钟。  
8. 所有部件清洗完后，请晾干后存放。

**保养**  
1. 本产品按正常使用，以保持机器干燥。  
2. 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

### 异常分析及处理

**异常处理**

- 如果产品有异常噪音、气味、烟雾等异常情况发生时，请立即停止使用并切断电源。
- 如果产品不能工作，请检查电源线是否连接好，刀座组件是否已按到到位，并检查刀片是否完全安装到位。
- 如果产品出现漏汁现象，请检查刀片是否已安装好，刀片是否与搅拌杯刀座组件匹配。
- 如上述检查产品仍不能工作，请到指定维修中心咨询维修（禁止自行拆卸）。

**故障分析及排除**

故障	可能原因分析	解决方法
产品不工作	电源线未正确连接	将电源线与插座正确连接
刀片未启动	刀片未安装到位	检查刀片是否安装到位
搅拌杯打滑	加工食材过多	减少加工食材的数量
产品有异味	加工食材过多	减少加工食材的数量
搅拌杯漏汁	刀片未安装到位	检查刀片是否安装到位
刀片有异响	刀片未安装到位	检查刀片是否安装到位
刀片有异响	刀片未安装到位	检查刀片是否安装到位

如果问题仍然存在，请联系本公司客户服务中心，以便获得帮助。

### 电路原理图

(注意：线路如有变更，恕不另行通知)

### 产品技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	工作方向
MJ-WBL2501C	220V~	50Hz	250W	每次≤30秒

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

**产品合格证**

合格证号：合格  
合格证号：合格  
合格证号：合格  
合格证号：合格

生产日期及生产序号(4位/4位/4位)

本产品符合GB4706.1-2005 GB4706.30-2008标准

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	无		
产品型号/客户型号	MJ-WBL2501C	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	<input type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input checked="" type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：风琴折+对折 )		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	<h2>105g哑粉纸</h2> <p>阶段标记</p> <p>重量</p> <p>比例</p> <p>共 1 张 第 1 张</p>	<h2>说明书</h2> <p>MJ-WBL2501C</p>
设计	任志梅	2017-07-07	标准化				
校对							
审核							
工艺							
审批							



说明书

MJ-WBL2501C