

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

机密

A

安全注意事项
特别提示
为了保障使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
本产品考虑以下情况：
- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况
强制的内容
- 儿童、老年人或残疾人及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。
- 严禁将热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸发热体或从壶嘴中溢出的蒸汽。
- 维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。

请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。
可能造成员工伤害事项
请勿在无人看管的情况下运行本产品。
异常现象自检
故障分析及处理
故障 可能原因分析 解决对策
指示灯不亮 插头未插好 检查插头
灯线松动 送售后服务点检修
灯线坏 送售后服务点检修
不加热 开关按钮未按到位 按指示按到位
发热管坏 送售后服务点检修
温控器坏 送售后服务点检修
水不开跳 壶盖没有合到位 壶盖合到位
机器故障 送售后服务点检修
水未开跳断(早跳) 壶底水垢太厚 清洗水垢
机器故障 送售后服务点检修
数码管代码
1. "E1"，表示壶体温度传感器开路；如工作中玻璃壶体高开电子温度。
2. "E2"，表示壶体温度传感器短路；如干烧。

电路原理图
环保清单
产品中有害物质或元素的名称及含量
部件名称 有害物质或元素
铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
壶盖 0 0 0 0 0 0
壶身组件 0 0 0 0 0 0
加热组件 0 0 0 0 0 0
底座组件 0 0 0 0 0 0
上盖 0 0 0 0 0 0
PCB组件 X 0 0 0 X X
底座 0 0 0 0 0 0
电源线 X 0 0 0 X X
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 2657规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 2657规定的限量要求。

保修卡
相关信息
用户姓名 常用电话
通讯地址
产品型号 产品编号
购买店铺 购买时间
维修点 发货号码
维修记录
维修日期
故障内容
处理详情
维修单位名称 维修单位电话 维修员姓名
维修电话：4008899315
请妥善保管保修卡，消费者不必将寄回本公司。
维修服务保证
产品如故障，请向本公司特约维修网点或客户服务中心联系。
凡属下列情况之一者，不属于保修范围：
1. 用户严重使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 因不可抗力造成损坏。

电热水壶
使用说明书
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：1616350002401

B

产品参数及部件名称
部件名称
开盖提手 壶盖 茶滤 壶嘴 安全手柄 壶身 水尺 操作面板 电源底座 电源插头
1. 产品外观有差异，上图仅供参考。
2. 产品若有技术改进，会修订新版说明书，恕不另行通知。

产品功能描述
产品插上电源后，蜂鸣器长叫一声提示，所有工作指示灯全亮1秒，然后进入黑屏状态；
- 如果有壶身放置在电子底座上，按“开关”按键，数码管显示实时水温(如25℃)，以上为待机状态；
- 如果壶身未放置在电子底座上，产品处于黑屏状态，除“开关”按钮外，所有按键无效。
工作过程中，拿起壶身，数码管显示E1，蜂鸣器响3声提示；
- 如【2分钟内】无按键操作，产品自动进入黑屏状态；
- 如【2分钟内】壶身放回底座上，产品进入壶身离开前的功能工作状态；
- 产品待机过程中，在未选择功能档的状态下拿起壶身，数码管显示“E1”状态；如【2分钟内】壶身放回底座上，产品进入待机状态。

使用说明
基本操作步骤
1. 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以便清洗壶体内部。
2. 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手。
3. 请勿使用“烧水”功能煮或再加热养生汤。
功能说明
1. 使用过程中食材和水的总量请勿超过对应最大水位线，否则可能造成溢出，损坏产品。
2. 如果煮容易起垢的食材时，建议将壶盖打开，以免烹饪过程中，起垢造成溢出。
3. 熬煮食材过程中不建议加糖，加糖可能造成溢出或堵塞。
4. 煮饭或者其他食材时，可能会在壶体底部留下茶垢或者其他痕迹，均属正常现象，可在产品使用结束后，使用500ml水并添加约15ml白醋，煮水烧开后倒掉壶内热水用白布清洗壶体底部，然后用清水冲洗去除茶垢。如果茶垢严重可适当增加白醋用量并重复清洗操作。

干烧保护
双重防干烧保护功能：
1. 当水壶在无水位下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏。
2. 当出现上述情况时，请将电源线从插座中拔出，待水壶自然冷却后才能正常使用(请勿直接使用冷水冷却，以免降低发热系统的使用寿命)。
功能说明
1. 使用过程中食材和水的总量请勿超过对应最大水位线，否则可能造成溢出，损坏产品。
2. 如果煮容易起垢的食材时，建议将壶盖打开，以免烹饪过程中，起垢造成溢出。
3. 熬煮食材过程中不建议加糖，加糖可能造成溢出或堵塞。
4. 煮饭或者其他食材时，可能会在壶体底部留下茶垢或者其他痕迹，均属正常现象，可在产品使用结束后，使用500ml水并添加约15ml白醋，煮水烧开后倒掉壶内热水用白布清洗壶体底部，然后用清水冲洗去除茶垢。如果茶垢严重可适当增加白醋用量并重复清洗操作。

甜品
在待机状态下，按“功能选择”键，选择“甜品”功能，3秒后产品进入该功能，数码管显示实时温度，水沸腾后，约30分钟后，“甜品”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态。
水果茶
在待机状态下，按“功能选择”键，选择“水果茶”功能，3秒后产品进入该功能，数码管显示实时温度，水沸腾后，约10分钟后，“水果茶”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态。
银耳羹
在待机状态下，按“功能选择”键，选择“银耳羹”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约90分钟后，该功能完成，提示音响5声，产品进入保温状态。
花草茶
在待机状态下，按“功能选择”键，选择“花草茶”功能，3秒后产品进入该功能，数码管显示实时温度，水沸腾后，约20分钟后，“花草茶”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态。
养生汤
在待机状态下，按“功能选择”键，选择“养生汤”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约60分钟后，“养生汤”完成，蜂鸣器鸣叫5声，产品进入保温状态。
炖品
在待机状态下，按“功能选择”键，选择“炖品”功能，3秒后产品进入该功能，熬煮约55分钟后，该功能完成，提示音响5声，产品进入保温状态。
粥品
在待机状态下，按“功能选择”键，选择“粥品”功能，3秒后产品进入该功能，数码管显示实时温度，水沸腾后，大约70分钟后，该功能完成，提示音响5声，产品进入保温状态。

推荐食谱
功能 食谱名称 食谱配方
水果茶 冰糖雪梨 雪梨1个(切块)、冰糖20克、水适量
花草茶 桔皮茶 桔皮20克、红茶3克、红糖25克、水适量
花草茶 莲心茶 莲心3克、绿茶1克、水适量
甜品 木瓜银耳糖水 红枣10粒、银耳适量、木瓜半个(切片)、糖适量、水适量
养生汤 养生红枣瓜汤 红枣5颗、地瓜适量(切片)、蔗糖50g、姜片5片、水适量
养生汤 养生汤 黄耆15克、红枣5粒、当归5克、枸杞10克、水适量
汤品 桂圆莲子汤 莲子、桂圆肉各30克、红枣20克、冰糖适量、水适量
汤品 红枣木耳汤 红枣50克、黑木耳15克、冰糖适量、水适量

清洁保养
1. 清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后进行。
2. 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洗壶内的沉淀物。
3. 如水箱严重，请重复除垢操作。
4. 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
5. 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。
6. 煮有颜色的食材，可能会造成产品部件染色。

C

Table with 4 columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. Includes '说明书技术要求' section with fields for material, printing, and surface treatment.

Table with 5 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Includes approval records for design, review, and process.

Table with 4 columns: 阶段标记, 重量, 比例. Includes '80g双胶纸' and 'WGE1506b-101' information.

美的生活电器事业部
说明书
WGE1506b-101

D

A

B

C

D