

部件说明

安装说明

1. 支撑杆组件安装

- 第一步：插入到底
- 第二步：支撑杆调节到最高
- 第三步：把旋转横杆插入支撑杆
- 第四步：挂衣架插入支撑杆

注意：拆开后，可调节支撑杆长度，按下可拔出支撑杆。

2. 挂烫衣板安装

竖烫、30°斜烫安装

- 将挂烫衣板中间的卡扣对准旋转轴的横杆，压紧。
- 将挂烫衣板上边的卡扣对准最上一节支撑杆，压紧。

背面效果

3. 导气管安装

- 手拿住导气管固定件（注意避开按钮），对准主机插口，向下按压，听到“咔嚓”声即安装到底。
- 需要拆下导气管时，捏住左右按键向上拔出。

使用说明

1. 准备工作

- 挂好衣物
- 取出水箱加水
- 放回水箱，通电

2. 按键控制

- 开机**：机器插上电源后主机待机，此时开关灯闪烁，触摸“开关”键，可启动开机。
- 清洁除垢**：当开关灯闪烁待机时，长按“清洁除垢”3秒钟，水路自清洁开始。
- 缺水提示**：当水箱没水时，缺水灯闪烁，有“滴滴”声提示，水箱加水后缺水提示取消。
- 功能**：使用竖烫或斜烫模式时，选择合适档位熨烫。

档位：丝绸、化纤、棉质、麻质、毛呢、劲透蒸汽

3. 手柄控制

- 主机插上电源后，长按手柄按键，即可启动开机；
- 开机后，按动手柄按键，可在“化纤”、“毛呢”、“棉质”、“麻质”、“毛呢”、“劲透蒸汽”六个档位中切换；
- 在工作状态下，长按手柄按键，即可关机。

温馨提示：手柄按键包括开关机与档位选择功能，与主机对应功能一致，参考以上手柄控制说明。

4. 智能控汽（离手感应）

- 熨烫过程中，烫头放到烫头架上，离开手后，蒸汽暂停；
- 手重新握住烫头后，烫头恢复出蒸汽；
- 长时间（10分钟以上）无操作，机器会自动关机，重按“开关”键即可重新启动。

5. 手柄功能异常处理

- 确认电池是否有电，有电时手柄指示灯在控制时会闪烁，若无电请及时更换电池；
- 按以下步骤激活手柄功能：

- 关机状态下，同时长按“化纤”和“毛呢”按键3秒；
- 然后按手柄按键两次，指示灯同时闪烁两次；
- 此时主机全部灯闪烁一次，主机发出“嘀”声，激活完成。

6. 毛刷安装

将毛刷从烫头前端推入烫头卡紧，用完后向外拔出。

熨烫方法

两种熨烫模式选择

1. 竖烫模式

衣架挂于烫头架中部，或者衣服套入挂衣杆，开始熨烫。

2. 30°斜烫模式

将烫头板旋转拉下，可实现斜烫衣物。

熨烫提示

- 避免开机时冷凝水滴出烫头，请在熨烫前拉直导气管，待蒸汽稳定后再熨烫。
- 熨烫过程中，请勿将导气管过度弯曲或U型熨烫。
- 戴手套板可防烫。
- 需要除毛时，可配合毛刷使用。
- 挂烫衣板可以辅助熨烫衣服，包括边角和下摆。

产品保养

1. 清洁除垢

- 关机（开关灯闪烁），长按“清洁除垢”3秒，整机开始运行除垢程序，对应的灯点亮；（注意：机器内部会进行加热处理，烫头处会有少量蒸汽喷出，清洁除垢过程大约5min）
- 当“清洁除垢”灯快闪时，表示主机除垢完毕，需按照第三步进行废水排出处理。
- 拉开接水盒用于接水，逆时针旋转排水塞，废水会排出；（注意：接水盒用于回收排水口排出的废水，请将接水盒尽量拉出，同时确保接水盒后端不要露出排水口末端，避免排水口排出的废水溅出。）
- 倒掉废水，顺时针回排水塞，推入接水盒，完成除垢。

2. 常规保养

- 长期不使用请取出电源；
- 每次使用后请倒出水箱内的水，放回主机；
- 导气管存放，请勿弯折。

3. 手柄电池保养

- 手柄功能不灵敏时，请取出电池；
- 取出电池，更换新电池。
- 装入回电池；

温馨提示：

- 若手柄遥控不灵敏时，请更换电池；
- 若长期不使用，请取出电池，以节省电池电量；
- 请使用CR2450型号电池。

安全保护

温度检测保护

挂烫机内置有温度元件，当出现温度升高时，温度元件会输出信号，控制加热元件的断开，从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断器保护

挂烫机内置有热熔断器，当出现温度异常，温度元件失效时，热熔断器会断开，直接切断电源防止发生意外。

设定关机功能

挂烫机通电工作期间，避免使用者长时间离开出现意外，整机设有连续工作1小时后自动关机功能。

使用注意

为保障使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用；
- 一幼儿玩耍器具的情况。

防烫提示：△ 高温标识，小心烫伤。

特别提示：

- 器具不能直接连接到直流电源上使用。
- 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器，避免电路过载。
- 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不得进行拆卸、修理，否则可能会导致火灾、触电、人身伤害。
- 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。
- 请勿让儿童单独操作使用，产品所有器具需放在婴幼儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、划伤等危险。
- 请勿在挂衣架挂放大于5kg重物。

使用前注意事项：

- 连接电源前，请详细检查插头、电源线。如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。使用前要保证电源插头干燥。
- 开始使用挂烫机时，支撑杆应全部拉开，以便安全放置烫头。
- 产品请勿放置在较高的台面上使用，例如桌子或椅子上。
- 挂烫机工作前，要确保整机和支撑杆底座牢固稳定，以免挂烫机翻倒或水溢出。
- 移动机器时，需提起机器移动，禁止拉电源线、导气管拖动。

使用中注意事项：

- 使用完毕，请先关闭机器电源开关，再拔出电源线插头。
- 插拔插头时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前，需确保挂烫机已冷却，并将机器内的水排出。

使用中注意事项：

- 请勿将本产品用于熨烫衣物外的其他用途。
- 挂烫机通电工作期间，使用者不能离开。
- 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- 加水前，请拔出电源线插头。
- 挂烫机通电工作期间，要注意防止由于蒸汽喷出的危险，切勿将烫头对着人，以免烫伤；
- 挂烫机通电工作期间，烫头、导气管和导气管接头都会变得非常烫，请勿触摸，以免烫伤。当烫头出现喷水现象时，请提起烫头，垂直拉直导气管，并轻轻抖动烫头。
- 挂烫机通电工作期间，会产生高温蒸汽，对耐热性不好的衣物（如皮衣）会引起变形、变色，请勿使用。
- 挂烫机通电工作期间，请勿将电源线接触到机器发热的表面，比如：导气管、烫头等。
- 挂烫机通电工作期间，请勿弯折、缠绕导气管，或使导气管处于U形状态。
- 使用过程中请不要用力拉扯衣服，否则会导致支撑杆倾斜。

异常现象自检

现象	原因	排除方法
开机后产品不工作	未插电源插头。 家庭电路故障或保险丝熔断。 产品电路故障。	插上电源插头。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。
开机后产品工作但没有蒸汽出	水箱没水或水太少。 内部蒸汽通道堵塞或断开。 发热盘损坏。	给水箱加水。 请专业人员检查、维修。 请专业人员检查、维修。
烫头滴水	蒸汽冷凝，属正常现象。 发热盘损坏。 发热盘水垢多。	使用时，提起烫头垂直拉直导气管，并抖动烫头几下。 请专业人员检查、维修。 停机，清洗发热盘内水垢。
漏水	水箱与主机连接处漏水。	拆管蒸汽回流，将弯折拉直。清洗发热盘内水垢。
蒸汽不畅通	导气管有弯折现象。	安装导气管后，开机，带上手套，用手弯折处理形状，还原。
工作时发出“咕嘟”声音	导气管处于U形状态时，有蒸汽凝结在导气管内。 产品放置在较高的台面上，例如桌子或椅子上。	使用时，提起烫头垂直拉直导气管，并抖动烫头几下。 将产品放置在地面上。
除烫头外处，其他部位有出汽现象	导气管未安装到位，密封件损坏。	重新检查安装是否到位，请专业人员检查、维修。
遥控器不能使用（仅限有遥控器的型号）	手柄功能未激活。	参考使用说明第5点。
开机后档位灯闪烁	电压过高或过低保护。	待供电电压正常后可自动恢复加热。
清洁除垢灯闪烁	1. 除垢提醒。 2. 清洁后未排出污水。	请按照产品保养第1点完成全部操作。

产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
烫头组件	○	○	○	○	○	○
导气管组件	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	○	○	○	○
热敏组件	○	○	○	○	○	○
底座	×	○	○	○	○	○
支撑杆组件	○	○	○	○	○	○
辅助配件	○	○	○	○	○	○
水箱	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

基本参数

型号	YGZ20F1
额定电源	220V-50Hz
额定功率	1800W
水箱容量	2.0L
产品尺寸	(长×宽×高) 430×225×1700mm
功能档位	丝绸、化纤、棉质、麻质、毛呢、劲透蒸汽
电气原理图	微电脑式

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.84-2007

注：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的遗漏，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

用户姓名	常用电话
通讯地址	产品型号
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期	故障内容	处理详情	维修单位名称	维修单位电话
维修单位名称	维修单位电话	维修单位电话	维修单位电话	维修单位电话
维修单位电话	维修单位电话	维修单位电话	维修单位电话	维修单位电话

维修服务保证：

- 下列情况之一者，不属于保修范围：
1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
2. 非本公司指定维修部自行拆卸修理造成损坏。
3. 发卖型号与维修产品型号不符或有涂改。
4. 无效发票。
5. 因不可抗力造成损坏。
6. 将本品用于商业用途。
7. 用我们的非标配的赠品，所发生的故障事故，我司不负责。
8. 本产品用于非家庭用途，将在保修范围之外。
9. 人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 产品如有故障，请与本公司的特约维修网或客户服务中心联系。
- 美的牌蒸汽挂烫机实行一年保修。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务部中心仍热情为您服务。

全国服务热线：400-8899-315
地址：广东省中山市东凤镇东凤路和美工业园东区28号
邮编：528425
网址：www.midea.com
版本号：2.0
物料编码：1615600004324

微信扫一扫，服务更贴心

蒸汽挂烫机·使用说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

YGZ20F1