

LZ202-101

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

机密

A

1

B

1

<h2>产品部件名称</h2> <p><b>使用注意</b> 因产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。</p>	<h2>使用方法</h2> <ol style="list-style-type: none"> <li>将食材放入搅拌杯。 <b>注意：</b> ①加入搅拌杯中的食材不要超过<math>2 \times 2 \times 2\text{cm}</math>。 ②每次搅打食材时，请务必加入适量的液体，以防密封搅拌杯内温度过高，产品发生故障。 ③加工的食材容量不要超过最大刻度值(600ml)。</li> <li>将刀座组件旋入搅拌杯并拧紧，构成搅拌杯组件。 <b>注意：</b> 拧紧刀座组件前，请确保密封圈安装到位。</li> <li>将主机放置于稳定的平台上，插上插头，连接电源。</li> <li>将搅拌杯组件放置于主机上，用力按下并顺时针旋入主机。 <b>注意：</b> 当听到“咔哒”一声时，才安装到位。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>按下开关，机器开始工作，松开开关，机器停止工作。 <b>注意：</b> 每次工作时间不要超过1分钟。在工作过程中可松开开关，待搅拌杯内食材停止旋转后再按下开关，启动机器，搅拌效果更好。</li> <li>食材加工好后，松开开关，拔下电源线，将搅拌杯组件逆时针旋出主机。</li> <li>将刀座组件逆时针旋出搅拌杯。倒出食材即可饮用；或者，换上杯盖，可随身携带饮用。 <b>注意：</b> 苹果汁、香蕉汁等较易氧化的果汁，建议立即饮用，以防氧化，影响果汁口感。</li> </ol>	<h2>清洁保养</h2> <h3>清洁</h3> <p>产品使用后，必须立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>先拔下电源线插头，将搅拌杯组件从主机上拆下。</li> <li>机座严禁放入任何液体中，不可冲洗，可用潮湿的布料进行清洗。</li> <li>不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入消毒柜消毒。</li> <li>刀片装置边缘很锋利，清洁时请注意安全。</li> <li>将拆下的部件放在水龙头下冲洗，也可放入加有洗涤剂的温水中进行清洗。</li> <li>搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次短暂间歇性的开启机器工作，可以更好的清洗搅拌杯。</li> <li>如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。</li> <li>用清水冲洗部件后，再彻底擦干。</li> </ol> <h3>保养</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>本产品宜经常使用，以保持电机干燥。</li> <li>如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。</li> </ol>	<h2>异常分析及处理</h2> <h3>异常处理</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。</li> <li>如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，配件是否装到位。</li> <li>搅拌刀座组件与搅拌杯处如有漏水，请检查密封圈是否安装好(如扭曲、褶皱)。</li> <li>如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。</li> </ol> <h3>故障分析及排除</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>故障</th> <th>可能原因分析</th> <th>解决对策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>产品不工作</td> <td>搅拌杯组件未安装到位</td> <td>将搅拌杯组件旋入到主机中，听到“咔哒”一声才安装到位</td> </tr> <tr> <td>刀片被阻塞</td> <td>产品中的食材过多 食材粘住刀片</td> <td>减少所加工食材的用量 切断电源，清理干净刀片上的食材</td> </tr> <tr> <td>产品发出异常的气味、烫手、冒烟等</td> <td>产品中的食材过多 机器持续工作太久 产品加工了过热的食材</td> <td>减少所加工食材的用量 减少机器工作时间 切断电源，冷却食材，食材温度不能超过60℃</td> </tr> <tr> <td>密封圈未正确安装到刀座组件上</td> <td>拧开刀座组件，调整刀座密封圈，然后再拧紧搅拌杯</td> </tr> <tr> <td>搅拌杯漏水</td> <td>刀座组件与搅拌杯未旋紧</td> <td>将刀座组件旋紧到搅拌杯上</td> </tr> <tr> <td>杯盖与搅拌杯未旋紧</td> <td></td> <td>将杯盖旋紧到搅拌杯上</td> </tr> </tbody> </table>	故障	可能原因分析	解决对策	产品不工作	搅拌杯组件未安装到位	将搅拌杯组件旋入到主机中，听到“咔哒”一声才安装到位	刀片被阻塞	产品中的食材过多 食材粘住刀片	减少所加工食材的用量 切断电源，清理干净刀片上的食材	产品发出异常的气味、烫手、冒烟等	产品中的食材过多 机器持续工作太久 产品加工了过热的食材	减少所加工食材的用量 减少机器工作时间 切断电源，冷却食材，食材温度不能超过60℃	密封圈未正确安装到刀座组件上	拧开刀座组件，调整刀座密封圈，然后再拧紧搅拌杯	搅拌杯漏水	刀座组件与搅拌杯未旋紧	将刀座组件旋紧到搅拌杯上	杯盖与搅拌杯未旋紧		将杯盖旋紧到搅拌杯上
故障	可能原因分析	解决对策																						
产品不工作	搅拌杯组件未安装到位	将搅拌杯组件旋入到主机中，听到“咔哒”一声才安装到位																						
刀片被阻塞	产品中的食材过多 食材粘住刀片	减少所加工食材的用量 切断电源，清理干净刀片上的食材																						
产品发出异常的气味、烫手、冒烟等	产品中的食材过多 机器持续工作太久 产品加工了过热的食材	减少所加工食材的用量 减少机器工作时间 切断电源，冷却食材，食材温度不能超过60℃																						
密封圈未正确安装到刀座组件上	拧开刀座组件，调整刀座密封圈，然后再拧紧搅拌杯																							
搅拌杯漏水	刀座组件与搅拌杯未旋紧	将刀座组件旋紧到搅拌杯上																						
杯盖与搅拌杯未旋紧		将杯盖旋紧到搅拌杯上																						
<h2>使用说明</h2> <h3>使用前注意事项</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>先清洗与食材直接接触的部件，并确定电源已经断开。</li> <li>食材与液体温度不能超过60℃；容量不能超过最大刻度。</li> <li>每次使用完毕后，请参照“清洁保养”及时进行清洗和保养。</li> <li>搅拌时请先确保密封圈安装到位，并旋紧搅拌杯。</li> <li>禁止研磨干货以及搅打坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。</li> </ol>	<p>1</p> <p>2</p>	<p>3</p> <p>4</p>	<h2>电路原理图</h2> <p>(注意：线路如有变更，恕不另行通知)</p>	<p>如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。</p>																				

C

9

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	16164000001921		
产品型号/客户型号	MJ-LZ25Easy202	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸		其它： _____
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色		<input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油		<input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它： _____
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装		<input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它： 风琴折+对折)

# 80克双胶纸

## 说明书

LZ202-101

LZ202-101

LZ202-101