

文件含有美的集团的保密信息
止任何人未经授权以任何形式使用
括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

A

B

产品部件名称

使用说明

使用前须知

1.本产品仅限海拔高度2000米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
2.请勿放入超过80℃的食材及液体进行搅打，容量不能超过最大刻度。
3.机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其他液体中，也不能在水或其他液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
4.清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
5.请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
6.打热饮时，最大容量不要超过1400ml；豆浆、米糊最大不宜超过1200ml。
7.请将食材清洗并切至边长不大于5厘米的块状。
8.热饮杯严禁搅打或研磨干货以及坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。
9.使用粥类、糊类功能，为了确保食物粉碎效果和口感，（干玉米、红豆、绿豆、薏米等）干硬的食材，使用前请用热水浸泡4小时。

按键操作说明

本产品控制面板按键分为两个部分：智能快捷模式和个性化操作模式。

MJ-PB80Easy210 控制面板

MJ-BL8008A 控制面板

附件

部件名称

功能介绍

投料盖 防止食材溅出，取下后搅拌棒可伸入搅拌杯。
杯盖 防止食材溅出，杯盖安装到位后方可启动产品。
搅拌杯 装食材容器，内含粉碎食材刀片。
杯垫 用于放置搅拌杯、减少噪音。
机座 产品动力源。
控制面板 控制机器工作方式。
搅拌棒 用于辅助食材粉碎。
毛刷 用于清洁产品。
量杯 用于量取干豆、大米等食材。

使用注意

因产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

序号 **模式** **用途**

1	米糊	制作食谱中的米糊。一般米糊均可选用此功能。
2	果蔬	搅打果蔬汁、混合果汁等。
3	瘦肉粥	制作食谱中的养生粥。
4	快速豆浆/浓豆浆/五谷浆	制作以大豆为主，按食谱搭配口味的各种豆浆。
5	浓汤	制作食谱中的浓汤。一般浓汤均可选用此功能。
6	点动/清洗	适用于制作冰沙、清洗杯体等。间歇式操作，制作冰沙时使用搅拌棒辅助能获得更好的效果；加入适量水，间歇按“点动/清洗”可以对搅拌杯起简易清洗的作用。
7	加热/长按保温	用于加热或保温玻璃杯中的食物。
8	预约	用于设定加热类功能启动倒计时间。

功能名称 **用途及用法** **功能分类**

果蔬	选“果蔬”，鸣一声，“果蔬”保持常亮，数码管显示对应时间和速度，“启动/停止”键闪亮(提示要按“启动/停止”键)；按下“启动/停止”键，“启动/停止”键长亮，“果蔬”长亮，鸣一声启动（数码管显示倒计时、实时档位）。	非加热
快速豆浆	“瘦肉粥”、“米糊”、“快速豆浆/浓豆浆/五谷浆”选择相应功能，鸣一声，功能键、“预约”键，“启动/停止”键闪亮，数码管显示对应时间和速度，按下“启动/停止”键，“启动/停止”键长亮，功能键长亮，鸣一声启动。时间显示跑马灯，煮沸后显示倒计时，速度显示实时档位。也可以按动“预约”键定制时间后按下“启动/停止”键，时间进行倒计时，然后启动选择的功能，数码管显示预约倒计时。	加热
浓豆浆	选“浓汤”，鸣一声，“浓汤”保持常亮，数码管显示对应时间，“预约”键，“启动/停止”键闪亮（提示要按“启动/停止”键）；按下“启动/停止”键，“启动/停止”键长亮，“浓汤”长亮，鸣一声启动，数码管显示倒计时；也可以按动“预约”键定制时间后按下“启动/停止”键，时间进行倒计时，然后启动选择的功能，数码管显示倒计时。	加热
米糊	选“米糊”，鸣一声，“米糊”保持常亮，数码管显示对应时间，“预约”键，“启动/停止”键闪亮（提示要按“启动/停止”键）；按下“启动/停止”键，“启动/停止”键长亮，“米糊”长亮，鸣一声启动，数码管显示倒计时；也可以按动“预约”键定制时间后按下“启动/停止”键，时间进行倒计时，然后启动选择的功能，数码管显示倒计时。	加热
五谷浆	选“五谷浆”，鸣一声，“五谷浆”保持常亮，数码管显示对应时间，“预约”键，“启动/停止”键闪亮（提示要按“启动/停止”键）；按下“启动/停止”键，“启动/停止”键长亮，“五谷浆”长亮，鸣一声启动，数码管显示倒计时；也可以按动“预约”键定制时间后按下“启动/停止”键，时间进行倒计时，然后启动选择的功能，数码管显示倒计时。	加热
瘦肉粥	选“瘦肉粥”，鸣一声，“瘦肉粥”保持常亮，数码管显示对应时间，“预约”键，“启动/停止”键闪亮（提示要按“启动/停止”键）；按下“启动/停止”键，“启动/停止”键长亮，“瘦肉粥”长亮，鸣一声启动，数码管显示倒计时；也可以按动“预约”键定制时间后按下“启动/停止”键，时间进行倒计时，然后启动选择的功能，数码管显示倒计时。	加热

使用方法

1.将食材切成约5厘米大小块状。
2.使用量杯参照食谱比例以及依据个人口味量取适量的食材。

量杯使用说明

1.制作米糊/熬粥时，请参考“米”的容量。
2.制作豆浆时，请参考“豆”的容量。
3.将所有材料放入大杯，选择“果蔬”键，再按“启动/停止”键即可。

碎冰小技巧

取15~25块已经在-20℃环境中冷冻至少24小时的冰块（约为2厘米块状），放入搅拌杯，盖上杯盖，选择点动档最高档位，采用开6秒停5秒的方式，搅打1分钟。若效果不佳，可加入少量水，持续搅打30秒。

离合器防振垫拆装说明

如果离合器防振垫破损需更换，则利用一字螺丝刀将其撬起并取下，如图1所示。然后，将新离合器按图示箭头方向对正，安装到离合器上，如图2所示。

食谱

雪梨汁 材料：梨1个、温水750ml、冰糖适量
做法：将梨清洗干净，去皮去核，切成小块与冰糖、温水一起倒入大杯，选择“果蔬”键，再按“启动/停止”键即可。

农夫果园 材料：苹果1/2（去核）、橘子或橙子1/2个（去皮去核）、冰糖适量、温水750ml
做法：将所有材料放入大杯，选择“果蔬”键，再按“启动/停止”键即可。

聪明伶俐粥 材料：取量杯对应1200ml刻度的大米、板栗2个（去皮）、1200ml刻度的清水
做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“米糊”键，再按“启动/停止”键即可。

全卿鱼鲜汤 材料：鲫鱼1条（200g）、1000ml刻度的水、老姜几片、盐少许
做法：将鲫鱼去除内脏洗净，姜切片后所有的材料放入杯中，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键即可。

滋补骨汤 材料：鸡骨150g（或猪小筒骨150g）、1000ml刻度的水、老姜几片、盐少许
做法：将鸡骨（或猪小筒骨150g）洗净斩成一段，姜切片后所有的材料放入杯中，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键即可。

黄豆豆浆 材料：取量杯对应1000ml刻度的黄豆、1000ml刻度的水
做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“快速豆浆/浓豆浆/五谷浆”键，再按“启动/停止”键即可。

花生豆浆 材料：取量杯对应1000ml刻度的花生、1000ml刻度的水
做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“快速豆浆/浓豆浆/五谷浆”键，再按“启动/停止”键即可。

草莓冰沙 材料：草莓10个、冰块6块
做法：将水果清洗干净，将草莓切成方块和冰块放入杯中，选择个性化功能（时间50s，速度8），再按“启动/停止”键即可。

芒果冰沙 材料：芒果1个、冰块6块
做法：将水果清洗干净，将芒果切成方块和冰块放入杯中，选择个性化功能（时间50s，速度8），再按“启动/停止”键即可。

智能海拔识别

机器在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。

为保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：

配件适配说明

配件	适配型号
单钢破壁精磨杯	MJ-BL8008A MJ-PB80Easy210
瘦肉粥（仅BL8008A支持）	不适配 适配
破壁搅拌杯（方杯）	不适配 不适配
Tritan果汁杯（圆杯）	适配 适配

注意：

1.制作粥、糊、汤等必须选择对应的功能键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煮不透等情况，严重时会造成溢出或者糊底！
2.“快速豆浆/浓豆浆/五谷浆”、“瘦肉粥”、“米糊”功能若出现功能错误需切换功能，请单击“启动/停止”键，取消当前功能。在未进入倒计时之前可直接重新选择对功能，单击“启动/停止”键启动即可，若已进入倒计时，建议更换食材后，再重新选择正确功能启动。
3.食谱中的食材份量均按照标准水位进行配备，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材份量，其中加热功能不宜超过1400ml（豆浆、糊类功能建议采用1000ml，最大容量不宜超过1200ml），冷饮功能最高不超过1750ml。
4.在制作果蔬类饮品时，请预先将有核的食材去核后方可放入搅拌杯中，并加入适量的饮用水或牛奶。
5.请勿用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”的烧焦情况，产生异味。
6.机器在工作过程中，搅拌杯内液体沸腾后请小心壶嘴喷出水蒸汽和溅出的热水。
备注：1.选择“加热/长按保温”功能，无需按“启动/停止”键即可；2.保温时间超过6小时后，程序自动停止回到待机状态。

温馨提示

1.煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
2.完成智能海拔识别后，机器就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

0

标记	变更日期	变更人	变更内容
1	20180117	李候	1.增加适配说明和碎冰说明 2.更新毛刷 3.更新小量杯及说明

说明书技术要求	
物料编码	无
产品型号/客户型号	MJ-BL8008A/PB80Easy210
客户名称	美的
材质	<input type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input checked="" type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它：_____
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：风琴折+对折)

美的生活电器事业部

说明书

BL8008A-10