

炖盅操作注意事项

- 1 搅拌杯以及带有炖盅支架的杯体放置在主机上时，严禁将手伸入搅拌杯中。
- 2 炖盅支架或炖盅放置在搅拌杯上时，严禁启动除“蒸炖”及“炖燕窝”以外的其他任何功能按钮。使用“炖燕窝”或“蒸炖”功能时，请务必将炖盅支架和炖盅放到搅拌杯上之后再启动。
- 3 取放及移动炖盅时轻柔轻放，防止碰撞，否则容易造成炖盅损坏。
- 4 炖盅蒸炖食材时，切勿触碰炖盅、炖盅盖和炖盅硅胶套，以免烫伤。
- 5 当炖盅放置于搅拌杯时严禁倾斜提放，防止炖盅盖掉落，造成损坏。

炖盅操作提示

- 1 将食材和水加入炖盅并盖上炖盅盖（最高水位请勿超过炖盅台阶线）。
- 2 将水加入搅拌杯中，并按照水位要求加水。
水位要求：“蒸炖”档1200ml，“炖燕窝”档1100ml（带手接液杯刻度线1000ml-1200ml之间）。
- 3 将炖盅支架旋合到搅拌杯上。
- 4 将炖盅放到带有炖盅支架的搅拌杯上。
- 5 选择“炖燕窝”或“蒸炖”功能启动（为保证效果更佳，炖盅工作过程中会伴随轻微搅打）。
- 6 工作结束后，将搅拌杯连同炖盅一起从主机座上平稳取下，放到桌子或台面上。
- 7 旋开炖盅支架，握住炖盅支架两端，轻轻垂直取出炖盅（注意：小心蒸汽烫手，避免炖盅碰撞搅拌杯，造成炖盅破裂）。

注意事项

1. 加热杯勿研磨干货
加热液体勿研磨干货，研磨干货请购买使用加热破壁机专用研磨杯。
2. 不能搅打坚硬药材
切勿研磨坚硬或搅打坚硬的中药材（如石膏、右旋子、石磁等），以免损坏杯盖。
3. 热食勿超1400ml
制作热食时最大容量不得超过1400ml（热食：沸腾温度≥120℃时），过量可能导致电机过热，造成电机损坏；冷饮最大容量勿超1750ml。
4. 断电后请更换食材
制作热食工作中断时，重新使用前请更换食材重新制作，切勿继续工作，否则会造成糊底、溢出。
5. 杯盖请注意防水
杯盖请勿浸泡水中，严禁将杯盖放入水中清洗，以免损坏杯盖。
6. 搅打热食谨防烫手
机器搅打热食时，请勿打开杯盖，谨防原料飞溅烫手，搅打热食时，请佩戴防烫手套。
7. 高速运转会产生较大噪音
破壁机是通过大功率电机带动刀片高速运转来粉碎食材，工作过程中会产生较大噪音。
8. 干硬食材提前浸泡4小时
使用粥类、糯类功能，为了确保食物粉碎效果和口感，（干玉米、红豆、绿豆、紫米等）干硬的食材，使用前请用水浸泡4小时。

操作提示

① 准备食材

1. 食材洗净，大块食材切至小于5cm块状
2. 加热类功能按食谱配比制作，以免溢出、糊底

② 安装机器

往搅拌杯中均匀地放入食材，依次盖好杯盖、设料盖，将杯组件放到机座上（手柄位于机器正右方）

注：为了使用更安全，机器带有开盖保护装置，杯盖必须安装到位，才可启动机器

③ 启动机器

按“功能”键选择对应功能或快捷功能或自定义时间、速度，再按“启动/停止”键启动机器

注：个性化模式仅能对可搅打食材，不能加热；如需加热请按“功能”键，选择“加热”

注：1 图片仅供参考，请以实物为准。
2 不同规格机型存在差异，具体操作请参考使用说明书。

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	无		
产品型号/客户型号	MJ-PB12Power314	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	<input type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input checked="" type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：风琴折+对折)		

						105g哑粉纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				说明书	
设计	杨杰豪	2018-04-04	标准化	甘江林	2018-04-04	阶段标记	重量	比例		
校对	徐凯	2018-04-04								
审核	李候	2018-04-04				B	重量	1:1		
工艺	罗永峰	2018-04-04	审批	徐建飞	2018-04-04	共 1 张	第 1 张			

