

A

**食谱**

食谱	材料和做法
雪梨汁	材料：梨1个、温水750毫升、冰糖适量 做法：将梨清洗干净，去皮去核，切成小块，与冰糖、温水一起倒入搅拌杯，轻触“果蔬”键，再轻触“启动/停止”键即可。
黄豆浆	材料：黄豆85克 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，加清水至1000毫升刻度（可根据口味增减）。轻触“快速豆浆/五谷浆”键，再轻触“启动/停止”键即可。
香蕉苹果汁	食材：蜂蜜1勺、牛奶100克、香蕉1根、苹果120克（约半个） 做法：将苹果洗净去核后切成不大于5厘米的块状，香蕉切成6段，然后将食物放入搅拌杯中，倒入100克的牛奶和1勺蜂蜜。轻触“果蔬”键，然后再轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
燕麦薏米糊	食材：薏米24克、燕麦24克、黄豆24克、红枣（去核）24克、松子12克、亚麻籽12克 做法：将食材全部洗净放入搅拌杯中，加清水至1000毫升刻度（可根据口味增减）。轻触“米糊”键，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
玉米排骨汤	食材：玉米1根、排骨200克、胡萝卜100克、姜片5片、盐5克 做法：将洗净排骨焯水、胡萝卜洗净、均切成不大于2厘米的块状，玉米洗净剥粒。将处理好的食材放入玻璃搅拌杯中，加清水至1200毫升刻度（可根据口味增减）。轻触“浓汤”键，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
五谷浆	食材：干黄豆50克、生燕麦20克、核桃仁15克（约一颗） 做法：将食材全部洗净放入玻璃搅拌杯中，加入清水至1000毫升刻度（可根据口味增减）。轻触“五谷浆”键，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
南瓜糊	食材：小米100克、南瓜300克 做法：将食材全部洗净，南瓜去皮去瓢切成不大于2厘米的块状。将处理好的食材放入玻璃杯中，加入800毫升清水（可根据口味增减）。轻触“米糊”键，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
核桃燕麦豆浆	食材：干黄豆50克、生燕麦20克、核桃仁15克（约一颗） 做法：将食材全部洗净放入玻璃搅拌杯中，加清水至1000毫升刻度（可根据口味增减）。轻触“五谷浆”键，然后轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。

**清洁保养**

### 清洁

- 搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用“点动/清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯。
- 断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
- 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
- 用清水冲洗部件后，再彻底擦干。
- 慎防余热烫伤，请待搅拌杯冷却后清洁。
- 当杯桶内的残留物干结成难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5~1小时软化后，再将其清洗擦拭干净。
- 不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件。
- 当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稍硬的洁布蘸取白醋，以适度的力顺其底部纹理旋转擦拭干净。
- 不可直接冲淋机座以及搅拌杯底部。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。

### 保养

- 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
- 如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

**服务指南**

### 电路原理图

**● 提示**

线路如有变更，恕不另行通知。

The circuit diagram illustrates the electrical connections of the blender. Power is supplied via L and N lines at 220V~ 50Hz. The circuit includes a control board, a motor (MOTOR-L and MOTOR-N), a heating plate (HEAT-N and HEAT-L), and various safety components like a magnetic switch, thermal resistor, motor thermal protection, temperature controller, and a fuse. A ground connection is also shown.

**异常处理**

- 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关至开的位置，配件是否装到位。
- 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修修和咨询。

**故障排除及分析**

异常情况	可能原因分析	解决对策
溢出	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
糊底	带防溢功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位，信号可靠
	食材放量过多	按说明书放食材量
	放错食材	不能放入面粉等糊底严重食材
	水量过少	请加水至正确水位线
食材打不碎	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	食材放量过多或过少	按食谱配方操作
工作结束，食材不热	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	错选功能档，此功能档只搅打不加热	按说明书选择功能档
工作噪音	机器自身故障	送当地售后维修
	电机搅打声音	属于正常现象
	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修
显示“—”	杯盖或杯子未安装到位	将杯盖和杯子重新装好
	机器自身故障	送当地售后维修
	显示屏不亮	送当地售后维修
	电源线未插好	检查电源线并保证插好
按键没反应	机器自身故障	送当地售后维修
	机器正在工作，不能操作	属于正常现象
	面板有水，影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏亮，但产品不工作	未按开始键	重新选择功能，按开始键
	杯内未加水，过热保护	请加水至正确水位线，之后，重新启动
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修

**故障代码显示**  
若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

代码名称	可能原因分析	解决对策
E1	◇食物块太大，或放置太多，电机过载保护； ◇机器底座进水； ◇电路板故障	◇放入搅拌杯内的食物尽量切小块，并适量 ◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E2	◇机器底座进水，主要是底座与杯子对接的部分进水、电路板进水等 ◇杯子底部进水 ◇杯子与底座配合不到位 ◇电路板故障、机器内部连接线故障	更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理： ◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E3	◇玻璃搅拌杯内部连接线松脱、断开 ◇杯子与底座配合不到位 ◇机器底座进水 ◇底座内部连接线松脱、断开 ◇电路板故障 ◇温控器高温保护	◇加热食材过量，导致食物糊底，高温报警，清理杯内食材，按照说明书食材用量，重新使用 ◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E5 E6	◇使用电压不在正常范围内 ◇电路板故障	◇为了保证效果，使用电压必须185-250V ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E4、E7 E8、E9	◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
EA	◇食材放置过量 ◇杯盖太多水 ◇完成制作后未清洗杯子继续启动 ◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇食材不能放置过多，请按说明书食材用量，重新使用 ◇拧开杯盖，擦干水迹 ◇完成制作请清洗杯子，重新放料 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修

**提示**  
如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务联系，以取得帮助。

**全国服务热线**  
**400-8899-315**

**环保清单**  
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
推杆	○	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
电机防震圈	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB板组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

**产品执行标准:** GB4706.1-2005 GB4706.30-2008  
GB4706.19-2008

**产品合格证**  
检查结论: 合格  
检查员号: 检验员A1  
检查日期: 见生产批号  
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日) 生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

**△声明**  
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

This image shows a template for a Midea service card. It features the Midea logo at the top left. The card is divided into several sections: '常用电话' (常用电话), '产品编号' (Product Number), '购买时间' (Purchase Date), and '发票号码' (Invoice Number). Below these are sections for '故障内容' (Fault Description) and '故障原因' (Cause of Fault). There is also a section for '维修人员姓名' (Technician's Name). At the bottom, there is contact information including a large 'TEL 400-8899-315' and the address '广东美的生活电器制造有限公司' (Guangdong Midea Home Appliances Manufacturing Co., Ltd.). Logos for WeChat and QR codes are present on the right side.

# 搅拌机 (破壁料理机)

使用说明书

B

# 安全警示

## ● 提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

## △ 注意

本产品未考虑以下情况：  
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。  
幼儿玩耍器具的情况。

## ○ 表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

## ！ 表示【强制】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀片，排空搅拌杯和清洗期间应该小心。
- 搅拌杯仅在提供的机座上适用。
- 器具不得浸入水中。

## △ 可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品连续搅拌工作时间必须确保不超过6分钟，在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

## △ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用前，请确保桌面清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

# 产品简介

## 部件名称

### ● 提示

- 产品线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

## 附件

部件名称	功能介绍
投料盖	防止食材溅出，取下后搅拌棒可伸入搅拌杯。
杯盖	防止食材溅出，杯盖安装到位后方可启动产品。
搅拌杯	装食材容器，内含粉碎食材刀片。
杯垫	用于放置搅拌杯、减少噪音。
机座	产品动力源。
控制面板	控制机器工作方式。
搅拌棒	用于辅助食材粉碎。
毛刷	用于清洁产品。
量杯	用于量取干豆、大米等食材。

# 产品参数

产品型号	产品货号	额定电压	额定频率	加热功率	其他
MJ-PB80Easy215	PB215	220V~	50Hz	800W	

# 使用说明

## 使用前须知

### △ 注意

- 本产品仅限海拔高度2000米以下使用，超过海拔高度使用可能导  
不熟、溢出、糊底等问题。
- 请勿放入超过80°C的食材及液体进行搅打，容量不能超过最大刻  
度。
- 机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也  
在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，  
洗时小心刀片，以免割伤。
- 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产  
品。
- 打热饮时，玻璃杯最大容量不要超过1400毫升，豆浆、粥类最大容  
量超过1200毫升。
- 请将食材清洗并切至边长不大于5厘米的块状。
- 热饮杯严禁搅打或研磨干货以及坚硬的中药材（如石燕、石莲子、  
等）。
- 使用粥类、糊类功能，为了确保食物粉碎效果和口感，（干玉米、  
绿豆、薏米等）干硬的食材，使用前请用热水浸泡4小时。
- 使用精钢破壁杯搅打食材时，米粉和辣椒粉最大容量请勿超过500ml，  
其它食材严禁超过300ml；搅打过程中如果出现机器停止工作现  
象，能为研磨食材超容量或过硬，电机进入自保护状态，请减少研磨食  
物量，并且冷却15分钟后再重新启用研磨功能。

## 按键操作说明

### △ 注意

- 使用非加热功能时，如果运行过程中需要添加物料或配料，可通过按  
投料盖进行相关操作（使用加热类功能时严禁打开投料盖，以免烫  
伤）。
- 使用加热类功能当食物加热到沸腾后（倒计时开始）请勿终止程序，  
误操作终止请勿直接重新选择加热类功能继续制作，以免热食重複加  
热溢出/糊底；请更换食材重新选择功能制作，或自主使用锅具煮熟再  
手动模式搅打碎食物。


下图为面板示意图。

序号	模式	用途	
1	果蔬	搅打果蔬汁、混合果汁等。	
2	快速豆浆/五谷浆	制作以大豆为主，按食谱搭配口味的各种豆浆。	
3	米糊	制作食谱中的米糊。一般米糊均可选用此功能。	
4	预约	用于设定加热类功能启动倒计时间。	
5	浓汤	制作食谱中的浓汤。一般浓汤均可选用此功能。	
6	点动/清洗	适用于制作冰沙、清洗杯体等。间歇式操作，制作冰沙时使用搅拌棒辅助能获得更好的效果；加入适量水，间歇按“点动/清洗”可以对搅拌杯起简易清洗的作用。	
7	加热/长按保温	用于加热或保温玻璃杯中的食物。	

功能名称	用途及用法	功能分类
 果蔬	选“果蔬”，鸣一声，“果蔬”保持常亮，数码管显示对应时间和速度，“启动/停止”键闪亮（提示要按“启动/停止”键）；按下“启动/停止”键，“启动/停止键”常亮，“果蔬”常亮，鸣一声启动（数码管显示倒计时、实时档位）。	非加热
 快速豆浆	“米糊”、“快速豆浆/五谷浆”：选择相应功能，鸣一声，功能键、“预约”键常亮，“启动/停止”键闪亮，数码管显示对应时间和速度，按下“启动/停止”键，“启动/停止键”常亮，功能键常亮，鸣一声启动。时间显示跑马灯，煮沸后显示倒计时，速度显示实时档位。也可以按动“预约”键定制时间后按下“启动/停止”键，时间进行倒计时，然后才启动选择的功能，数码管显示预约倒计时。	加热
 米糊	备注：“瘦肉粥”、“米糊”、“快速豆浆/浓豆浆/五谷浆”功能键显示的时间是预计完成时间，根据水量和食材的多少，每次完成时间会有不同。	
 预约	“米糊”、“快速豆浆/五谷浆”、“浓汤”均可以预定定制时间启动；操作时先按动“米糊”、“快速豆浆/五谷浆”、“浓汤”其中一个功能键，然后按动“预约”键进入预约时间设置，可通过调节时间“+”、“-”键调整预约时间，预约时间设置完成后，点按“启动/停止”键开始预约倒计时。倒计时结束后机器自动启动选择的功能档开始工作。	自定义
 浓汤	选“浓汤”，鸣一声，“浓汤”保持常亮，数码管显示对应时间，“预约”键，“启动/停止”键闪亮（提示要按“启动/停止”键）；按下“启动/停止”键，“启动/停止键”常亮，“浓汤”常亮，鸣一声启动，数码管显示倒计时；也可以按动“预约”键定制时间后按下“启动/停止”键，时间进行倒计时，然后才启动选择的功能，数码管显示倒计时。	加热
 点动/清洗	待机状态按住“点动/清洗”键，“点动/清洗”键，机器慢启动至最大档8档开始工作，数码管显示时间增量以及当前档位；松开“点动/清洗”键，机器停止工作。	非加热

 加热	选“加热/长按保温”，鸣一声，“加热/长按保温”保持常亮，数码管显示对应设定温度值，单击可依次循环显示(60C~70C~80C~90C~100C)，松开后等待3秒，自动启动加热功能，数码管显示设定的保温温度；长按“加热/长按保温”，3秒后蜂鸣器响一声，保温程序自动启动，保温温度为“55℃”；备注：1.选择“加热/长按保温”功能，无需按“启动/停止”键，选定温度后，程序自动持续运行1小时；停止时，按“启动/停止”键即可；2.保温时间超过6小时后，程序自动停止回到待机状态。	加热
 启动/停止	运行过程中按“启动/停止”键，机器停止工作，回到待机状态；在运行状态下，除“启动/停止”键有效，其余按键无效，不可进行调档；在待机状态下，选择相应功能后，如果单击时间或速度+/-直接进入专业调速模式，不可通过时间或速度+/-来调节既定的速度和时间。	--
 自定义	专业调速：待机状态单击时间+/-或者速度+/-设置个性化工作模式：按下时间+/-可以根据用户喜好或者食材设置工作时间；按下速度+/-可以根据用户喜好或者食材设置电机转速；“启动/停止”键闪亮，按下“启动/停止”键，启动，机器慢转启动，实时显示档位及倒计时，“启动/停止”键常亮。 备注：当只选择速度，未选择时间时，启动后机器按当前档位运行，时间正计时。	自定义

## 配件适配说明

 注意

- 配件不属于产品标配，需另外购买。
- 如有新配件推出，恕不另行通知，具体请咨询门店。
- 配件图为示意图，最终请以实物为准。

 配件	 精钢破壁杯 MJ-BL10YMD	 破壁精萃杯 (方杯) MJ-BL10GZA	 破壁果饮杯 (圆杯) MJ-BL10GZB
 适配性	适配	不适配	适配

**方法**

**量杯使用说明**

将量杯装入搅拌杯，盖上杯盖，选择点动档最高档位，采用开6秒停5秒的方式，搅打30秒。若效果不佳，可加入少量水，持续搅打30秒。

**离合器防振垫拆装说明**

如果离合器防振垫破损需更换，则利用一字螺丝刀将其撬起并取下，如图1所示，然后，将新离合器按图示箭头方向对正，安装到离合器上，如图2所示。

**智能海拔识别**

**提示**

- 煮水过程中有较大的水蒸气，请注意防烫。
- 完成智能海拔识别后，机器就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

机器在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致水不熟、溢出、糊底等问题。

为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：

- 加水（不要加任何食材）至1.0L~1.2L水位之间。
- 将搅拌杯和杯盖安装到位，并放入主机上。
- 连接电源。
- 在30秒内，同时按下时间“+”和速度“+”键，进入智能海拔识别模式。
- 过程中，显示屏循环显示“00:00”，中途不能打开杯盖或移动搅拌杯。
- 当显示屏显示“00:00”时，同时发出“滴滴...”声音，海拔自适应程序请断开电源。

**碎冰小技巧**

取15~25块已经在-20℃环境中冷冻至少24小时的冰块（约为2厘米块状）入搅拌杯，盖上杯盖，选择点动档最高档位，采用开6秒停5秒的方式，搅打30秒。若效果不佳，可加入少量水，持续搅打30秒。

**量杯使用说明**

1. 制作米糊/熬粥时，请参考“米”的容量。  
量杯量取米量到达800ml刻度时，需加水至800ml刻度位置。  
1000ml、1200ml可参考刻度加入相应的水。

2. 制作豆浆时，请参考“豆”的容量。  
量杯量取干豆到达800ml刻度时，需加水至800ml刻度位置。  
1000ml、1200ml、可参考刻度加入相应的水。

105g哑粉纸

美的生活电器事业部

## 说明书

PB215-10

标记	变更日期	变更人	变更内容
4			
3			
2			
1			

说明书技术要求	
物料编码	无
产品型号/客户型号	<b>MJ-PB80Easy215</b>
客户名称	美的
材质	<input type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input checked="" type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它：_____
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它： <b>风琴折+对折</b> )