

绝密

A

7

**环保清单**  
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
绞肉杯	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
刀轴组件	○	○	○	○	○	○
绞肉杯上盖	○	○	○	○	○	○
机头外壳	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	○	○
电器组件	X	○	X	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

**产品合格证**

检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

**△声明**

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

**Midea**

**保修卡**

相关信息	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码
维修记录	
维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修人员签名	

**维修电话：400-8899-315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

**服务承诺**

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
本产品实行整机一年保修期。  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com

**Midea**

**食物处理器  
(绞肉机)**

**使用说明书**

QR code:

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

**安全警示**

● 提示  
为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ 注意  
本产品未考虑以下情况：  
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。  
幼儿玩耍器具的情况。

○ 表示【禁止】的内容  
• 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。  
• 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。  
• 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。  
• 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。  
• 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。  
• 禁止加入热的食物进行搅拌（不超过60°C）。  
• 请勿使用劣质排插接线，以免引起火灾和人身伤害。  
• 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

! 表示【强制】的内容  
• 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人员更换或维修，以免引起伤害。  
• 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。  
• 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。  
• 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

▲ 可能造成人员伤亡的事项  
• 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。  
• 请勿在无人看管的情况下运行本产品。  
• 当取出切割刀片、排空混料盆（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应该小心，务必注意锋利的刀刃，以免割伤。

▲ 可能造成轻伤或者财产损失的事项  
• 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。  
• 本产品工作时间必须确保持续运行不超过1分钟，在操作中，如发现主机过热现象，应停机约30分钟，待其冷却后方可继续操作。  
• 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。  
• 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。  
• 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。  
• 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。  
• 产品使用前，请确保桌面清洁，及时清理油污。  
• 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

**产品简介**

部件名称

● 提示  
因产品外观各有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

主机

杯盖

绞肉刀

玻璃杯

**使用说明**

△ 注意  
• 先清洗与食材直接接触的部件，并确定电源已经断开。  
• 食材与液体温度不能超过60°C；容量不能超过最大刻度。  
• 每次使用完毕后，请参照“清洁保养”及时进行清洗和保养。  
• 搅拌时请先装入绞肉刀，然后再放入食材。  
• 禁止研磨干货以及搅打坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。

使用方法

1 绞肉刀放入玻璃杯：绞肉刀轴孔径对准钢轴放入，轻轻旋转，旋转顺畅说明装配到位。

2 放入食材：食材切成尺寸不大于2x2x6cm的块状放入绞肉杯中，不能超过绞肉杯的“最大”刻度。如放入食材后造成绞肉刀位置偏离，请摆正绞肉刀位置。

3 盖上杯盖：将杯盖放在绞肉杯上。

4 主机平稳放在杯盖上后接通电源。用手握住主机，按下开关，机器开始工作，松开开关，机器停止工作。

5 点动按压主机盖，启动整机工作。

注意：  
1) 每次使用时间不要超过30秒，两次使用中间间隔≥2分钟。如连续工作3次，请休息15分钟再继续使用。  
2) 搅拌过程中，食材可能会粘在玻璃杯上，请拔下电源，移开杯盖，将食材拨到玻璃杯中，然后继续搅拌。

6 产品使用后，请不要马上拿开主机。等待刀片完全停止后拔下电源线插头，拿开主机。打开杯盖取出绞肉刀后再取出食材（绞肉刀锋利，取出过程中注意不要割刀手或其他身体部位）。

**清洁保养**

清洁  
产品使用后，必须立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列操作：  
1. 清洗时将杯盖、绞肉刀、玻璃杯分离；  
2. 将杯盖、绞肉刀和玻璃杯放在水龙头下冲洗，也可放入加有洗涤剂的温水中清洗；  
注意：  
① 机座严禁放入任何液体中，不可冲洗，可用潮湿的布料进行清洗。  
② 不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入消毒柜消毒。  
③ 绞肉刀刀片边缘很锋利，清洁时请注意安全。  
3. 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。  
4. 用清水冲洗部件后，再彻底擦干。

保养  
1. 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。  
2. 如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

**服务指南**

电路原理图

● 提示  
线路如有变更，恕不另行通知。

微动开关

L 220V~50Hz N

M

故障分析及排除

● 提示  
如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

故障	可能性原因分析	解决对策
产品不工作	电源插头没有插上 主机电机轴与绞肉刀轴未对准	请检查产品电源插头是否插上 检查主机电机轴与绞肉刀轴是否正确安装
电机装置在加工时发出异味	新产品发出异味是正常现象	最初使用时，新产品发出异味是正常现象，使用几次后，此情况不再发生
加工过程中整机震动厉害	连续使用时间过长	使用时间过长，此时必须关闭产品，并让其冷却30分钟
工作一段时间后，绞肉刀不转动	产品加工食物时震动是正常现象 主机电机轴与绞肉刀轴未对准	点动使用整机，快速间歇性运作后，此情况不再发生 检查主机电机轴与绞肉刀轴是否正确安装
	绞肉杯内食材过多	关闭产品电源，移开主机及机架，减少食材容量

全国服务热线  
400-8899-315

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求

说明书技术要求	
物料编码	无
产品型号/客户型号	MJ-LZ25Easy106
客户名称	
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它：_____
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 凤琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：凤琴折+对折 )

1 2

80g双胶纸

# 美的生活电器事业部

## 说明书

LZ106-101

D

1

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6