


## 产品简介

### 注意

产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

### 部件展示



## 使用说明

### 操作指引

1 清洁锅具和炉体。确保锅底和炉体没有水、饭粒等杂物。



2 锅具放在电磁炉加热区中心位置。

## 使用说明

### 操作指引

3 请确保插头通电良好。

### 烹饪步骤

#### 1 开机

按下“开关”键，启动开机，进入待机状态。

#### 2 功能选择

以“火锅”为例，按下“火锅”键，对应火锅功能指示灯亮，开始加热。部分功能根据食材选择对应的功能。  
注：严禁干烧

#### 3 调节火力

按“+、-”或滑动滑条，点击滑条相应位置均可调节火力。

#### 4 关机

烹饪完成后，按“开关”键关机。



## 使用说明

### 定时/预约操作

#### 1 启动定时/预约

按下“定时/预约”键，进入定时状态。

#### 2 定时/预约状态

数码屏时间闪烁显示。

#### 3 时间调节

按“+、-”键调节时间。长按“+、-”键可快速调节时间。  
注：为防止食物变质，请合理设置预约时间。


#### 4 定时/预约确定

数码屏闪烁约三秒后，定时/预约时间确定，进入倒计时工作状态。

### 暂停操作

#### 1 启动暂停

烹饪过程中点击“暂停”键，停止加热和计时。



## 使用说明

### 暂停操作

#### 2 取消暂停

点击“暂停”键解除暂停，返回原状态，继续加热和计时。

#### 3 自动关机

暂停状态下停止加热，10分钟无操作自动关机。

### 工作时间参考表

功能	加热时间	功能	加热时间
火锅	120分钟	炒菜/清炒	60分钟
蒸煮	60/120分钟	烧水	15分钟
煎炸	60分钟	煲汤	120分钟
文火	180分钟	文匀火	180分钟
武火/爆炒	60分钟	煎烙	60分钟
熬粥	120分钟	炖熬	60/120分钟
炖汤	120/180分钟	一键猛火	3/60分钟
持续小火	60分钟		

### 注意：

- 以上为常用功能默认加热时间，具体时间以实际为准。
- 电磁炉在开机并使用某功能时，在未设置定时器的情况下，工作时间达到该功能默认加热时间后电磁炉自动关机。
- 以上清单包含此系列产品的功能，请根据实际产品功能对应使用。

## 安全警示

### 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

### 注意

本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

### 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插 禁止湿手触摸 禁止易燃物品 禁止儿童操作

- 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- 切勿将电磁炉直接置于金属台面上使用。以避免电磁炉对金属台面加热而发生危险。
- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。
- 如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请单独使用≥10A的电源插座，使用完毕后，将电源线插头脱离插座。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 切勿让异物堵塞电磁炉吸气、排气管，以避免炉体过热而影响使用。保持排风口通畅，远离高温源，侧、背面与墙保持≥10cm距离，以保证散热通畅。
- 切勿让儿童单独操作电磁炉（避免发生意外）。
- 切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于电磁炉上加热。以免受热膨胀发生意外。
- 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。
- 加热时，微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。

## 安全警示

- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间，烹饪区域表面温度较高，请勿触摸，以防高温烫伤。
- 电磁炉进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- 产品仅限家庭使用。
- 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 请使用美的配售的锅具，不要使用其他代替锅具，以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免产生危险。
- 如果使用其他锅具，存在加热功率偏低的问题。
- 不锈钢把手的锅具请注意防烫。

## 清洁保养

- 确认电源线插头脱离插座，待电磁炉微晶板不烫手后进行。不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。
- 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。
- 微晶板油污清洁：用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
- 清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 进/出风口清洁：以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘，用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
- 用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。

## 服务指南

### 产品参数

以下为能效等级3级且额定功率为2100W的产品型号


能效等级	额定功率	产品型号
3	2100W	
3	2200W	C22-WH2208

能效等级依据：GB21456-2014  
能效测试推荐使用烧水功能最高功率档进行测试。  
电磁炉加热区或指灶面板上所标识的圆形区域。  
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008  
企业标准：Q/MD 011 额定电压/额定频率：220V~/50Hz

### 电路原理图

#### 提示

虚线中的线路仅适用有此功能需求的机型。线路如有变更，恕不另行通知。



## 服务指南

### 异常自檢

显示异常原因判断，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

指示灯状态	异常显示	可能原因	对应方法
显示	E1	温度传感器短路	灶面板温度过高或过低可能会出保护代码，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。若保护代码频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
	E2	温度传感器断路	
	E3	温度传感器高温	
	E6	温度传感器失效	锅具干烧
显示	EA	锅具干烧	
	E4	IGBT传感器短路	灶内温度过高或过低可能会出保护代码，约15分钟后重新开机，可自动恢复工作。若保护代码频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
	E5	IGBT传感器断路	
显示	E6	IGBT传感器高温	
	E7	工作电压过低	电磁炉使用时，市电电压过高或过低都可能出保护代码。市电电压恢复正常重新开机后，可自动恢复工作。若保护代码频繁出现，请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
显示	E8	工作电压过高	
显示	UI	通信异常	请送维修点检修

### 故障处理

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常情况	可能原因	对应方法
通电后按“开关”键，指示灯不亮。	电磁炉电源插头松动	检查电源插头、插座接触是否良好
	其他原因	请送维修点检修
正常工作状态不加热。	锅具材料不符合	更换锅具
	电磁炉在预约状态	如需立即加热，请取消预约状态
使用过程中突然停止加热	其他原因	请送维修点检修
	锅具加热温度过高	停止加热5分钟
	电磁炉进(出)风口堵塞	检查进风口和出风口是否堵塞
	电磁炉处于暂停状态	取消暂停状态
当前功能默认工作时间到	重新选择功能	
	其他原因	请送维修点检修

## 服务指南

### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
汤锅	○	○	○	○	○	○
炒锅	○	○	○	○	○	○
蒸笼/水壶	○	○	○	○	○	○
灶面板	○	○	○	○	○	○
面板油圈	X	○	X	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○
线圈盘组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。  
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证	
检查结论:	合格
检查员:	检验员A1
检查日期:	见生产批号

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

### 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 保修卡

相关信息(用户填写)		
用户姓名		发票号码
购买商店		购买日期
产品型号		产品编号
当地维修网点电话		
维修记录		
维修日期		
故障内容及处理情况		
维修单位		
维修人员签名		

### 维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
美的牌电磁炉实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。  
凡属下列情况之一的，不属保修范围。  
1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；  
2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；  
3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；  
4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；  
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；  
6、非正常使用（如经营、商用、公司集体）的产品；  
7、超出保修期；  
8、无有效发票；  
9、因不可抗力造成损坏；  
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

Midea

## 使用说明书

### 多功能电磁炉

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：黑色	说明书		电磁炉【机密】	
	制作	覃静	货号	单键单控
本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）	编码		型号	
	版本信息	A1: 20181124	B: 改物料编码 20181227	