

清洁保养

提示

- 清洁前请确认电源插头脱离插座，待机身冷却后再进行。
- 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洗壶内的沉淀物。
- 如长期不用，请定期取出内胆，并定期清洗。
- 长时间不使用，请拆下电源插头，并做好防尘、防潮、防虫保护。
- 切勿用钢丝球及任何化学的腐蚀性物质的清洗和清洗。

服务指南

故障处理

如果产品在正常工作过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，并采取措施。如果问题仍然存在，或又出现其它问题，请与美的客服中心联系。
400-8899-315

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	• 插头未插好 • 灯丝烧断 • 灯珠坏	• 检查插头 • 更换灯丝 • 更换指示灯
不加热	• 开关按钮未接到位 • 发热管坏 • 温控器坏	• 按钮按到底 • 更换后服务点检修 • 更换后服务点检修
水不开	• 壶盖没拧紧 • 机器故障	• 壶盖拧紧 • 更换后服务点检修
水未开即断(早沸)	• 壶底水垢太厚 • 机器故障	• 清洗水垢 • 更换后服务点检修

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	X	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364.4的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品信息
检查项目: 合格证
检查员: 检验员AI
检查日期: 及生产日期
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见产品铭牌(年月日)

声明

本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷错误或内容上的遗漏，可向本公司咨询。产品若有技术变更，会随新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色、规格、尺寸等，以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修日期

维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位电话	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315

在购买本产品时，请仔细阅读保修卡及有效发票正本。请妥善保管保修卡，消费者不必将保修卡交回。保修时请携带保修卡及有效发票正本。广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修制。保修期内因产品质量问题引起的故障，提供免费上门服务。凡属下列情况之一者，不属保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修人员修理、或使用自行拆卸、维修；
3. 产品附件（如滤芯、滤芯、配件等）、消耗品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非本公司产品规格的配件或配件造成损坏；
5. 发生非质量问题与保修产品型号不符或被更改；
6. 非正常使用（如超压、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的“产品”，将提供有偿维修服务。本公司客户服务中心的热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com
物料编码: 1616350002281

产品参数

型号	容量	电源	额定功率
MK-HJ15E4	1.5L		
MK-H415E2	1.5L		
MK-HJ1505	1.5L		
MK-HJ1506	1.5L		
MK-HJ1507	1.5L		
MK-HJ1508	1.5L		
MK-HJ1510	1.5L		
MK-HJ1511	1.5L		
MK-HJ1512	1.5L		
MK-HJ1513	1.5L		
MK-HJ1521	1.5L		
MK-HJ1522	1.5L		
MK-HJ1502	1.5L		
SCU1579-HJ	1.5L		
MK-SH15Easy307	1.5L	220V-50Hz	1800W
MK-SH15Easy308	1.5L		
MK-SH15Colour101	1.5L		
MK-SH15Colour102	1.5L		
MK-SH15Colour201	1.5L		
MK-SH15Colour202	1.5L		
MK-SH15Simple101	1.5L		
MK-SH15Simple102	1.5L		
MK-SH15Simple201	1.5L		
MK-SH15Simple202	1.5L		
MK-SH15Silence401	1.5L		
MK-SH15Silence402	1.5L		
MK-H317E4	1.7L		
MK-H317E2	1.7L		
MK-HJ1701	1.7L		
MK-HJ1702	1.7L		
MK-HJ1705	1.7L		
MK-HJ1713	1.7L		

产品简介

注意

因产品外观存在差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

以MK-HJ1505为例

产品实体上图标说明

- 禁止淋洒。
- 请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和处置将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废旧电子产品处理方式的指示。

安全警示

提示

为了保证使用安全，避免对您和他人造成危害和财产损失，请务必遵守以下安全警示事项，不可安全警示事项可能导致人身伤害或财产损失。

注意

本产品未通过以下测试：
无人看管时启动和/或无人时启动的测试。
防止儿童使用的测试。

表示【禁止】的内容

- 禁止泼洒液体中 需要专业人员
- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触发热壶体或壶盖和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，壶盖上的壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
- 维修时，禁止使用其它外接电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户不可自行修理。
- 注意：请勿自行拆卸壶盖或电源底座。
- 请勿将电源线悬挂于桌面或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线存放在电源底座的收纳槽中。
- 请勿向电热水壶、底座任何接缝或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

表示【强制】的内容

- 禁止儿童操作 禁止靠近炉具 禁止使用劣质插销
- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 壶中无水时，加水时，不使用。请清洁电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。

禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电路上。
需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体(如：饭菜、鸡蛋、豆浆、咖啡、面条等)。否则产品可能出现功能失效。如果电热水壶注入太多水，沸水可能溢出。煮水时，不能干烧。
电热水壶应和电源底座配套使用，不能使用其它电源底座进行配套。
请将电热水壶移至底座再做加水操作。放置到电源底座前必须擦干电热水壶底座的水迹。
产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
请勿使用劣质插销插接，以免存在起火风险。

可能造成人员伤亡的事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水壶在移开底座前，关闭电源开关。
- 产品放置的桌面需定期清洁、清理油污。
- 产品与其它家用电器的最佳距离需保持30cm以上。

产品参数

型号	容量	电源	额定功率
MK-HJ1708	1.7L		
MK-HJ1722	1.7L		
MK-HJ1761	1.7L	220V-50Hz	1800W
MK-SH17V2	1.7L		
MK-SH17C102	1.7L		
MK-SH17Easy309	1.7L		

使用说明

烧水操作步骤

提示

第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以便清除壶内杂质。此阶段的开水不宜饮用。
烧水过程中，请注意壶盖密封，待水开后，操作时请小心，尽量避免烫伤。不要长时间不操作，以免发生危险。

5 接通电源。(请勿湿手操作插头。) 6 按下开关按钮，加热指示灯亮，水开始加热。

7 水开后，产品停止加热，加热指示灯熄灭。 8 将水壶提起离开电源底座，即可倒水饮用。

干烧保护

双重干烧保护功能：
当水壶在无水状态下加热时，产品的双重干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏；
当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电热水壶自然冷却后(约10分钟)才能正常使用。请勿直接使用冷水冷却，以免降低发热系统的使用寿命。

H	2018.11.16	OEM	加大加粗编码
G	2018.09.18	周杰/李海涛	增加型号HJ1722/MK-SH17C102/ 20181112认证增加型号MK-SH17V2
F	2018.07.11	苏熙璇/徐晶晶	增加型号, 更改警语/更新保修卡
E	2018.04.20	杨永坤	增加MK-ECC01
D	2018.01.06	杨浩华	变更新版说明书
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	1616350002281		
产品型号/客户型号	MK-H415E2(H415E2g)		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸	<input type="checkbox"/> 128g铜版纸	<input type="checkbox"/> 其它:
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色	<input checked="" type="checkbox"/> 两色	<input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)	
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:	
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它:对折)		

						80g双胶纸			美的生活电器事业部		
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				说明书		
设计	杨浩华	2016-12-19	标准化	甘江林	2016-12-19	阶段标记	重量	比例			
校对	徐凯	2016-12-19				B	重量	1:1			
审核	姚琦	2016-12-19				共 1 张 第 1 张					
工艺	张强	2016-12-19	审批	李家勋	2016-12-19	H415E2g-101					