

**TOSHIBA**

使用说明书



1 6 1 3 1 0 0 0 0 1 5 4 2 1

**TEL 400-822-9088**

制造商：东芝家用电器制造（南海）有限公司

地址：广东省佛山市南海区狮山松岗松夏工业园科技西路

被委托方：合肥华凌股份有限公司

被委托方地址：合肥市经济技术开发区锦绣大道176号

图号：SMS-2158

厂家代码：A0007200

## 无霜冷藏冷冻箱

BCD-528WGJT



- 为了安全且正确地使用，在使用之前，请仔细阅读本说明书并完全了解冰箱。
- 请将本说明书保存在便于随时翻阅的地方。
- 请确认是否收到保修证。

# 目录

## Dear user

尊敬的用户：

感谢您使用东芝公司的产品！

为了您正确使用本冰箱产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。

您所使用的是东芝冰箱产品，需要进行定期的清洗和保养。如果不能得到正确的清洗与保养，其故障率将增加且使用寿命大为缩减。

请您每年定期与东芝当地服务网点或直接与我司联系，我司将指派专业人员给您提供有偿的检查和保养服务。

**安全警示 禁止 强制 注意 01**

**使用说明**

**产品简介**

**清洁保养 清洁 11**

**服务指南**

关于制冷剂及发泡绝热材料

本冰箱使用不破坏臭氧层并对地球温室效应没有影响的无氟利昂制冷剂(异丁烷)和无氟利昂发泡绝热材料(环戊烷)。无氟利昂制冷剂是一种碳氢化合物，具有可燃性。它被密封在「制冷回路」里面，在通常的使用过程中不会发生泄漏。万一不小心使制冷回路受到损伤，请避免使用明火和电器用品，并打开窗户换气，然后与选购的经销商取得联系或致电服务热线。

## 安全注意事项

请必须遵守

为了防止对用户或他人造成伤害或财产损失，并且让用户能够更安全正确地使用本产品，此说明书里记载了有关安全使用方面的重要内容。请充分理解下列内容（标示、图示符号）后阅读正文，并遵守记载事项。

### 标示符号的说明

 **警告** 表示误操作时，有可能造成死亡或重伤 (\*1)。

 **注意** 表示误操作时，有可能造成受伤 (\*2) 或物品损坏 (\*3)。

\*1：重伤是指因失明、烧伤、烫伤、冻伤（高温、低温）、触电、骨折、中毒等留下后遗症的以及需要住院或长期去医院接受治疗的人身伤害。

\*2：受伤是指无需为治疗而住院或长期去医院看病的负伤、烫伤或触电等。

\*3：物品损坏是指对家庭财产、饲养的动物或宠物造成的长期伤害。

### 图示符号的说明

 ⊗ 表示禁止（不可）具体的禁止内容标示在图示符号中或在其附近用图画或文字说明。

 ● 表示强制（务必）具体的强制内容标示在图示符号中或在其附近用图画或文字说明。

 △ 表示注意具体的注意内容标示在图示符号中或在其附近用图画或文字说明。


为了安全并且正确地使用本产品，请务必仔细阅读。

### ⚠ 警告

#### 有关设置

 ● 切勿使背面或侧面等部分的制冷回路受损。受损时，制冷剂可能出现泄漏，导致起火、爆炸。  
回路受损 受损时，请不要触摸冰箱，按照以下有关事项处理，并和选购的经销商联系或致电服务热线。

1. 打开窗户，更换室内空气。  
(请不要使用排气扇)
2. 请不要使用明火或电器。



● 拔冰箱的电源插头时切勿拉扯电源线。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。为保障安全使用，任何时候请不要损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。电源线磨损或损坏，必须到厂家指定的维修点更换。

● 不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂；除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程；不得损坏制冷回路。

本器具用于家用和类似用途，如：  
一商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；  
一农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；  
一家庭旅馆型环境；  
一餐饮业和类似的非零售业应用；

 ● 不要放置在潮湿的地方或易溅水的地方。否则可能造成火灾或触电。  
禁止湿气



● 冰箱的周围应保留一定空间，周围无障碍物，保持通风通畅。制冷剂泄漏时，可能在空气中滞留，导致起火、爆炸。



# 安全注意事项 ...续

## ⚠ 警告

### 有关使用



● 请勿贮存易燃、易爆物品

乙醚、汽油、酒精、助燃喷雾剂和液化石油气等可能爆炸，造成事故。



● 请勿将医药品或学术试样放入冰箱

家用冰箱不能保存对温度管理有严格要求的物品。



● 请勿在附近使用可燃性喷雾剂

否则可能起火，造成火灾。

● 请勿食用有异味或变色的食品

食品即使在冰箱内长期保存也可能发生变质。如食用有异味或变色的食物可能会食物中毒或生病。

● 请勿攀吊于门上或坐在门上

否则可能造成冰箱翻倒、门掉下、手被夹住而受伤。

● 请勿在冰箱上放置盛有水的容器

否则溢出的水等可能降低电气绝缘性，从而造成火灾或触电。

● 禁止打开冰箱背面下部的后盖，请勿将手伸进机械室和电气室

否则可能导致烧伤、受伤、触电。

后面为机械室和电气室

● 请勿在冰箱内使用电器产品

否则制冷剂泄漏时，可能造成火灾、爆炸事故。



● 请勿触摸冷冻室金属导轨

导轨移动时，可能会夹住手指，导致受伤。



● 请勿冲洗冰箱的内部和外部

否则可能降低电气绝缘性，造成火灾或触电。



● 请勿自行拆卸、改装、修理

否则可能引起火灾、触电、受伤、烫伤。并且，如果损伤制冷回路，可能造成火灾、爆炸事故。

需修理时，请与选购的经销商联系或致电服务热线。



● 请勿在冰箱上放置物品

否则在开关冰箱门时物品掉落，可能造成受伤。



● 清洁时，请拔出电源插头

否则可能造成触电。

拔出插头



● 冰箱废弃不用时，请将冰箱门卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。

## ⚠ 注意

### 使用注意事项



● 请勿让食品超出置物架  
否则可能被瓶类物品等钩住而掉下，造成损坏。



● 请勿将瓶类物品放入冷冻室  
否则瓶类物品可能冻结裂开，从而造成损坏。




● 请勿将放不到底的瓶类物品放在双瓶置物架的前排  
否则，开关冰箱门的时候，瓶类物品可能会掉下来，从而造成损坏。



● 请勿用湿手触摸冷冻室和冷冻食品储藏室中的食品和容器（金属类）  
因为低温可能造成冻伤。



● 请勿将手脚伸入冰箱的底部  
否则可能因铁板等造成受伤。




### 搬运、移动时注意事项



● 在易损伤的地板上  
请勿使用冰箱下的脚轮  
否则可能损伤地板。  
移动时请铺垫上保护板等。



● 搬运时请使用前面下侧和背面上侧的搬运用把手  
否则可能因手打滑而造成受伤。



● 安装在平稳坚固的地板上  
不稳定的地方易翻倒，从而造成受伤。



### 门开关注意事项



● 请勿用背挤压的方法  
关冰箱门  
否则容易造成人身伤害事故。



● 请勿强力关门  
否则食物跌落可能导致受伤。



● 请勿在冷藏室门把手抓握的同时开关果蔬室门  
否则门缝隙可能夹住手指而导致受伤。




● 请勿将脚靠近冷冻室的门  
否则脚可能被门的缝隙夹到而导致受伤。




● 关闭冰箱门时，应抓握好把手  
若抓不住把手的上边，手指可能被夹住。



● 在开关门或有他人和冰箱接触时，请确认手指是否可能被门夹住  
冰箱门之间的缝隙可能会夹住手指，造成受伤。



## 操作面板



## 操作指引

### 1 初次上电

冰箱初次通电后，显示屏点亮，冰箱默认的设置温度为冷藏室5°C，冷冻室-18°C，变温设定温度为5°C，变温模式为果蔬模式。

### 2 锁定/解锁

#### 自动锁定：

正常情况下，无开门动作、无按键操作30秒后显示锁定，锁定状态30秒后显示屏熄灭。

#### 手动锁定：

非锁定状态下，持续按住【锁定/解锁键】3秒钟，进入锁定状态，响锁定蜂鸣声音。

#### 解锁：


在锁定状态下，持续按住【锁定/解锁键】3秒钟，进入非锁定状态，响解锁蜂鸣声音。

### 3 冷藏温度设定

①按【锁定/解锁键】3秒钟解锁  ▶ ②按【冷藏按键】进入冷藏 ▶

#### ③按【冷藏按键】调温

#### 温度设定循环：




### 4 冷冻室温度设定：

①按【锁定/解锁键】3秒钟解锁  ▶ ②按【冷冻按键】进入冷冻 ▶

#### ③按【冷冻按键】调温

#### 温度设定循环：



### 5 一键智能模式

解锁后，非一键智能模式时，按【一键智能按键】，响模式生效声，一键智能模式图标点亮，冷藏冷冻按照5、-18°C控制；  
一键智能模式时，按【一键智能按键】，响模式取消声，一键智能模式图标熄灭，冷藏冷冻按照设定前运行。

## 6 急速冷冻模式

非急速冷冻模式时，按【急速冷冻按键】，响模式生效声，急速冷冻模式图标点亮，冷藏显示2℃，冷冻显示-24℃；

急速冷冻退出：

急速冷冻模式下，冷藏按照速冷模式运行，速冷模式退出后，冷藏回到设定前温度运行；

急速冷冻模式下，冷冻按照速冻模式运行，极冻模式退出后，冷冻回到设定前温度运行；

急速冷冻模式下，速冷和极冻模式都退出后，急速冷冻图标熄灭，模式退出。

急速冷冻模式时，按急速冷冻按键，响模式取消声，急速冷冻模式图标熄灭，冷藏冷冻按照设定前运行。



变温室模式按键 变温室调温按键



## 7 变温室温度设定：

①按【变温室模式按键】3秒钟解锁 ②按【变温室模式按键】进入变温

按【变温室模式按键】，果蔬、零度、软冷冻模式按以下方式循环：



零度模式时，按【变温室调温按键】无效。

冷藏关闭时，变温同时关闭，此时变温显板全灭；冷藏开启时，变温室需要手动开启，主显板锁定生效。

长按【变温室调温按键】 3秒，实现变温关闭/开启。

## 8 冰箱门开提示及开门报警

当冷藏室/冷冻室门打开时响开门音乐铃声；若冷藏室/冷冻室开门时间持续120秒，则蜂鸣器报警，直至冷藏室/冷冻室门关。开门报警时，按任意按键可取消蜂鸣器报警。

## 9 断电记忆

冰箱断电后，重新上电仍按断电前的设定状态进行工作。


## 10 故障提示

当显示屏出现以下故障时则说明冰箱出现了故障，部分故障下状态冰箱仍能制冷，但应尽快联系维修以实现冰箱优化运行。

故障代码	故障描述	故障代码	故障描述
E1	冷藏室温度传感器故障	E5	冷冻化霜传感器故障
E2	冷冻室温度传感器故障	E6	通讯故障
E3	变温室传感器故障	E7	环温故障
E4	冷藏化霜传感器故障	EH	湿度传感器故障

当湿度显示灯全亮闪烁,表示湿度板通讯故障。

电器原理图




线路如有变更，恕不另行通知。

# 产品简介

## 部件名称

### ● 提示

此说明书所有图示只为解释目的，其外观、功能和实物不一致时，请以实物为准。



温馨提示：门上密封盒只能安装在左门上，如果安装在右门上会使右门不能正常开关；每次放入或取出物品后，请将盒盖扣好，防止开关门时物品掉落。


## 配件清单

附件名称		数量	附件名称		数量
冷藏室	冷藏室玻璃搁架	2		冷冻小托盘	1
	冷藏门托盘	5	冷冻室	冷冻小抽屉	2
	蛋架	1		冷冻大抽屉	2
	冷藏门上密封盒	1		冷冻抽屉隔板	1
	保湿抽屉	2	变温室	变温室抽屉	1
	冷藏室保湿盖板	1			
使用说明书		1			

## 功能说明

### 冷藏室 (2°C~8°C)

- 冷藏室适宜存放各种水果、蔬菜、饮料等短期内食用的食品。
- 烹调类食品冷却至室温后放入冷藏室冷藏。
- 食品在放入电冰箱之前最好将其密封起来。
- 玻璃搁架可以上下活动调整位置来达到合理的储存空间，方便使用。



- 温馨提示：在翻转梁内部有加热丝，若表面发热，属于正常现象。当要关闭门体时，若翻转梁处于弹开状态，应将其复原到闭合状态（如图所示），否则造成翻转梁损坏。


### 变温室 (-3°C~5°C)

- 变温室设定在1°C~5°C温度范围内，可用作冷藏室。
- 变温室设定在0°C时，可以延长食品的新鲜时间，适宜存放短期内准备食用的生鲜食品。
- 变温室设定在-3°C~-1°C之间适宜存放新鲜鱼类、肉类等，食用前无需人工或微波解冻，切取容易方便。

### 变温抽屉的拆卸与安装

拆卸：通过挤压抽屉底面的前卡扣，使前卡扣与金属滑轨安装孔脱离，即可取出变温抽屉；

安装：先将后卡扣装入金属滑轨的后安装槽内，再将前卡扣装入金属滑轨的前安装槽内，即完成变温抽屉的安装。安装完成后，请推拉数次，检查抽屉是否能弹性自闭。



### 冷冻室 (-24°C~-16°C)

- 冷冻室低温可以长时间保持食品新鲜状态。主要用来储存冷冻食品及制作冰块。
- 冷冻室适宜存放肉类、鱼虾、水饺、汤圆等短期不食用的食品。
- 大块的肉类尽量分割成小块再放入，便于取用。
- 请注意在产品有效保质期内食用。


### 照明灯及更换

- 照明灯更换：  
需由专业人员进行更换。

# 使用说明

## 首次使用

使用冰箱前，除去所有包装物，包括底座垫和冰箱内部的泡沫垫块、胶纸等，若冰箱外壳带有覆膜，撕除门体和箱体上的保护膜。




将冰箱放置在室内通风良好的地方，地面平坦、坚固（如有不平稳，可向左或向右旋转调平脚调平）。



远离热源，避免阳光直射。勿放置在潮湿或有水的地方，防止生锈或削弱绝缘效果。

冰箱顶部空间大于30cm，两侧及背部与墙的距离大于10cm，便于冰箱门的开合和热量散发，用温湿抹布将冰箱内外擦干净（温水中可加少量洗涤剂，最后用清水擦净）。



冰箱首次启动请静置半小时后再插上220V/50Hz的电源。接通电源，自动进入出厂设定状态，显示屏显示各间室的目标温度。通电后用户可以手动调节冰箱的工作温度。

本冰箱有断电记忆功能，第一次通电以后的每一次通电，都将按上次断电时的设置运行。

在装入新鲜或冷冻食品前，先让冰箱运行2~3小时；夏季环境温度较高，应先让冰箱充分运行3~5小时，冰箱内已充分冷却，此时可放入食品，正式使用冰箱。

提示：温度设定改变或放入新的食品时，箱内温度需要经过一段时间后才能达到平衡。这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

移动冰箱时：移动冰箱前取出冰箱内所有物品，用胶带将玻璃搁板、果品盒等固定好、扭紧可调节脚；关紧冰箱门、用胶带固定，以免移动时门打开。搬运时请勿倒置、横放、震动冰箱，搬运时倾角不可大于45°。移动时请勿抓住门或铰链。

## 清洁保养

### △注意


本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

### △注意

冰箱进行清洁和除霜时，请先拔下电源插头。

## 清洁

- 冰箱背后及地面的灰尘请按时清理，以提高散热效果，同时利于节能。
- 冰箱内部应经常清洁以免产生异味。清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干。门体打开自然干燥后再接通电源。



### △警告

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸碱性物品清洁冰箱。这有可能会损伤冰箱表面及内胆。



### △注意

清洁时不要用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁照明灯等电气件时请使用干抹布。



- 停电时：停电时应尽量减少开门次数；不宜再放入酒及饮料等。
- 长时间不使用时：应拔下电源，以免因电源线老化而触电或造成火灾；将箱内擦拭干净；将箱门打开一段时间，待箱内完全干燥后关上箱门。

# 服务指南

## 非故障处理

### △注意

发生以下情况时应立即停止运行，切断手动电源开关，与当地经销商或东芝售后服务中心联系：  
开关的动作不准确。  
保险丝屡次熔断或漏电保护器频繁跳开。

在请人检查或维修前，请检查下述各点。

全国服务热线  
**400-822-9088**

非故障现象	处理
冰箱不工作	电源是否接通，插头是否插牢 电压是否过低 是否停电或者部分电路跳闸
冰箱有异味	有气味的食品应该严密包住 检查是否有食品腐烂 冰箱内部需要清洁
冷藏室食品冻结起来	是否将含水量较多的食品放在玻璃隔板里侧
压缩机长时间工作	夏季环境温度高，冰箱工作时间长属于正常现象 一次性放入食品不宜过多 食品冷却后再放入冰箱 开启冰箱门次数过于频繁 冰箱霜层太厚（此时需除霜）
冰箱灯不亮	冰箱是否通电 照明灯是否损坏
冰箱门无法正确关上	食物包装卡住门使门无法关上 放入的食品太多 冰箱歪斜
噪声大	地面是否平坦，冰箱放置是否平稳 冰箱附件是否放在正常位置
左右侧板发热	冷凝器紧贴左右侧板内侧，冰箱工作时， 通过冷凝器向外散热。夏季环境温度较高， 侧板温度可达50℃左右

## 化霜间隔宣称

环温	化霜间隔	时间	特定条件
32℃	最小化霜间隔( $\Delta t_{d-min}$ )	12h	重度使用，冷冻室无法达到设定温度
	最大化霜间隔( $\Delta t_{d-max}$ )	96h	相对湿度<20%RH，无开关门动作，未设定特殊模式

## 产品参数

### △注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

主机参数	
型号	BCD-528WGJT
气候类型	5(SN/N/ST/T)
防触电保护类别	I类
星级标志	★★★
总容积	528L
冷藏室容积	298L
冷冻室容积	190L
变温室容积	40L
冷冻能力	8.0kg/12h
电源	220V~/50Hz
年综合耗电量	325(kW·h)/a
日综合耗电量	0.89kW·h/24h
能效等级	1级
额定电流	1.9A
除霜额定输入功率	250W
照明灯输入功率	11W
重量	136kg
外形尺寸	833X685X1898
制冷剂及装入量	R600a,68g
发泡材料	环戊烷
噪音	35dB(A)
冷却能力(冷藏室)	80.0kg/12h
降温时间(43℃)	180min

### 技术参数说明：

- 根据国标规定，气候类型为5(SN/N/ST/T)时，冰箱使用环境温度为10~43℃，冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将间室内所有抽屉、滑轨及瓶座等附件全部取出的条件下测得的。
- 综合耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃，开门一次装载热负荷，再关门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃分别模拟电冰箱在用户使用状态下，冷藏室温度控制在4℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门运行24小时后，测试并计算得到的实际耗电总量。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
- 噪音是在国家标准规定的半消音室类，关闭门后冰箱空载运行至少16小时。在噪音试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冰箱类型选择六点、九点以及十点法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的；
- 因产品改进和技术更新，参数更改后，恕不另行通知，请以冰箱贴的铭牌为准。

## 食品接触清单

### ● 提示

食品接触清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

### 产品中食品接触材料列表

食品接触材料列表		
零部件名称	部件材质	执行标准
内胆	PS/铝板/PCM/ABS	GB4806.1/GB4806.7/ GB4806.9
抽屉	PS/PP/ABS	GB4806.1/GB4806.7
口框	ABS/PS	GB4806.1/GB4806.7
果菜盒、瓶框、蛋架、灯罩等	PS/ABS	GB4806.1/GB4806.7
搁物架总成	玻璃/PS/PP/ABS/钢丝 +环氧树脂等	GB4806.1/GB4806.5/ GB4806.7/GB4806.9/ GB4806.10
制冰机及水路管件	POM/PP/ABS/PS/ 不锈钢/铝管/硅橡胶等	GB4806.1/GB4806.7/ GB4806.9/GB4806.11
风道组件	PP/PS/铝合金/冷轧钢板	GB4806.1/GB4806.7/ GB4806.9
面光源组件	PMMA等	GB4806.1/GB4806.7
保鲜组件	ABS	GB4806.1/GB4806.7
温控盒、旋钮、盒盖等	阻燃PS/PS/ABS	GB4806.1/GB4806.7
接水盘、装饰条、栏条、孔塞等	ABS/PP/镀铬+钢丝	GB4806.1/GB4806.7/ GB4806.9
丝管蒸发器、吹胀蒸发器等	冷轧钢板+环氧树脂/铜管/ 铝管等	GB4806.1/GB4806.9/ GB4806.10

备注：明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，具体产品部件，以实际产品配置为主。

## 环保清单

### ● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
压缩机组件及配件	X	○	○	○	○	○
PCB板	X	○	○	○	○	○
制冷管路件	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电器元器件	X	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○

### 备注：

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

\*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。

\*明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。

\*明细表中含有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求，请放心使用。

温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废品，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

## 服务指引

### 注意事项

- 1 本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2 本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起的故障，经客户服务部或特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。
- 3 用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗拒力造成损坏的，则不在保修范围内。

### 包修期界定

整机在本产品自购买之日起，在包修期内，实行免费包修。

### 免费包修条件

- 1 凡购买东芝冰箱系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。
- 2 持有有效保修凭证（保修卡），且报修产品的名称、型号、条码必须与保修卡上一致；如果无法提供有效的保修卡，则根据机器条形码上的出厂之日起计算在质保期的基础上延长6个月进行保修。
- 3 必须在包修期内。
- 4 非人为因素造成的故障。

### 产品质保期

整机	主要部件	备注
一年	三年	主要部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

### 针对东芝冰箱压缩机10年免费包换

#### 活动内容：

自2018年3月1日起，凡购买东芝冰箱产品的用户，依据正规发票或产品说明书，10年内机器产生的压缩机故障（包括启动器、保护器、变频板等压缩机附件），均可享受免费包换压缩机服务，即免除压缩机的材料费、维修费、上门费、机器搬运费等全部维修费用。

#### 活动须知：

- ①仅限购买东芝冰箱的正品(不包括等级品、优惠品、样机等)；
- ②仅限东芝售后专业服务工程师上门检修及鉴定的压缩机故障；
- ③报换时用户需持2018年3月1日后开具的有效购机发票或印有压缩机免费包换字样的产品说明书及带有机器完整条码的产品保修证；
- ④经东芝售后专业服务工程师鉴定为非产品本身原因导致的压缩机故障，不予免费更换；

## 保修卡

### 相关信息（用户填写）

用户名		联系电话	
通讯地址		购买店铺	
购买日期		发票号码	

### 维修记录

维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	

### 维修记录

维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	

### 维修记录

维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	

### 维修记录

维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	



### 产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

东芝家用电器制造（南海）有限公司

执行标准：GB/T8059 GB4706.1 GB4706.13 GB4343.1  
GB17625.1 GB12021.2 Q/MB006 JB/T7244  
XK06-015-00649(合肥)