


5 用干布清洁壶体外部。



6 放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

服务指南

故障处理

如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，并采取措施。如果问题继续存在，或又出现其它的问题，请与美的客服中心联系。


400-8899-315

| 故障        | 可能性原因分析                        | 解决对策                                 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 指示灯不亮     | • 插头未插好<br>• 灯线松脱<br>• 灯线烧坏    | • 检查插头<br>• 送售后服务点检修<br>• 送售后服务点检修   |
| 不加热       | • 开关按钮未按到位<br>• 发热管坏<br>• 温控器坏 | • 按指示按到位<br>• 送售后服务点检修<br>• 送售后服务点检修 |
| 水开不跳      | • 壶盖没有合到位<br>• 机器故障            | • 壶盖合到位<br>• 送售后服务点检修                |
| 水未开跳断(早跳) | • 壶底水垢太厚<br>• 机器故障             | • 清洁水垢<br>• 送售后服务点检修                 |

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。



环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称  | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯<br>醚(PBDE) |
|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| 壶盖组件  | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 内胆    | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 加热组件  | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 温控器组件 | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 外壳位成  | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 底座    | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 底座组件  | ○     | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| PCB组件 | X     | X     | ○     | ○               | X             | X               |
| 电源线   | X     | ○     | ○     | ○               | X             | X               |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品合格证

检查结果: 合格

检查员: 检验员A

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何疑问或收到书面或口头上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编制新版说明书，恕不另行通知。产品外观、颜色如有变动，以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

保修卡

相关信息(用户填写)

|          |      |
|----------|------|
| 用户姓名     | 发票号码 |
| 购买商店     | 购买日期 |
| 产品型号     | 产品编号 |
| 当地维修网点电话 |      |

维修记录

|           |  |
|-----------|--|
| 维修日期      |  |
| 故障内容及处理情况 |  |
| 维修单位      |  |
| 维修人员签名    |  |

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机保修一年(仅适用家庭使用的产品)。保修期从起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
  2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
  3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接水杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
  4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
  5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
  6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
  7. 超出保修期；
  8. 无有效发票；
  9. 因不可抗力造成损坏。
- 不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编: 528311  
网址: www.midea.com  
物料编码: 16163500002866

电热水壶

使用说明书



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警告

提示

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况:  
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。  
幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容



禁止浸液体中



需要专业人员

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸热壶体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
- 维修时，禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。注意：请用户勿自行拆开壶身底座或电源底座。
- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线储存在电源底座的藏线槽中。
- 请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

表示【强制】的内容



禁止儿童操作



禁止靠近炉具



禁止使用劣质插头

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 壶中无无水时，加水时，不使用时，清洁或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。

- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电路路上。
- 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体(如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等)，否则产品可能出现功能失效。如果电热水壶注水太满，沸水可能喷出。煮水时，不能干烧。
- 电热水壶应和电源底座配套使用，不能使用其它电源底座作配套。
- 请将电热水壶移离底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。
- 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

可能造成人员伤亡的事项


- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水壶在移开底座前，关闭电源开关。
- 产品放置的桌面需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

产品简介

注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称



产品实体上图标说明



禁止淋浴。



请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和整理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子产品处理的方式处理。

产品参数


| 型号        | 容量   | 电源        | 额定功率  |
|-----------|------|-----------|-------|
| MK-HJ1515 | 1.5L | 220V~50Hz | 1300W |
| MK-SH15V1 | 1.5L | 220V~50Hz | 1300W |

使用说明

烧水操作步骤

提示


• 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用！  
• 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手，特别在水烧开后，操作开盖按钮时，尽量看壶嘴处不冒蒸汽后再进行操作。



7 水开后，产品停止加热，加热指示灯熄灭。 8 将水壶提起离开电源底座，即可倒水饮用。

水质选择

- 加入自来水时，请将按键拨到自来水档位。
- 加入纯净水时，请将按键拨到纯净水档位。



干烧保护

双重防干烧保护功能：

- 当水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏；
- 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电水壶自然冷却后(约10分钟)才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

清洁保养

提示

- 清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后再进行。
- 为延长电热水壶的使用寿命，应定期清洗壶内的沉淀物。
- 如污垢严重，请重复清洗操作。
- 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防尘、防虫保护。
- 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。



|    |          |     |                           |
|----|----------|-----|---------------------------|
|    |          |     |                           |
| A  | 20181112 | 罗京  | 加入MK-SH15V1/20181128 加粗编码 |
| 标记 | 变更日期     | 变更人 | 变更内容                      |

| 说明书技术要求   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 物料编码      | 16163500002866                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                        |
| 产品型号/客户型号 | MK-HJ1515(HJ1515a)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                        |
| 客户名称      | 美的                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                        |
| 材质        | <input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸                                          | <input type="checkbox"/> 128g铜版纸                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 其它:                                           |
| 印刷颜色      | <input type="checkbox"/> 单色                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 两色                                                                                                         | <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色 |
| 专色数量      | <input checked="" type="checkbox"/> 无                                               | <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 ) |                                                                        |
| 表面处理      | <input checked="" type="checkbox"/> 无                                               | <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:                               |                                                                        |
| 成形方式      | <input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 | <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折 )                           |

|    |     |            |       |     |            |             |  |  |             |  |
|----|-----|------------|-------|-----|------------|-------------|--|--|-------------|--|
|    |     |            |       |     |            | 80g双胶纸      |  |  | 美的生活电器事业部   |  |
|    |     |            |       |     |            |             |  |  |             |  |
| 标记 | 外数  | 分区         | 更改文件号 | 签名  | 年、月、日      | 阶段标记        |  |  | 说明书         |  |
| 设计 | 苏熙璇 | 2018-06-02 | 标准化   | 甘江林 | 2018-06-02 |             |  |  |             |  |
| 校对 | 徐凯  | 2018-06-02 |       |     |            |             |  |  | HJ1515a-101 |  |
| 审核 | 姚琦  | 2018-06-02 |       |     |            |             |  |  |             |  |
| 工艺 | 张强  | 2018-06-02 | 审批    | 李家勋 | 2018-06-02 | 共 1 张 第 1 张 |  |  |             |  |