

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

青蕉、芒果冰淇淋

- 去皮香蕉 500 克或去皮芒果 500 克，切成小块，每段长度不超过 5 厘米，放入冰箱冷冻 8-12 小时。
- 把鲜奶放入冰箱冷藏待用。
- 取出冷冻好的香蕉块或芒果块，室温下放置 10 分钟以上（气温较低时需要 20 分钟左右），碾碎一下硬块。
- 做好冰淇淋筒，启动机器，把冷冻好的香蕉块慢慢放入进口，可适时添加冰块牛奶。
- 冰淇淋出来后即可直接食用。
- 把鲜奶放在保鲜袋中，扎紧袋口后密封，加在冰淇淋中一起食用，味道更佳。

火龙果冰淇淋

- 去皮火龙果 500 克，切成小块，每块尺寸不超过 3×3 厘米，放入冰箱冷冻 8-12 小时。
- 把鲜奶放入冰箱冷藏待用。
- 取出冷冻好的火龙果块，室温下放置 10 分钟以上（气温较低时需要 20 分钟左右），碾碎一下硬块。
- 做好冰淇淋筒，启动机器，把冷冻好的火龙果块慢慢放入进口，可适时添加冰块牛奶。
- 冰淇淋出来后即可直接食用。
- 把鲜奶放在保鲜袋中，扎紧袋口后密封，加在冰淇淋中一起食用，味道更佳。

猕猴桃冰淇淋

- 去皮猕猴桃 500 克，切成小块，每块尺寸不超过 3 厘米，放入冰箱冷冻 8-12 小时。
- 把鲜奶放入冰箱冷藏待用。
- 取出冷冻好的猕猴桃，室温下放置 10 分钟以上（气温较低时需要 20 分钟左右），碾碎一下硬块。
- 做好冰淇淋筒，启动机器，把冷冻好的猕猴桃慢慢放入进口，可适时添加冰块牛奶。
- 如有需要，加入喜欢的果酱，即可完成猕猴桃果酱鲜奶冰淇淋。

草莓冰淇淋

- 草莓 500 克，去蒂，对半切成小块，放入冰箱冷冻 8-12 小时。
- 把鲜奶放入冰箱冷藏待用。
- 取出冷冻好的草莓，室温下放置 10 分钟以上（气温较低时需要 20 分钟左右），碾碎一下硬块。
- 做好冰淇淋筒，启动机器，把冷冻好的草莓慢慢放入进口，可适时添加冰块牛奶。
- 如有需要，加入喜欢的果酱，即可完成草莓果酱鲜奶冰淇淋。

清洁保养

清洁

- 将拆好的各部件用流水清洗即可，如果果渣堵塞网孔，请用清洁剂进行清洗。
- 不要将主机放入水中清洗，一定要使用干净的柔软的布料擦干净。
- 清洗后，请把清洗干净的部件晾干，放在干净通风的地方保管。

保养

- 本产品正常使用，以保持电机干燥。
- 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

故障分析及排除

故障	可能原因分析	解决方法	
电源插头是否插好	将插头拔出再插	一次放入量太多	先长按“长反转”让产品运行 4-5 秒，使榨汁机内部的食材上表面后，再继续榨汁（反复操作 3 次），如果仍停止不前，请清洗后再使用。
运行中的机器停止	较硬的果蔬未切碎	胡萝卜等较硬的果蔬切成细长条后再使用。	
汁量少/榨汁从电机上溢出	使用本机自带的榨汁刀时材料太多	可把材料放在清水中充分搅匀后再榨汁，汁量会增加。	
配件安装不到位	将机器停止后，检查配件是否安装正确	机器发出异响/噪音	请检查刀片是否平衡使用，请检查刀片是否平衡使用，请检查刀片是否平衡使用。
机器使用后异味/配件发霉	未及时清洗	使用后及时清洗，先用清水冲洗后再用洗涤剂清洗。	

安全警示

警告

为保使用安全，避免对他人造成伤害或财产损失，请务必仔细阅读以下安全警示，不当安全使用可能导致人身伤害或财产损失。

注意

本产品含有以下风险：
 1. 儿童玩耍时的使用，如儿童玩耍时的使用。
 2. 本产品工作时，禁止移动产品或接触正在运动中的部件，避免意外伤害。
 3. 禁止将电源线悬挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
 4. 禁止在锋利的台面或不稳定的台面上使用本产品。
 5. 所有零部件严禁放入消毒柜、烤箱中高温烘烤或使用开水清洗。
 6. 机器的进出口禁止用手、脚、硬物等堵塞。
 7. 请勿使用湿手触摸插头，以免引起火灾和人身伤害。
 8. 禁止将产品放置在太靠近热源的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

禁止

1. 禁止将电源线悬挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
 2. 禁止在锋利的台面或不稳定的台面上使用本产品。
 3. 禁止将产品放置在太靠近热源的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

警告

1. 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或修理，以免引起火灾。
 2. 在拆卸或换装产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
 3. 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
 4. 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在儿童够不到的地方，避免儿童爬上产品以致无法使用或使用不当造成人身伤害和财产损失。
 5. 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
 6. 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

产品简介

产品规格见附表，具体请以包装箱内实物为准。

部件名称

警告

1. 真空罩
2. 榨汁杯盖
3. 螺旋推进器
4. 滤网（细滤网）
5. 滤网（冰淇淇淋）
6. 榨汁杯
7. 主机
8. 推料棒
9. 接渣杯
10. 清洁刷

产品参数

产品型号	产品型号	额定电压	额定功率	额定功率
MJ-JS2018A	JS2018A	220V~	50Hz	200W

使用说明

使用前注意事项

注意

1. 请仔细阅读产品说明书，请通过 20 分钟，请每 20 分钟后再继续榨汁，防止损坏产品。
 2. 含纤维多的食材（芹菜等），请切成长度 5-10 厘米，大小 1-2 厘米段放入，（纤维多的食材，建议切成长度 5-10 厘米，碾碎后再放入）。
 3. 葡萄、蓝莓、草莓等较硬的食材不适合榨汁。
 4. 新鲜鲜榨的果汁、咖啡等，请勿长时间存放，榨汁时，请勿将果汁放入密封的容器中，以免变质。
 5. 榨汁时，请勿将手伸入榨汁杯内，以免受伤。
 6. 榨汁时，请勿将手伸入榨汁杯内，以免受伤。
 7. 榨汁时，请勿将手伸入榨汁杯内，以免受伤。
 8. 榨汁时，请勿将手伸入榨汁杯内，以免受伤。

组装方法

- 将榨汁杯安装在主机上。榨汁杯对准主机上的固定点放下，旋转榨汁杯，直至转动自如安装到位。
- 将滤网装入榨汁杯中。

功能说明

真空罩

真空罩：推出榨汁杯内的空气，保持榨汁杯内的真空度，避免果汁氧化变质。
 真空罩：推出榨汁杯内的空气，保持榨汁杯内的真空度，避免果汁氧化变质。
 真空罩：推出榨汁杯内的空气，保持榨汁杯内的真空度，避免果汁氧化变质。

使用方法

- 将真空罩清洗干净，切成长度不超过 4cm 的条状，打开真空罩，将真空罩放入榨汁杯内，然后盖上真空罩。
- 根据需求点击面板上的功能按键。
- 长按真空罩时，榨汁机会先对榨汁杯进行抽真空，这样榨汁不会氧化，且能保持果汁的新鲜，请确保榨汁杯盖、真空罩均已盖好，否则会影响榨汁效果。
 4. 榨汁时，请勿将手伸入榨汁杯内，以免受伤。
 5. 榨汁时，请勿将手伸入榨汁杯内，以免受伤。
 6. 榨汁时，请勿将手伸入榨汁杯内，以免受伤。
 7. 榨汁时，请勿将手伸入榨汁杯内，以免受伤。
 8. 榨汁时，请勿将手伸入榨汁杯内，以免受伤。

拆卸方法

- 关机使机器停止运转，拔下电源插头。长按真空罩（5 秒）以泄压。
- 将螺旋推进器向外拔出。
- 将真空罩向上提起。
- 逆时针方向旋转榨汁杯盖，向上拔出即可拆卸。

搬运产品

- 将接渣杯与榨汁杯分离。
- 双手握住主机搬运产品。

冰淇淋制作方法

准备

1. 制作冰淇淋时，可提前将自己的口味喜欢的食材放入榨汁杯内（冰淇淇淋材料从榨汁杯出口倒出约 50 分钟），便可制作出口味冰淇淋。
 2. 冰淇淋材料放入榨汁杯后，启动机器约 10 分钟左右，即可取出冰淇淋。
 3. 冰淇淋材料放入榨汁杯后，启动机器约 10 分钟左右，即可取出冰淇淋。
 4. 冰淇淋材料放入榨汁杯后，启动机器约 10 分钟左右，即可取出冰淇淋。

使用方式

- 将榨汁杯放在出渣口。
- 点击“冰淇淋”按键。
- 冰淇淋从出渣口推出。

物料编码	1616400005066
产品型号/客户型号	MJ-JS2018A
客户名称	美的
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)

标记	变更日期	变更人	变更内容
物料编码	1616400005066	产品型号/客户型号	MJ-JS2018A
客户名称	美的	材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色	专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：	成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2018-12-19	标准化	甘江林	2018-12-19
校对	徐凯	2018-12-19			
审核	游守庆	2018-12-19			
工艺	罗永峰	2018-12-19	审批	徐建飞	2018-12-19

80g双胶纸

阶段标记 B 重量 比例 1:1

共 1 张 第 1 张

说明书 JS2018A-101

美的生活电器事业部

说明书

JS2018A-101