

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示

- 提示**
- 避免您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

A. 注意

- 产品未安装请勿使用;
- 无人看管的情况下请勿使用;
- 幼儿要远离器具的使用;
- 幼儿不要接触器具情况。

表示【禁止】的内容

- 禁止使用带插头
- 禁止儿童触摸
- 禁止燃烧物品
- 禁止儿童操作

表示【强制】的内容

- 本产品仅作家庭使用, 不适用于其它场所。
- 必须使用带有接地的墙式插座, 插头要注意插紧。切勿用万用插座座或其他电器同时使用。
- 请勿用除市电220V以外的电压, 以免造成火灾、触电。电源线被损坏时使用。插入插座前请先确认家中的插座电压与本产品相符。

表示【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项

- 在炖盅未放入主机中或炖盅空的时候, 请勿启动操作。
- 炖盅不能放在其他炉子上加热, 否则容易破碎。
- 在炖盅未放入主机中前, 请勿放任何食物或水在主机里。
- 炖盅若破损发生时, 请勿继续使用, 应与本公司售后服务人员联系, 购买新的炖盅。

表示【温馨提示】的内容

- 使用前请详细阅读本说明书, 并请妥善保存。
- 第一次使用请先将产品上的所有包装物取出, 并将炖盅拿出放在水龙头下清洗。
- 使用时请将炖盅内的水和刻度线齐平, 防止水分蒸干或水溢出炖盅而造成烧毁。
- 使用前请盖上并左右旋转一下电炖盅, 确保上盖与电炖盅紧密结合, 防止电炖盅水分蒸干或溢出。
- 请勿将食材放在炖盅内清洗, 应放在其它容器内清洗后再倒入本产品炖盅中, 以免造成炖盅破损。
- 炖盅放入锅体前请先确认炖盅底部及加热板上是否有食材或其它杂质粘着, 如有务必先清洗后再放入炖盅。放入后务必左右旋转一下, 以确保炖盅与炖盅支撑完全贴合紧密。
- 长时间使用时, 请将插头从插座上拔出, 并置于通风干燥处收藏。

安全警示

- 提示**
- 本产品仅作家庭使用, 不适用于其它场所。
- 必须使用带有接地的墙式插座, 插头要注意插紧。切勿用万用插座座或其他电器同时使用。
- 请勿用除市电220V以外的电压, 以免造成火灾、触电。电源线被损坏时使用。插入插座前请先确认家中的插座电压与本产品相符。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项

- 在炖盅未放入主机中或炖盅空的时候, 请勿启动操作。
- 炖盅不能放在其他炉子上加热, 否则容易破碎。
- 在炖盅未放入主机中前, 请勿放任何食物或水在主机里。
- 炖盅若破损发生时, 请勿继续使用, 应与本公司售后服务人员联系, 购买新的炖盅。

● 表示【温馨提示】的内容

- 使用前请详细阅读本说明书, 并请妥善保存。
- 第一次使用请先将产品上的所有包装物取出, 并将炖盅拿出放在水龙头下清洗。
- 使用时请将炖盅内的水和刻度线齐平, 防止水分蒸干或水溢出炖盅而造成烧毁。
- 使用前请盖上并左右旋转一下电炖盅, 确保上盖与电炖盅紧密结合, 防止电炖盅水分蒸干或溢出。
- 请勿将食材放在炖盅内清洗, 应放在其它容器内清洗后再倒入本产品炖盅中, 以免造成炖盅破损。
- 炖盅放入锅体前请先确认炖盅底部及加热板上是否有食材或其它杂质粘着, 如有务必先清洗后再放入炖盅。放入后务必左右旋转一下, 以确保炖盅与炖盅支撑完全贴合紧密。
- 长时间使用时, 请将插头从插座上拔出, 并置于通风干燥处收藏。

产品简介

部件展示

△ 注意

因产品外观各有所差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

功能说明

预约

- 本产品预约时间为烹调完成时间, 例如: 现在时间为13:00, 想在下午18:00吃饭喝汤, 只需要设定为5.0, 到18:00就可以享用美味可口的汤了;
- 预约时间不宜过长, 以免食材有异味产生, 建议不要超过12小时;
- 预约时间最长为24小时。

例:

- 按下“功能”键选择“婴儿粥”功能, 时间默认4小时, 按“预约”键设定时间, 预约灯闪烁。

工作时间参考

功能序号	功能	默认时间(小时)
01	鸡鸭汤	4.5
02	排骨汤	4.5
03	银耳羹	6
04	婴儿粥	4
05	五谷粥	4.5
06	燕窝	2
07	热水快炖	3

操作面板

清洁保养

清洗炖盅

- 用热水、洗洁精和海绵清洗炖盅, 不可用去污粉和钢丝球。
- 如果有食物粘在炖盅锅底, 可以在清洗之前先浸泡一会, 再将炖盅煮干净。

保养炖盅

- 请使用塑料或木质的勺子, 不要用金属勺子, 以免造成炖盅破损。
- 为了尽可能地保护炖盅的寿命, 不建议在炖盅中切食物。

清洁和保养电炖盅的其他部分

- 用湿布清洁电炖盅的外壳内部及外部。
- 加热板上如果有水垢, 不可用钢丝球或砂纸, 可用食用醋浸泡后清洗。

注: 清洁前请切断电源, 在电炖盅冷却后清洗, 防止烫伤。

服务指南

异常现象

异常现象	产生原因	检查点及排除
指示灯不亮	电路板电源没有接通	检查产品是否插紧电源
加热板不加热	2. 加热板故障	送指定维修部维修
指示灯亮, 1. 电路板故障	2. 加热板故障	送指定维修部维修
炖不熟	1. 炖的量过多 2. 食材与水的比例不对 3. 电路板故障	调整食材、水总容量, 放水到刻度线; 2. 调整食材与水的比例 3. 送指定维修部维修
炖干	1. 炖盘上盖未盖好 2. 水量过少 3. 电源线故障	1. 将炖盘上盖与炖盅紧密合上 2. 倒入适量水 3. 送指定维修部维修
溢出	水加太多	减少水量

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	(PbB)	多溴联苯	多溴二茂乙烷(PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○	○
内胆组件	○	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○	○
蒸笼	○	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X	X
底座	○	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	X	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

服务指南

保修卡

相关信函(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	故障内容及处理情况
维修单位	维修人员签名

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡。消费者不必将其寄回本公司。消费者丢失保修卡, 可向本公司索取。维修时请携带保修卡及有效发票正本。广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司特约维修网点或客户服务中心联系。美的电器实行整机保修一年。(仅适用于家用的产品)保修期的起始日以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属于保修范围:

- 用户擅自拆卸、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
- 经本公司指派维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
- 产品附件(如煲斗、汤勺、搅拌棒等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
- 使用本公司产品所配的赠品和配件, 造成损坏;
- 本公司所教导与维修产品型号不符或被误用;
- 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
- 超出保修期;
- 无有效发票;
- 因不可抗力造成损坏;

不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务。本公司客户中心仍热情为您提供服务。

美的电炖盅

使用说明书

Midea

型号: MD-DZ08Easy102

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com
物料编码: 16161200001582

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管。

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管。

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管。

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码 16161200001582			
产品型号/客户型号 MD-DZ08Easy102	公差	±2.0mm	
客户名称 美的	成品尺寸	105x210mm	
材质 <input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:			
印刷颜色 <input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色			
专色数量 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)			
表面处理 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:			
成形方式 <input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 凤琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它:对折)			

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	罗琼华	2018-11-06	标准化	周静雯	2018-11-06			
校对	徐凯	2018-11-06					B	
审核	张齐伟	2018-11-06					重量	1:1
工艺	姓名	2018-11-06	审批	朱广清	2018-11-06	共 1 张	第 1 张	

80g双胶纸

说明书

DZ08Easy102-101

美的生活电器事业部

说明书

DZ08Easy102-101