

安全警示

提示
为保证使用安全，避免对您和家人造成财产损失，请务必遵守以下安全事项，不得擅自更改产品结构或拆卸可能导致事故发生。

注意
本产品考虑以下情况：
- 本人使用时请勿将他人手放入搅拌机使用。
- 勿让儿童使用。

禁止
- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或接触正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面上使用本产品。
- 禁止加入热的食物进行搅拌（不超过60℃）。
- 请勿使用劣质排插连接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉灶的地方，以免产品受热或引起火灾和人身伤害。
提示
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆卸或修理产品的任何部分前，请将本产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似资质的专业人士更换。

产品简介

部件名称

提示
说明图中仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

产品参数

产品型号	产品功率	额定电压	额定转速	额定功率	工作频率
MJ-LZ20Easy216	LZ216	220V	50Hz	230W	60次/10秒

使用说明书

注意
- 先清洗与食材直接接触的部件，并确保其已干燥。
- 食材与液体总量不能超过650ml，容量不能超过最大刻度。
- 每次使用完后，请及时清洗刀片及杯盖。
- 刀片锋利，使用时请勿直视，以免造成伤害。
- 禁止将手伸入以及将打搅部件伸入杯盖中（如石子、石块等）。
- 禁止在搅拌杯中加入汽油及煤油进行搅拌。

组装方法

- 将食材放入搅拌杯。
提示
- 加入食材大小不要超过22×20cm。
- 切勿用硬物刮擦刀片，以免损坏刀片。
- 刀片锋利，使用时请勿直视，以免造成伤害。
- 禁止将手伸入以及将打搅部件伸入杯盖中（如石子、石块等）。
- 禁止在搅拌杯中加入汽油及煤油进行搅拌。
- 将刀片组件放入搅拌杯并拧紧，构成搅拌杯组件。
提示
- 在刀座组件放入搅拌杯前请确认其安装正确。
- 放入后请确保刀片组件已拧紧，否则无法正常运转。

保修卡

相关服务
- 产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
- 本产品实行整机一年保修。
- 保修期从出厂日期起计算，产品出厂日期为准。
- 凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏、或人为损坏；
2. 经第三方公司擅自拆卸、修理、或擅自自行拆卸、修理；
3. 非原厂性、改装件、零件、附件等；
4. 因不可抗力（如火灾、水灾、雷电等）、地震、海啸、台风、龙卷风等造成损坏；
5. 非原厂性、改装件、零件、附件等造成损坏；
6. 非原厂性、改装件、零件、附件等造成损坏；
7. 超出保修范围。
- 非原厂性、改装件、零件、附件等造成损坏，本公司客户服务中心仍竭诚为您服务。

维修电话：400-8899-315

故障分析及排除

提示
如果问题依然存在，或无法联系其他问题，请与美的客户服务中心联系，以取得联系。

故障	可能原因分析	解决对策
产品不工作	刀片未拧紧、无法驱动刀片转动 刀片被阻塞	将刀片拧紧 将刀片取出
刀片被阻塞	产品中的食材过多 食材粘住刀片	减少所加工食材的用量 切断电源，清理干净刀片上的食材
产品发出异常声音、异味、冒烟等	产品中的食材过多 电机长时间工作 产品加工了过热的食材	减少所加工食材的用量 减少电机工作时长 切断电源，冷却食材，食材温度不能超过60℃
刀片未拧紧	刀片未正确安装到刀片组件上 刀片组件与搅拌杯未拧紧	将刀片正确安装到刀片组件上 将刀片组件拧紧到搅拌杯上

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	暂无		
产品型号/客户型号	MJ-LZ20Easy216	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x142mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)		

80g双胶纸



说明书

LZ216-101

阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张	第 1 张	

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2019-02-19	标准化	甘江林	2019-02-19
校对	徐凯	2019-02-19			
审核	游守庆	2019-02-19			
工艺	罗永峰	2019-02-19	审批	徐建飞	2019-02-19