

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364.4 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

安全警示

●提示

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
电热水壶在高度高于2000米的高度地区烧水时，会持续沸腾，壶嘴可能会有热水喷出，请注意防护。

△注意

本产品未考虑以下情况：
无人看管的幼儿和残废人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

⊗表示【禁止】的内容

禁止浸液体中

需要专业人员

严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。

控制按钮区域，严禁液体浸入。

操作时，请使用安全手柄，勿触摸加热壶体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。

维修时，禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。

电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。

注意：请勿自行自行拆开壶身底座或电源底座。

请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线储存在电源底座的收纳槽中。

请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

⊗表示【强制】的内容

禁止儿童操作

禁止靠近炉具

禁止使用劣质用瓶

儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。

产品合格证

检查结果：合格
检查员名：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

△声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误属内容上的误差，可向本公司咨询，产品若有技术改进，会随进新款说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修人员签名

维修电话：400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一者，不属保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆修、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的精品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

使用说明书

电热水壶

微信扫一扫，获取电子说明书

微信扫一扫，获取电子说明书

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

16163500003107-X X

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求。

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
装饰片、内胆、壶嘴、螺钉	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
上壶盖	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
下壶盖	聚氧化(2,6-二甲苯-1,4-亚苯基)树脂	GB4806.7-2016	PPO
密封圈	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.11-2016	硅橡胶

电路原理图

●提示

线路如有变更，恕不另行通知。

控制板

温度传感器

加热器

产品简介

△注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

壶盖

壶嘴

壶身

电源底座

开盖按钮

控制按钮

安全手柄

电源插头

产品底部图标准明

禁止淋浴。

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请您依照您所在地区有关废弃电子产品处理的方式处理。

产品参数

型号	容量	电源	额定功率
MK-HE1519	1.5L	220V~ 50Hz	1500W

功能键说明

按钮

功能说明

●接通电源后，按下“烧水/取消”按键，LED指示灯亮，水壶烧水至沸腾或目标温度。

●工作过程中，按下“烧水/取消”按键，取消所有工作。

●连续按“定温”按键，可设定保温温度，共有四个档位：45℃、60℃、70℃、85℃，每个档位的保温时间均为：45℃保温时间8小时，60℃保温时间4小时，70℃/85℃保温时间2小时。

●设定保温温度后，不需按“烧水”按键，水壶直接烧水至沸腾，后冷却至设定温度进行保温，保温过程中LED指示灯常亮。

●水壶烧水至沸腾后，按下“定温”按键显示屏显示当前的保温温度，保温过程中，提起壶身后三分钟内返回，继续保温，否则不保温。

●在水壶烧水至沸腾后或保温过程中，按“定温”键设定保温温度，则水壶直接烧水或冷却至设定目标温度进行保温，不再烧至沸腾。

●接通电源后，按下“净化”按键，LED指示灯亮，水壶烧水至沸腾，再持续沸腾30秒，烧水或保温过程中按“净化”按键无效。

使用说明

双重防干烧保护功能：
●当水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏；
●当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电水壶自然冷却后才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

烧水操作步骤

●提示

●第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以便清洗壶体内部。此步骤的水不可饮用！
●当水壶移至底座时，所有按键不响应用户操作。当按键有效时，会发出“嘀”声提示音。
●在烧水过程或者保温过程中，不能向水壶加水。
●烧水过程中，请注意壶嘴处烫手。
●保温过程中，提起壶身并往壶中加水，放回底座后，若继续保温，请按“烧水/取消”按键取消工作，再重新烧水或保温。
●保温结束后或在待机状态下5分钟内无任何操作，显示屏熄灭，进入节能模式。单击任意按键唤醒显示，唤醒后水壶处于待机状态。

1 把壶身移离电源底座。

2 按下开盖按钮，打开壶盖。

3 向壶中加入清水，注意不要超过壶内的最大水位。

4 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上，注意接触良好。

5 接通电源。（请勿湿手操作插头。）

6 按下“烧水/取消”键，按键的指示灯亮，水壶开始加热。

7 水开后，产品停止加热，加热指示灯熄灭。

8 将水壶提起离开电源底座，即可倒水饮用。

清洁保养

●提示

●请提前从电源插头拔离插座，待壶身冷却后进行。
●为延长电热水壶使用寿命，应定期清洗壶内的沉淀物。
●如壶垢严重，请重复步骤操作。
●长时间不使用，请将电源插头放置干燥，并做好防潮、防尘、防虫保护。
●切勿用钢丝球及任何化学的或研磨颗粒状的清洁剂清洗。

1 拔下电源插头。（请勿湿手操作插头。）

2 倒入0.5L食用白醋，浸泡1小时以上。

3 倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。

4 注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。

5 用干布清洁壶体外部。

6 放置于干燥通风处，并做好防潮、防漏、防虫保护。

服务指南

故障处理

如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，并采取维修措施。如果问题继续存在，或又出现其它的问题，请与美的客服中心联系。

☎ 全国服务热线 400-8899-315

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	●插头未插好 ●电路损坏	●检查插头 ●送售后服务点检修
不加热	●按键未按到位 ●发热管坏 ●电路板坏 ●温控器坏	●按指示按到位 ●送售后服务点检修 ●送售后服务点检修 ●送售后服务点检修
水开不跳	●感温头上水垢太厚 ●机器故障	●清水垢 ●送售后服务点检修
水未开跳断(干烧)	●壶底水垢太厚 ●机器故障	●清水垢 ●送售后服务点检修

故障	原因说明	解决对策
E1	●热敏电阻开路	●停止加热，停止响应用户操作，当故障解除后，恢复正常操作。
E2	●热敏电阻短路	●停止加热，停止响应用户操作，当故障解除后，恢复正常操作。
E3	●超高温	●停止加热，停止响应用户操作，当温度小于100度，恢复正常工作。
E4	●过零信号异常	●停止加热，停止响应用户操作，当故障解除后，恢复正常操作。
E7	●测温系统异常	●停止加热，停止响应用户操作，当故障解除后，恢复正常操作。

物料编码

16163500003107

产品型号/客户型号

MK-HE1519

客户名称

美的

材质

☒ 80g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☐ 其它：

印刷颜色

☐ 单色 ☒ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色

专色数量

☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)

表面处理

☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：

成形方式

☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☒ 其它：对折)

说明书技术要求

公差

±2.0mm

成品尺寸

105x210mm

标记

外数

分区

更改文件号

签名

年、月、日

设计

徐晶晶

2018-12-19

标准化

甘江林

2018-12-19

校对

徐凯

2018-12-19

审核

姚琦

2018-12-19

工艺

张强

2018-12-19

审批

李家勋

2018-12-19

阶段标记

重量

比例

B

重量

1:1

共 1 张 第 1 张

80g双胶纸

说明书

HE1519 -101

美的生活电器事业部

B	20190105	姚琦	加编码/20190213修改烧水说明/20190215修改“定温”，故障代码，型号/20190315改为新版/20190508更新为新版
A	20181219	姚琦/孙进	制作/20181224 修改版式/20181225 修改：烧水/取消/20181226修改定温内容/20181229 修改电控内容
标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16163500003107		
产品型号/客户型号	MK-HE1519	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	☒ 80g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☐ 其它：		
印刷颜色	☐ 单色 ☒ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☒ 其它：对折)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	徐晶晶	2018-12-19	标准化	甘江林	2018-12-19	阶段标记	重量	比例	
校对	徐凯	2018-12-19							
审核	姚琦	2018-12-19							
工艺	张强	2018-12-19	审批	李家勋	2018-12-19	共 1 张	第 1 张		

美的生活电器事业部	
说明书	
HE1519 -101	