

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

### 故障分析及排除

**提示**  
如果问题仍然存在，或又出现其它问题，请向美的客户服务中心联系，以取得帮助。

故障	可能性原因分析	解决对策
产品不工作	电源插头没有插上 主机电动机与切碎刀轴未对齐 按压开关按键边缘 未按压中心位置	请检查电源插头是否插上 检查主机电动机轴与切碎刀轴是否正对安装 查看方向按压开关按键中心 启动机器
电机堵塞在加工时发出异味	加工过程中 电机发出异味 正常现象 连续使用时间过长	请勿使用时，新产品发出异味属正常现象，使用1次后，此情况不再发生 使用时间过长，此时必须关闭产品，并让其冷却30分钟
加工过程中整机震动厉害	产品加工食物时震 高速正常现象 主机电动机轴与切碎刀轴未对准	启动使用整机，快速间歇性运行后，此情况不再发生 检查主机电动机轴与切碎刀轴是否正确安装
工作一段时间后，切碎刀不转动	切碎刀内食材过多 产品连续使用时间过长	关闭产品电源，移开主机及杯盖，减少食材量，按下电源键，让产品冷却30分钟

### 环保清单

产品中所有有害物质或元素名称及含量

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
切碎杯	○	○	○	○	○	○
刀轴组件	○	○	○	○	○	○
切碎杯上盖	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	○	○	○
电源组件	X	○	X	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○

### 保修卡

相关产品合格证

检查员：\_\_\_\_\_  
检查日期：\_\_\_\_\_  
广东美的生活电器制造有限公司

生产厂：\_\_\_\_\_  
生产日期：\_\_\_\_\_  
广东美的生活电器制造有限公司

维修电话：400-8899-315

在购本产品时，请仔细阅读保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其带回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。

广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

服务承诺  
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修。  
保修期自购机之日起计算。  
凡属下列情况之一者，不属保修范围：  
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；  
2. 因非本公司指定维修站维修，或用户自行拆卸、维修；  
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、淘米杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；  
4. 使用非指定产品配件的赠品和配件，造成损坏；  
5. 发生自然灾害等不可抗力因素造成产品损坏；  
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；  
7. 超出保修范围；  
8. 无有效发票；  
9. 因不可抗力造成损坏；  
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户服务中心仍竭诚为您服务。

### 食物处理机 (切碎机) 使用说明书

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三东路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
物料编号：1616400005407

### 安全警示

**提示**  
为保证使用安全，避免对他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全事项，不要安全事项而忽视可能导致事故发生。

**注意**  
本产品多由以下情况：  
无人操作时儿童和他人对器具的使用，  
如儿童在器具使用时的情况。

**表示【禁止】的内容**

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时，禁止移动产品或脚踏在运动中部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线或锋利的物体，挂于产品上或可移动的部件。
- 禁止将热的物体放入产品内。
- 禁止加入热的食物进行搅拌（不超过200℃）。
- 请勿使用尖锐物品刮擦，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止在产品底座处或电源线附近使用明火或大功率电器。
- 在更换附件或转动部件前请关闭电源并拔掉电源插头。
- 切勿机不能潮湿，请勿用水清洗或浸泡底座中的部件。

**表示【强制】的内容**

- 如发生其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修站，请专业人士检修维修，以免发生危险。
- 在更换附件或产品任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 更换附件时，为了您的安全，请务必看清，其零件或附件的型号与产品一致。
- 请勿让儿童单独操作产品，请在成人指导下使用，避免发生意外伤害。

**可能造成人员伤亡的事项**

- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当使用锋利刀片、旋转部件时，请务必小心，并注意安全事项，以免造成伤害。

**可能造成财产损失的事项**

- 请务必确认电压是否和本产品规格一致(220V~50Hz)，以免引起产品安全问题。
- 本产品工作时必须确保保持运行不超过30分钟，有操作时，如发现电机过热现象，应停机30分钟，再重新启动使用。
- 本产品内设有过热保护装置，当产品连续使用电机严重超温运行时，产品会自动停机保护，如保护时间过长，仍不启动时，产品会自动多次启动保护程序，请勿强行启动。
- 本产品工作时，请勿将手伸入食物搅拌杯，避免发生不必要的食物飞溅或烫伤。
- 若在产品使用过程中出现无法启动、无法启动、无法启动等情况，请立即停止使用，并联系售后服务。
- 产品使用后，请及时清洗刀片、杯盖、杯体等部件，并晾干后再使用。
- 本产品与其他家用电器连接时，请保持干燥，避免潮湿。

### 产品简介

**提示**  
本产品外观有差异，请参照实物为准。

主机  
杯盖  
切碎刀  
切碎杯 (0.6升)  
杯垫

**产品参数**

产品型号	产品重量	额定电压	额定功率	额定容量	工作频率
MJ-LZ20Easy201A	L220Easy201A	220V~	150W	200W	< 300r

### 使用说明

**注意**

- 先清洗与食材直接接触的部件，并确保电源线已断开。
- 食材与刀片接触不能超过30秒，否则可能导致刀片过热。
- 每次使用后，请及时清洗刀片、杯盖、杯体等部件。
- 切勿将手指伸入刀片、杯盖、杯体等部件。
- 禁止将手指伸入刀片、杯盖、杯体等部件。

**绞肉刀使用方法**

- 切碎刀放入切碎杯，切碎刀轴孔对准切碎杯，轻轻旋转，旋转箭头对准装配到位。
- 放入食材，食材切成尺寸不大于20×20×50mm的块状放入切碎杯中，不能超过切碎杯的“最大”容量，如放入食材后造成切碎刀位置偏移，请校正切碎刀位置。（肉类食材需去皮去骨。）
- 盖上杯盖，将杯盖放在切碎杯上。
- 主机平放在杯盖上，接通电源，用手按住主机，按压向按压开关按键中心，机器开始工作，松开开关按键，机器停止工作。

5 启动按压按键，启动绞肉工作。

**注意**

- 每次使用时间不要超过30秒，两次使用中间隔≥2分钟，如连续工作2次，请休息10分钟后再使用。
- 使用过程中，请勿将手伸入切碎杯上，请取下杯盖，移开杯盖，将食材放入切碎杯中，然后继续搅拌。

6 产品使用后，请不要马上拿开主机，等刀片完全停止后按下电源按钮，拿开主机，打开杯盖取出切碎刀后再取出食材。（切碎刀锋利，取出过程中注意不要割到手或其他身体部位。）

**食谱**

食物	建议份量	建议时间	备注
猪肉	200克（切成20×20×50mm小块）	20秒	去皮、筋、骨切成小块
牛肉	250克（切成20×20×50mm小块）	20秒	去皮、筋、骨切成小块+10克生粉
芹菜类	200克	5-15秒	切段操作
胡萝卜	200克（切成20×20×20mm小块）	5-15秒	切段操作
蔬菜	50克	5-15秒	切段操作
大蒜	200克	5-15秒	切段操作
洋葱	200克	5-15秒	切段操作
小辣椒	200克	5-15秒	切段操作

**清洁保养**

**清洁**  
产品使用后，必须立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列操作：  
1. 清洗时将杯盖、切碎刀、切碎杯分离。  
2. 将杯盖、切碎刀、切碎杯放在水龙头下冲洗，也可放入加有洗洁剂的温水中清洗。  
**注意：**  
① 机器严禁入任何液体中，不可冲洗。  
② 不能使用钢丝球等硬质材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入洗碗机清洗。  
③ 切碎刀从边缘锋利，清洗时请注意安全。  
④ 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好清除染色。  
⑤ 用清水冲洗部件后，再彻底晾干。

**保养**  
1. 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。  
2. 如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

**服务指南**

**电路原理图**

**提示**  
线路如有变更，恕不另行通知。

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求	
物料编码	16164000005407
产品型号/客户型号	MJ-LZ20Easy201A
客户名称	
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它：
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input checked="" type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：风琴折+对折 )

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	80g双胶纸			M 美的生活电器事业部
设计	任志梅	2019-02-18	标准化	甘江林	2019-02-18	阶段标记	重量	比例	
校对	罗文	2019-02-18				B	重量	1:1	
审核	林宇	2019-02-18				共 1 张 第 1 张			LZ20Easy201A-101
工艺	罗永峰	2019-02-18	审批	袁丹	2019-02-18				