

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

### 安全警示

**● 提示**

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，谨防安全隐患而错误使用可能导致事故发生。

**△ 注意**

本产品未考虑以下情况：  
无人照看的儿童、残疾人对器具的使用。  
幼儿玩耍的情况。

**○ 表示【禁止】的内容**

禁止液体中 需要专业人员

严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。

操作时，请使用安全手柄，勿接触热电体或从壶盖和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。

维修时，禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。

电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至预约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。

请勿将电源线悬挂在桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线储存在电源底座的藏线槽中。

请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免电弧伤害。

**● 表示【强制】的内容**

禁止儿童操作 禁止靠近玩具 禁止使用劣质排插

儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。

壶中无水时，加水时，不使用时，请清洁或移动电热水壶，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。

**保修卡**

Midea

相关信息	
用户姓名	常用电话
通信地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码
维修记录	
维修日期	故障内容
处理情况	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修人员签名	

**维修电话：400-8899-315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修卡将填写维修记录及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

**服务承诺**

产品出现故障，请与本公司保持维修网点或客户服务部门联系。  
本公司实行三包：即包修、包换、包退。  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。  
凡属下列情况之一的，不属于保修范围。

- 用户误用、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
- 产品附件（如饭勺、汤勺、接茶杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 使用非本公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 发现质量问题与维修产品型号不符或被涂改；
- 产品包装物（如经营、耐用、公司集体）的产品；
- 超出保修期；
- 无有效发票；
- 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客服中心仍热情为您服务。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

**使用说明书**

电热水壶

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编：526311  
网址：www.midea.com

1616350000xxxx-xx

微信扫描二维码，詳閱電子說明書  
(使用前請仔細閱讀本手冊，并妥善保管)

**产品简介**

**△ 注意**

说明图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。  
因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

**部件名称**

**产品底部图标说明**

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期限内将产品和废弃物分类分门别类，分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

**产品参数**

型号	容量	电源	额定功率
MK-SH07E301	0.7L	220V~ 50Hz	1000W

**使用说明**

**烧水操作步骤**

**● 提示**

第一次使用或长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以便清洁壶内内部，此时的水不宜饮用。  
烧水过程中，请注意壶盖不要盖得太紧，特别是在水开后，操作壶盖提手时，尽量等壶口处不冒蒸汽后再进行操作。  
倒水时，请将壶盖缺口朝向手柄，防止水从壶盖流出。

**干烧保护**

双重防干烧保护功能。  
当水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏；  
当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电水壶自然冷却后（约10分钟），请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

**清洁保养**

**● 提示**

清洁前请确认电源插头拔离插座，待壶身冷却后进行。  
为延长电热水壶寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。  
长期不使用，请将电源插头拔离插座，做好防潮、防尘、防虫保护。  
切勿用钢丝球及有腐蚀性的或研磨粉状的清洁剂清洗。  
壶盖锋利，小心割伤。

**故障处理**

如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按以下表进行对照，并采取措施。  
如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客服中心联系。

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头未插好 灯线松脱 灯环坏	检查插头 重新后服务点检修 重新后服务点检修
不加热	开关按钮未拔到位 发热管坏 温控器坏	按指示到位 重新后服务点检修 重新后服务点检修
水不开	壶盖没合到位 机器故障 蒸汽管道阻塞	壶盖合到位 重新后服务点检修 重新后服务点检修
水未开跳断(空跳)	壶底太垢太厚 机器故障	清洁水垢 重新后服务点检修

**环保清单**

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>VI</sup> )	多溴联苯(PBDE)	多溴二苯醚(BDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
壶身总成	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表依据S/J/T 11564 的规定编制。  
○ 表示该有害物质只存在于该部件的所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求之下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

A	20190601	韩永坤	制作/20190603修改产品图/20190710加入说明
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	1616350000xxxx		
产品型号/客户型号	MK-SH07E301	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 凤琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折 )		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	徐晶晶	2019-06-01	标准化	周静雯	2019-06-01	B		
校对	徐凯	2019-06-01						
审核	韩永坤	2019-06-01						
工艺	罗健	2019-06-01	审批	李宝刚	2019-06-01	共 1 张	第 1 张	

80g双胶纸

说明书  
SH07E301-101

美的生活电器事业部

A

B

C

D