

Midea | 美的照明

产品图示



使用说明

- 1、产品充电：将USB电源线的USB一端接入5V=1A输入电源端口，另一端插入台灯的5V=输入插孔给台灯供电，同时给内部的可充电锂电池充电。充电时，指示灯亮，充满电后，指示灯熄灭。
- 2、台灯使用：将电源开关拨在“ON”位置，短按灯键可开/关台灯，长按灯键可调节亮度，亮度由大到小或由小到大调节，不断电再次开机亮度保持。
- 3、化妆镜使用：将台灯灯头调整到适合的角度，将电源开关拨在“ON”位置，短按灯键可开/关化妆镜灯。
- 4、风扇使用：将电源开关拨在“ON”位置，长按1秒风扇键开启风扇，再短按风扇键，关闭风扇。风扇和台灯可同时使用。

使用注意事项

- 此灯具需要使用我司提供的专用电源线，不得随便更换。
 - 此灯具的弯杆不可多次360°旋转，以防变形严重，导致损坏。
 - 此灯具开启风扇功能时，请勿触碰或拔下风扇叶，以免被风扇叶或电机转轴打伤。
 - 此灯具应该放在倾斜度不大于6度的平整的支撑面上使用，以确保使用时不倾倒。
 - 亮灯使用时或关灯后数分钟，请勿触摸灯具发热部件，以免烫伤。
- △ 警告 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

△ 安全注意事项

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全事故的发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- 不能使用超过额定电压范围的电源（额定电压5V=）；（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）
- 切勿将灯具放置于不稳固的场所。
- 切勿将灯具放置于易燃潮湿的场所。
- 不能和调光器并联使用。（与调光器类并用，可能引起故障）
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。（非专业人员施工容易发生危险。）
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。（维修时应提供相应的型号，参照灯体所贴标签。）

灯具保养

△ 警告

- 首先必须先关掉电源，拔下电源线，待光源充分冷却后才进行清洁。
- 为了安全高效使用本产品，请定期清扫、检查（建议半年一次）。
 - 清洁灯具时，可使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。
 - 请勿使用高挥发性、高腐蚀性液体（如汽油、天那水等）擦拭灯具，否则会导致灯具变色或损坏。

常见故障排除

使用中较常发生异常状况进行下列确认。

- 发生状况：灯不亮。
确认事项：USB插头是否有紧密插合。
处理方法：1、将USB插头连接好。
2、充电电池电量用完，需重新插电充电。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
灯罩	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
电器元件	○	○	○	○	○	○
LED发光件	○	○	○	○	○	○
灯头	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。